

## ERMITTLUNG DER DONGLE SERIENNUMMER

Diese Anleitung beschreibt wie sie bei Ihrer AVL Abgasstation die Dongle Seriennummer ermitteln können.

Hierfür stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Ablesen der Seriennummer auf Ihrem Dongle
2. Auslesen der Seriennummer mit Hilfe der Gerätesoftware AVL DSS.

### ABLESEN DER SERIENNUMMER AUF IHREM DONGLE:

Jeder USB Dongle hat seine eigene Seriennummer am Steckerteil eingraviert. Der silberne USB Dongle ist üblicherweise an einem USB Port Ihrer Abgasstation angesteckt. Mögliche Positionen hierfür sind:

- USB Port Ihres PC's.
- **Wenn sie eine AVL DiX Station haben:** USB Port auf der Rückseite des Hilfsgrößenmoduls AVL DiLink 480
- **Wenn Sie eine AVL DiTEST CDS Station haben:** USB Port unter dem blauen Kunststoffteil der AVL DiTEST CDS Basiseinheit



### AUSLESEN DER SERIENNUMMER MIT HILFE DER AU GERÄTESOFTWARE:

1. Starten Sie die Abgasgeräte - Software.
2. Klicken Sie mit der Maus auf „**Service/Wartung**“
3. Klicken Sie mit der Maus auf „**Lizenzinformation**“

## Lizenzinformationen

Lizenzinformation	
Dongle-ID	12341
Konfiguration	DiTEST DE

4. Die Dongle Seriennummer wird in der ersten Zeile „**Dongle-ID**“ angezeigt.

Bei Fragen gehen wenden Sie sich an den AVL DiTEST Support: Tel.: +49 (0)9103-7131-0, Mail: support.ccc@avl.com