

NEUHEITEN XDS 1000 VERSION 2019-02



Hersteller	Domain	Steuergerät	Basis	Wartung	Reparatur
Audi					
A1 (8X)	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
A4 (8K)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
A4 (8W)	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
A5 (8T)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
A6 (4F)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
A6 (4G)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		

	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
A7 (4G)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
A8 (4E)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
A8 (4H)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
TT (8S)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Q3 (8U)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Q5 (8R)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		

	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Q7 (4L)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Q7 (4M)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
BMW					
2er Active Tourer (F45/F46)	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus (manuell)	
5er (G30/G31)	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus (manuell)	
7er (F01/F02)	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus (manuell)	
7er (G11/G12)	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus (manuell)	
Ford					
Allgemein	Airbagelektronik		Variantenpflege		
	Airbag-Insassenerkennung		Variantenpflege		
	Anhängerelektronik		Variantenpflege		
	Audio / Radio		Variantenpflege		
	Audiomodul C		Variantenpflege		
	Türelektronik vorn rechts		Variantenpflege		
	Bremsenelektronik		Variantenpflege		
	DC/DC-Wandler		Variantenpflege		
	Digitale Satellitenempfänger		Variantenpflege		
	Digitales Audiosignalmodul		Variantenpflege		
	Einparkhilfe		Variantenpflege		
	Fahrdynamik Steuergerät		Variantenpflege		
	Türelektronik vorn links		Variantenpflege		
	Fernbedienung		Variantenpflege		
	Frontsteuerungsanzeige		Variantenpflege		
	Gateway		Variantenpflege		
	Geschwindigkeitsregelanlage		Variantenpflege		
	Getriebeelektronik		Variantenpflege		
	Kamerasystem hinten		Variantenpflege		
	Kamerasystem vorn		Variantenpflege		
	Kombiinstrument		Variantenpflege		
	Kühlwasserheizungsmodul		Variantenpflege		
	Lenkwinkelsensor		Variantenpflege		
	Motorelektronik		Variantenpflege		
	Multifunktionslenkrad		Variantenpflege		
	Nachrichtenzentrale		Variantenpflege		
	Feststellbremse		Variantenpflege		
	Reifendrucküberwachung		Variantenpflege		
	Scheinwerferelektronik A		Variantenpflege		
	Schnittstellenmodul Entertainment		Variantenpflege		
	Schnittstellenmodul		Variantenpflege		
	Frontbedieneinheit				
Servolenkung		Variantenpflege			
Spracherkennungsmodul		Variantenpflege			
Start-Stopp-System		Variantenpflege			
Totwinkelassistent links		Variantenpflege			
Totwinkelassistent rechts		Variantenpflege			
Zentralelektronik		Variantenpflege			

TGE	Modellauswahl hinzugefügt				
Mercedes					
C-Klasse (W205)	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus (manuell)	
	Abgasnachbehandlung	SCRCM3 UDCM	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	ORC213 ORC222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Antriebsstrangelektronik	CPC_NG CEPC	FC lesen und löschen Messwerte		
	Batterieelektronik	IBS213 IBS222	Fehlercode lesen, löschen und Messwerte über Steuergerät Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM Vorne)		
	Bedienfeld oben	ASBMDB205	Fehlercode lesen, löschen und Messwerte über Steuergerät Audio- Bedieneinheit		
	Bremsenelektronik	ESP213 ESP205	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	Parkman213 Park222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronischer Zündstartschalter	EZS213 EIS222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	VGSNAG3 VGS4NAG2	FC lesen und löschen Messwerte		
	Head-Up-Display	HUD222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Heckklappenelektronik	PTCM213 PTCM222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	HVAC222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument	IC213 IC222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kraftstoffpumpe	FSCM_GEN4	FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenkradelektronik	SWSP177	FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik	SCCM213 SCCM222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	MED40 MED177 MED177V6 MRD1 CDID3S2 CR41R CR43	FC lesen und löschen Messwerte		
	Multifunktionskamera	MMPC213 MMPC222 SMPC213 SMPC222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Regen-/Lichtsensor	LRS222 VCS213	Messwerte		
	Scheinwerferelektronik links	HLL_FL222 HLL_FL253	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik rechts	HLL_FR222 HLL_FR253	FC lesen und löschen Messwerte		
	Schlüsselloses Startsystem	KG213 KG222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Touchpad	TPAD55 TPAD205	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik vorn	BCF213 BCF222	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik hinten	BCR213 BCR222	FC lesen und löschen Messwerte		
E-Klasse (W213)	TOP-Funktionen			Bremsbelagwechsel Wartungsmodus (manuell)	
MINI					
Countryman (F60)	TOP-Funktionen			Serviceintervall zurücksetzen	
	Airbagelektronik	ACSM4I	FC lesen und löschen Messwerte		
	Antriebselektronik	SME_F15	FC lesen und löschen		
	Audio-Verstärker	AMPHHB20	FC lesen und löschen		
	Bremsenelektronik	DSC_I1	FC lesen und löschen Messwerte		Stellglieder

	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte		
	Fahrer-Assistenz-System	KAFAS20	FC lesen und löschen Messwerte	Kamera kalibrieren	
	Funktionszentrum Dach	FZD_F15	FC lesen und löschen Messwerte		
	Gateway	ZGW01	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	GSAW01	FC lesen und löschen		Stellglieder
	Klimaelektronik	IHX_I1	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument	KOMB25	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	MEVD172.3	FC lesen und löschen		
	Navigationssystem / Radio	ENAVEVO	FC lesen und löschen Messwerte		
	Rundumsichtkamera / Rückfahrkamera	ICAM_F15	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik links	FLE_L	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik rechts	FLE_R	FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung	EPSI1	FC lesen und löschen Messwerte		
	Sonderausstattungssystem	SAS_I1	FC lesen und löschen		
	Tankfunktionselektronik	TFE_I1	FC lesen und löschen Messwerte		
	Wegfahrsicherung	BDC	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE5_01	FC lesen und löschen Messwerte		
Porsche					
Cayman 987c	Kombiinstrument			Serviceintervall zurücksetzen	
Renault					
Espace 5	Motorelektronik	SID310	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	EDC17C84	FC lesen und löschen Messwerte		
Kadjar	Motorelektronik	SID310	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	EDC17C84	FC lesen und löschen Messwerte		
Megane 4	Motorelektronik	SID310	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	EDC17C84	FC lesen und löschen Messwerte		
Scenic 4	Motorelektronik	SID310	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	EDC17C84	FC lesen und löschen Messwerte		
Talisman	Motorelektronik	SID310	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	EDC17C84	FC lesen und löschen Messwerte		
Twingo 3	Kombiinstrument	ICE453	FC lesen und löschen Messwerte		
Seat					
Alhambra (7V)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Altea (5PA)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		

	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Ibiza (6P/6J)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Leon (1P)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Mii (KF)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Toledo (5P)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Toledo (NH)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Skoda					
Citigo (NF)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Fabia (5J)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen		

			Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Fabia (NJ)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Octavia (1Z)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Praktik (5J)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Rapid (NH)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Roomster (5J)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Superb (3T)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen		

			Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Superb (3V)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Yeti (5L)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
VW					
Amarok (2H)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Beetle (5C)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Caddy (2K)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Crafter I	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		

Eos (1F)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Golf (1K)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Golf Plus (1K)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Jetta (162)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Passat (3C)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Passat (3G)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Polo (6C/6R)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		

	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Sharan (7N)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
T5/T6 (7E/7H)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Tiguan (5N)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Tiguan (AD)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Touareg (7P)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Touran (1T)	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		

	Leuchtweitenregulierung	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Touran (5T)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
Up! (12)	Airbagelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektrik	UDS > 2016	FC lesen und löschen Messwerte		

Copyright © 2019 AVL DiTEST GMBH, alle Rechte vorbehalten.