

# NEUHEITEN XDS 1000 VERSION 2020-01



Hersteller / Modell	Domain	Steuergerät	Basis	Wartung
<b>Dacia</b>				
Dokker	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte	
Duster 2	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte	
Lodgy	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte	
Logan 2	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte	
Sandero 2	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte	
<b>Mercedes Benz</b>				
<b>A-Klasse W177</b>				
	Airbagelektronik	ORC177__000001	FC lesen und löschen	
		ORC177__000002	FC lesen und löschen	
		ORC177__000003	FC lesen und löschen	
		ORC177__000004	FC lesen und löschen	
		ORC177__000005	FC lesen und löschen	
		ORC177__000006	FC lesen und löschen	
	Batterieelektronik	IBS177_Variante_0200		
		IBS177_Variante_0201		
	Bremsassistent	FCW177_Appl_008500	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008501	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008502	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008503	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008504	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008505	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008506	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008507	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008508	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008601	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008602	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008603	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008604	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008605	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008606	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008607	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008608	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008609	FC lesen und löschen Messwerte	
	Klimaelektronik	HVAC177_R_1	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_2	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_3	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_4	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_5	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_6	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_7	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_7_1	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_7_1_VAN	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_8	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_9	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_10	FC lesen und löschen	
		HVAC177_R_11	FC lesen und löschen	

Lenkradelektronik	HVAC177_R_12	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_13	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_14	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_15	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_16	FC lesen und löschen
	SWSP177_MQ_Rel4	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel6	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel7	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel8	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel9	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel10	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0001	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0002	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0003	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0004	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0005	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0006	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0007	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0008	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0009	FC lesen und löschen Messwerte
SWSP177_Preh_0x000A	FC lesen und löschen Messwerte	
SWSP177_Preh_0x000B	FC lesen und löschen Messwerte	
SWSP177_Preh_0x000C	FC lesen und löschen Messwerte	
SWSP177_Preh_0x000D	FC lesen und löschen Messwerte	
Lenksäulenelektronik	SCCM177_Kostal_0x2701	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2800	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2900	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2901	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2902	FC lesen und löschen
Radarsensor hinten links	IMRR177_R3_Appl_000300	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_Appl_000301	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_Appl_000302	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_Appl_000303	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_Appl_000304	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_Appl_000305	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_Appl_000306	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_Appl_000307	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	FC lesen und löschen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	FC lesen und löschen
IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	FC lesen und löschen	
Radarsensor hinten rechts	IMRR177_R1_Appl_000300	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_Appl_000301	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_Appl_000302	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_Appl_000303	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_Appl_000304	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_Appl_000305	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_Appl_000306	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_Appl_000307	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	FC lesen und löschen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	FC lesen und löschen
IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	FC lesen und löschen	
Regen-/Lichtsensor	VCS177_0x000001	

		VCS177_0x000002	
		VCS177_0x000003	
		VCS177_0x000004	
		VCS177_0x000005	
		VCS177_0x000006	
		VCS177_0x000007	
		VCS177_0x000008	
		VCS177_0x000009	
		VCS177_0x00000A	
		VCS177_0x00000B	
		VCS177_0x00000C	
		VCS177_0x00000D	
		VCS177_0x00000E	
		VCS177_0x000106	
		VCS177_0x000107	
		VCS177_0x000108	
		VCS177_0x000109	
		VCS177_0x00010A	
		VCS177_0x00010B	
		VCS177_0x00010C	
		VCS177_0x00010D	
	Rückfahrkamera	RVC177_RVC177_000020	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_000021	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_000022	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_000023	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_000024	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_000025	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_000026	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_008400	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_008401	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_008402	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_008403	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_008404	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_008405	FC lesen und löschen
		RVC177_RVC177_008406	FC lesen und löschen
	Scheinwerferelektronik links	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC lesen und löschen
		HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC lesen und löschen
	Scheinwerferelektronik rechts	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R1_DK21	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R2_DK23	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R3_DK24	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R4_DK25	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R5_DK26	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R6_DK27	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R7_DK28	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	FC lesen und löschen
		HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	FC lesen und löschen
	Zentralelektronik	BCMFA2_R_1	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_2	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_3	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_4	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_5	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_6	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_7	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_7_1	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_8;	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_8_1	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_9	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_A2	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_LAB_1	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_10	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_11	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_12	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_13	FC lesen und löschen
		BCMFA2_R_14	FC lesen und löschen
B-Klasse W247	Airbagelektronik	ORC177_000001	FC lesen und löschen
		ORC177_000002	FC lesen und löschen
		ORC177_000003	FC lesen und löschen
		ORC177_000004	FC lesen und löschen
		ORC177_000005	FC lesen und löschen

		ORC177_000006	FC lesen und löschen		
	Lenksäulenelektronik	SCCM177_Kostal_0x2701	FC lesen und löschen		
		SCCM177_Kostal_0x2800	FC lesen und löschen		
		SCCM177_Kostal_0x2900	FC lesen und löschen		
		SCCM177_Kostal_0x2901	FC lesen und löschen		
		SCCM177_Kostal_0x2902	FC lesen und löschen		
		Rückfahrkamera	RVC177_RVC177_000020	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_000021		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_000022		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_000023		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_000024		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_000025		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_000026		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_008400		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_008401		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_008402		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_008403		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_008404		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_008405		FC lesen und löschen		
	RVC177_RVC177_008406		FC lesen und löschen		
	Scheinwerferelektronik links	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC lesen und löschen		
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC lesen und löschen		
	Scheinwerferelektronik rechts	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R1_DK21	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R2_DK23	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R3_DK24	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R4_DK25	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R5_DK26	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R6_DK27	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R7_DK28	FC lesen und löschen		
		HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	FC lesen und löschen		
	E-Klasse W213, 238	Multifunktionskamera	MMPC213_MFA2_var00840D	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
			MMPC213_MFA2_var00840E	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	Zentralelektronik	BCMFA2_R_1	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_2	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_3	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_4	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_5	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_6	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_7	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_7_1	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_8;	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_8_1	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_9	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_A2	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC lesen und löschen		
		BCMFA2_R_LAB_1	FC lesen und löschen		
	BCMFA2_R_10	FC lesen und löschen			
	BCMFA2_R_11	FC lesen und löschen			
	BCMFA2_R_12	FC lesen und löschen			
	BCMFA2_R_13	FC lesen und löschen			
	BCMFA2_R_14	FC lesen und löschen			
GLE V167/X167/C167	Servolenkung	EPS167_4400	FC lesen und löschen		
		EPS167_4401	FC lesen und löschen		
		EPS167_4402	FC lesen und löschen		
		EPS167_4403	FC lesen und löschen		
		EPS167_4404	FC lesen und löschen		
		EPS167_4405	FC lesen und löschen		
		EPS167_4406	FC lesen und löschen		
		EPS167_C400	FC lesen und löschen		
		EPS167_C401	FC lesen und löschen		
		EPS167_C402	FC lesen und löschen		
		EPS167_C403	FC lesen und löschen		
		EPS167_C404	FC lesen und löschen		
		EPS167_C405	FC lesen und löschen		
		EPS167_C406	FC lesen und löschen		
	Sitzelektronik vorn links	SEATD167_Lab1_008100	FC lesen und löschen		
		SEATD167_Rel1_008101	FC lesen und löschen		
		SEATD167_Rel2_008102	FC lesen und löschen		

		SEATD167_Rel3_008103	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel4_008104	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel5_008105	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel6_008106	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel7_000107	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel8_000108	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel9_000109	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel10_00010A	FC lesen und löschen
		SEATD167_Rel11_00010B	FC lesen und löschen
	Sitzelektronik vorn rechts	SEATP167_Lab1_008100	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel1_008101	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel2_008102	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel3_008103	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel4_008104	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel5_008105	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel6_008106	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel7_000107	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel8_000108	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel9_000109	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel10_00010A	FC lesen und löschen
		SEATP167_Rel11_00010B	FC lesen und löschen
	Elektronischer Zündstartschalter	EZS167_B1_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_B2_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_C1_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_C2_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_C3_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_C4_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_C5_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_C6_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_C7_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_D1_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_D4_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_D5_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_D6_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_D7_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_D8_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
		EZS167_D9_Muster	FC lesen und löschen Messwerte
S-Klasse W222	Wählhebelmodul	DSM222_0001	FC lesen und löschen
		DSM222_0002	FC lesen und löschen
		DSM222_0003	FC lesen und löschen
		DSM222_0004	FC lesen und löschen
		DSM222_0005	FC lesen und löschen
		DSM222_8001	FC lesen und löschen
		DSM222_8002	FC lesen und löschen
Sprinter III 907 / 910	Abgasnachbehandlung	UDCM__14B_MS0300_DK02	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__14B_MS0310_DK03	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__14B_MS0320_DK04	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__14B_MS0330_DK05	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__15A_MS0400_DK10	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__15A_MS0410_DK11	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__15A_MS0420_DK12	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__15A_MS0430_DK13	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__15A_MS043B_DK14	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__15A_MS0440_DK15	FC lesen und löschen Messwerte
		UDCM__15A_MS0450_DK16	FC lesen und löschen Messwerte

UDCM__15A_MS0498_DK17	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__15A_MS0499_DK18	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__15B_MS0500_DK20	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__15B_MS0510_DK22	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__15B_MS0525_DK26	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__15B_MS0530_DK2A	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0600_DK30	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0600_WWHOBD_D K30	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0610_DK33	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0610_WWHOBD_D K33	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0620_DK36	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0620_WWHOBD_D K36	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS062A_DK37	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS062A_WWHOBD_D K37	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0630_DK39	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0630_WWHOBD_D K39;	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0640_DK3A	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0649_DK3B	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0650_DK3C	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0660_DK3D	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16A_MS0660_DK3E	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16B_MS0700_DK40	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16B_MS0700_WWHOBD_D K40	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16B_MS0720_DK46	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16B_MS0730_DK49	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16B_MS0730_WWHOBD_D K49	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16B_MS0749_DK51	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__16B_MS0749_WWHOBD_D K51	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17A_MS0800_DK55	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17A_MS0800_WWHOBD_D K55	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17A_MS0810_DK59	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17A_MS0810_WWHOBD_D K59	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17A_MS08A0_DK57	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17A_MS08A0_WWHOBD_D K57	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17B_MS0900_DK63	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17B_MS0900_WWHOBD_D K63	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17B_MS0940_DK69	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__15A_MS049K_DK19	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17B_MS0920_DK64	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17B_MS0920_WWHOBD_D K64	FC lesen und löschen Messwerte
UDCM__17B_MS0930_DK65	FC lesen und löschen Messwerte

	UDCM__17B_MS0930_WWHOB_D K65	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__17B_MS0940_DK68	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__17B_MS0940_WWHOB_D K68	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__17B_MS0940_WWHOB_D K69	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A00_DK71	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A00_WWHOB_D K71	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A10_DK73	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A10_WWHOB_D K73	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A30_DK75	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A30_WWHOB_D K75	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A40_DK77	FC lesen und löschen Messwerte
	UDCM__18A_MS0A40_WWHOB_D K77	FC lesen und löschen Messwerte
Airbagelektronik	ORC177__000001	FC lesen und löschen
	ORC177__000002	FC lesen und löschen
	ORC177__000003	FC lesen und löschen
	ORC177__000004	FC lesen und löschen
	ORC177__000005	FC lesen und löschen
	ORC177__000006	FC lesen und löschen
Allradelektronik	VG907_VG907_000050	FC lesen und löschen
	VG907_VG907_000051	FC lesen und löschen
	VG907_VG907_008540	FC lesen und löschen
	VG907_VG907_008541	FC lesen und löschen
	VG907_VG907_008542	FC lesen und löschen
	VG907_VG907_008543	FC lesen und löschen
	VG907_VG907_008544	FC lesen und löschen
Anhängerelektronik	TM205_0x001000	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_0x009004	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_0x009005	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_0x009006	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_R15_1	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_R18	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_R30	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_R34	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R18	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R21	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R23_2	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R26	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R26_1_2	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R30	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R30_2	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R35	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R38	FC lesen und löschen Messwerte
	TM205_TM213_R39	FC lesen und löschen Messwerte
Antriebsstrangelektronik	CPC_NG_R13B	FC lesen und löschen Messwerte
	CPC_NG_R14A	FC lesen und löschen Messwerte
	CPC_NG_R14B1	FC lesen und löschen Messwerte
	CPC_NG_R14B2	FC lesen und löschen Messwerte
	CPC_NG_R15A	FC lesen und löschen

			Messwerte	
		CPC_NG_R15A1	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R15B	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R15B1	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R16A	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R16B	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R16B1	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R16B2	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R17A	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R17A_MFA2H	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R17A1	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R17A2	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R17B	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R17B_MFA2H	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R18A	FC lesen und löschen Messwerte	
		CPC_NG_R18A1	FC lesen und löschen Messwerte	
Batterieelektronik		IBS177_Variante_0200		
		IBS177_Variante_0201		
Bedienfeld Dach		OHCM907_DBE_High_004000		
		OHCM907_DBE_High_004001		
		OHCM907_DBE_High_004002		
		OHCM907_DBE_High_004003		
		OHCM907_DBE_High_004004		
		OHCM907_DBE_High_004005		
		OHCM907_DBE_High_004006		
		OHCM907_DBE_High_004007		
		OHCM907_DBE_Standard_003000		
		OHCM907_DBE_Standard_003001		
		OHCM907_DBE_Standard_003002		
		OHCM907_DBE_Standard_003003		
		OHCM907_DBE_Standard_003004		
		OHCM907_DBE_Standard_003005		
		OHCM907_DBE_Standard_003006		
Bedienfeld oben		ASBM_HU_Diag_000001	FC lesen und löschen	
		ASBM_HU_Diag_000002	FC lesen und löschen	
Bremsassistent		FCW177_Appl_008500	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008501	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008502	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008503	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008504	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008505	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008506	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008507	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_Appl_008508	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008601	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008602	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008603	FC lesen und löschen Messwerte	
		FCW177_VS30_Appl_008604	FC lesen und löschen Messwerte	



	FCW177_VS30_Appl_008605	FC lesen und löschen Messwerte
	FCW177_VS30_Appl_008606	FC lesen und löschen Messwerte
	FCW177_VS30_Appl_008607	FC lesen und löschen Messwerte
	FCW177_VS30_Appl_008608	FC lesen und löschen Messwerte
	FCW177_VS30_Appl_008609	FC lesen und löschen Messwerte
Bremsenelektronik	ESP907_BS2_PreRelease	FC lesen und löschen
	ESP907_BS4_1_Release_0	FC lesen und löschen
	ESP907_BS4_2	FC lesen und löschen
	ESP907_BS5	FC lesen und löschen
	ESP907_BS6	FC lesen und löschen
	ESP907_BS7	FC lesen und löschen
	ESP907_BS8	FC lesen und löschen
	ESP907_BS8_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS9_1	FC lesen und löschen
	ESP907_BS9_2_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS9_2_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS10_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS10_Base_Passive_Software	FC lesen und löschen
	ESP907_BS10_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS10_Premium_Passive_Software	FC lesen und löschen
	ESP907_BS11_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS11_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS11_3_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS11_3_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS12_1_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS12_1_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS13_0_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS13_0_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS13_1_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS13_1_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS14_Base	FC lesen und löschen
	ESP907_BS14_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS15_0_Base;	FC lesen und löschen
	ESP907_BS15_0_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS15_1_Base;	FC lesen und löschen
	ESP907_BS15_1_Premium	FC lesen und löschen
	ESP907_BS15_2_Base	FC lesen und löschen
ESP907_BS15_2_Premium	FC lesen und löschen	
ESP907_BS16_0_Base	FC lesen und löschen	
ESP907_BS16_0_Premium	FC lesen und löschen	
ESP907_BS17_0_Base	FC lesen und löschen	
ESP907_BS17_0_Premium	FC lesen und löschen	
Einparkhilfe	PARKMAN213_ParkMan_006626	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006629	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_00662A	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_00662B	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_00662C	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006640	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006650	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006660	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006661	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006662	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006664	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006665	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006666	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006670	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006680	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006681	FC lesen und löschen Messwerte
	PARKMAN213_ParkMan_006682	FC lesen und löschen



			Messwerte		
		PARKMAN213_ParkMan_006729	FC lesen und löschen Messwerte		
		PARKMAN213_ParkMan_00672A	FC lesen und löschen Messwerte		
		PARKMAN213_ParkMan_006730	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronischer Zündstartschalter	EZS167_B1_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_B2_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_C1_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_C2_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_C3_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_C4_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_C5_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_C6_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_C7_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_D1_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_D4_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_D5_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_D6_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_D7_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_D8_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		EZS167_D9_Muster	FC lesen und löschen Messwerte		
		Getriebeelektronik	FAG910_FAG910_000500	FC lesen und löschen	
			FAG910_FAG910_000501	FC lesen und löschen	
			FAG910_FAG910_000502	FC lesen und löschen	
	FAG910_FAG910_008500		FC lesen und löschen		
	FAG910_FAG910_008501		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS2_0101		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS2_0501		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS2_8101		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_04A1		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_04A2		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_04A3		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_84A1		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_84A2		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_84A3		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_0401		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_0402		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_0403		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_0602		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_8401		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_8402		FC lesen und löschen		
	VGSNAG2_VGS3_8403	FC lesen und löschen			
	VGSNAG2_VGS_0001	FC lesen und löschen			
	VGSNAG2_VGS_8001	FC lesen und löschen			
	Informationsdisplay	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_High	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_Entry	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_167_Melco	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_205Mopf_LGE	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_205Mopf_Melco	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_253Mopf_LGE	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_253Mopf_Melco	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_LGE	FC lesen und löschen		
		ev_DISP6_DISP6_MFA2_Melco	FC lesen und löschen		
	Klimaelektronik	HVAC177_R_1	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_2	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_3	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_4	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_5	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_6	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_7	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_7_1	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_7_1_VAN	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_8	FC lesen und löschen		
		HVAC177_R_9	FC lesen und löschen		

	HVAC177_R_10	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_11	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_12	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_13	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_14	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_15	FC lesen und löschen
	HVAC177_R_16	FC lesen und löschen
Kombiinstrument	IC907_BR907_High_X3_R2	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X4_R3	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X5_R4	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X6_R5	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X7_R6	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X8_R7	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X9_R7_1	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X10_R8	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X12_R11	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X14_R14	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_High_X15_R15	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_Kombi_X002_R0	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X3_R2	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X4_R3	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X5_R4	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X6_R5	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X7_R6	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X8_R7	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X9_R7_1	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X10_R8	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X12_R11	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X14_R14	FC lesen und löschen
	IC907_BR907_LM_X15_R15	FC lesen und löschen
Kraftstoffpumpe	FSCM_GEN5_R16A	FC lesen und löschen
	FSCM_GEN5_R16B	FC lesen und löschen
	FSCM_GEN5_R17A	FC lesen und löschen
	FSCM_GEN5_R17A_C503	FC lesen und löschen
	FSCM_GEN5_R17A_C504	FC lesen und löschen
	FSCM_GEN5_R17B_C505	FC lesen und löschen
	FSCM_GEN5_R17B_C506	FC lesen und löschen
	FSCM_GEN5_R18A_C507	FC lesen und löschen
Lenkradelektronik	SWSP177_MQ_Rel4	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel6	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel7	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel8	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel9	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_MQ_Rel10	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0001	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0002	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0003	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0004	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0005	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0006	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0007	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0008	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x0009	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x000A	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x000B	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x000C	FC lesen und löschen Messwerte
	SWSP177_Preh_0x000D	FC lesen und löschen Messwerte
Lenksäulenelektronik	SCCM177_Kostal_0x2701	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2800	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2900	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2901	FC lesen und löschen
	SCCM177_Kostal_0x2902	FC lesen und löschen
Motorelektronik	CR61NFZ_Diag_30h	FC lesen und löschen

	CR61NFZ_Diag_31h	FC lesen und löschen	
	CR61NFZ_Diag_32h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_03h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_04h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_05h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_07h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_08h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_09h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_0Ah	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_0Bh	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_0Ch	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_10h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_11h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_12h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_13h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_14h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_20h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_21h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_22h	FC lesen und löschen	
	CR61_Diag_23h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_0Ah	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_0Bh	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_0Ch	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_02h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_03h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_04h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_05h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_06h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_07h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_08h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_09h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_10h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_11h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_12h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_13h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_20h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_21h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_22h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_23h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_24h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_25h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_26h	FC lesen und löschen	
	CR43_Diag_30h	FC lesen und löschen	
	MED177_VC12	FC lesen und löschen	
	MED177_VC14	FC lesen und löschen	
	MED177_VC15	FC lesen und löschen	
	MED40	FC lesen und löschen	
Multifunktionskamera	MMPC213_MFA2_var008400	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008401	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008402	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008403	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008404	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008405	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008406	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008407	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008408	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var008409	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var00840A	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var00840B	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var00840C	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var00840D	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_MFA2_var00840E	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_var008302	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_var008303	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	MMPC213_var008304	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren

			Messwerte	
		MMPC213_var008305	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var008306	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var008307	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var008308	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var008309	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var00830A	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var00830B	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var00830C	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var00830D	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var00830E	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var00830F	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var008310	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
		MMPC213_var008311	FC lesen und löschen Messwerte	Multifunktionskamera kalibrieren
	Radarsensor hinten links	IMRR177_R3_Appl_000300	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_Appl_000301	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_Appl_000302	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_Appl_000303	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_Appl_000304	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_Appl_000305	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_Appl_000306	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_Appl_000307	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	FC lesen und löschen	
	Radarsensor hinten rechts	IMRR177_R1_Appl_000300	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_Appl_000301	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_Appl_000302	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_Appl_000303	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_Appl_000304	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_Appl_000305	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_Appl_000306	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_Appl_000307	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	FC lesen und löschen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	FC lesen und löschen	
	Radio/Navigation	Connect907_E005	FC lesen und löschen	
		Connect907_E006	FC lesen und löschen	
		Connect907_E007	FC lesen und löschen	
		Connect907_E008	FC lesen und löschen	
		Connect907_E009	FC lesen und löschen	
		Connect907_E010	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_FreshUp1	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_FreshUp2	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_SOP_7	FC lesen und löschen	
		HU6_Boot_SOP_11	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_Dev_2	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_Dev_4	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_Dev_5	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_Dev_6	FC lesen und löschen	

		HU6_Entry_FreshUp1	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_FreshUp1	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_FreshUp1	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_FreshUp1	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_SOP_8	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_SOP_9	FC lesen und löschen	
		HU6_Entry_SOP_11	FC lesen und löschen	
		HU6_High_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_High_Dev_2	FC lesen und löschen	
		HU6_High_Dev_4	FC lesen und löschen	
		HU6_High_Dev_5	FC lesen und löschen	
		HU6_High_Dev_6	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp1	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp1_	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp1_	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp1_	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp2	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp2_	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp2_	FC lesen und löschen	
		HU6_High_FreshUp2_	FC lesen und löschen	
		HU6_High_SOP_8	FC lesen und löschen	
		HU6_High_SOP_9	FC lesen und löschen	
		HU6_High_SOP_11	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_Dev	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_Dev_2	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_Dev_4	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_Dev_5	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_Dev_6	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp1	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp1_1	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp1_2	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp1_3	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp2	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp2_1	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp2_2	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_FreshUp2_3	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_SOP_8	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_SOP_9	FC lesen und löschen	
		HU6_Mid_SOP_11	FC lesen und löschen	
	Regen-/Lichtsensor	VCS177_0x000001		
		VCS177_0x000002		
		VCS177_0x000003		
		VCS177_0x000004		
		VCS177_0x000005		
		VCS177_0x000006		
		VCS177_0x000007		
		VCS177_0x000008		
		VCS177_0x000009		
		VCS177_0x00000A		
		VCS177_0x00000B		
		VCS177_0x00000C		
		VCS177_0x00000D		
		VCS177_0x00000E		
		VCS177_0x000106		
		VCS177_0x000107		
		VCS177_0x000108		
		VCS177_0x000109		
		VCS177_0x00010A		
		VCS177_0x00010B		
		VCS177_0x00010C		
		VCS177_0x00010D		
	Reifendruckkontrollsystem	TPMMFA2_Dev_PAL2_A000	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A001	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A002	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A003	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A004	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A005	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A006	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2000	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2001	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2002	FC lesen und löschen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2003	FC lesen und löschen	
	Rückfahrkamera	RVC177_RVC177_000020	FC lesen und löschen	
		RVC177_RVC177_000021	FC lesen und löschen	
		RVC177_RVC177_000022	FC lesen und löschen	
		RVC177_RVC177_000023	FC lesen und löschen	

	RVC177_RVC177_000024	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_000025	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_000026	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_008400	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_008401	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_008402	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_008403	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_008404	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_008405	FC lesen und löschen	
	RVC177_RVC177_008406	FC lesen und löschen	
Scheinwerferelektronik links	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC lesen und löschen	
	HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC lesen und löschen	
Scheinwerferelektronik rechts	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	FC lesen und löschen	
	HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	FC lesen und löschen	
Servolenkung	EPS167_4400	FC lesen und löschen	
	EPS167_4401	FC lesen und löschen	
	EPS167_4402	FC lesen und löschen	
	EPS167_4403	FC lesen und löschen	
	EPS167_4404	FC lesen und löschen	
	EPS167_4405	FC lesen und löschen	
	EPS167_4406	FC lesen und löschen	
	EPS167_C400	FC lesen und löschen	
	EPS167_C401	FC lesen und löschen	
	EPS167_C402	FC lesen und löschen	
	EPS167_C403	FC lesen und löschen	
	EPS167_C404	FC lesen und löschen	
	EPS167_C405	FC lesen und löschen	
	EPS167_C406	FC lesen und löschen	
Sitzelektronik vorn links	SEATD167_Lab1_008100	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel1_008101	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel2_008102	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel3_008103	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel4_008104	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel5_008105	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel6_008106	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel7_000107	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel8_000108	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel9_000109	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel10_00010A	FC lesen und löschen	
	SEATD167_Rel11_00010B	FC lesen und löschen	
Sitzelektronik vorn rechts	SEATP167_Lab1_008100	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel1_008101	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel2_008102	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel3_008103	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel4_008104	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel5_008105	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel6_008106	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel7_000107	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel8_000108	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel9_000109	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel10_00010A	FC lesen und löschen	
	SEATP167_Rel11_00010B	FC lesen und löschen	
Sitzheizungselektronik vorn links	SHM_FL205_BR_167_R3_8201		
	SHM_FL205_BR_167_R6_0202		
	SHM_FL205_BR_213		
	SHM_FL205_BR_213_R4_8101		
	SHM_FL205_BR_213_R7_0100		
	SHM_FL205_BR_213_R7_1_0101		
	SHM_FL205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
	SHM_FL205_E_0001		
	SHM_FL205_E_0005		
	SHM_FL205_E_0006_8003		
	SHM_FL205_E_0007		



		SHM_FL205_E_0010_8006		
		SHM_FL205_E_0011_0000		
		SHM_FL205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FL205_MOPF222_R14_0103		
		SHM_FL205_R19_1_0001		
	Sitzheizungselektronik vorn rechts	SHM_FR205_BR_167_R3_8201		
		SHM_FR205_BR_167_R6_0202		
		SHM_FR205_BR_213		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101_1		
		SHM_FR205_BR_213_R7_0100		
		SHM_FR205_BR_213_R7_1_0101		
		SHM_FR205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
		SHM_FR205_E_0001		
		SHM_FR205_E_0005		
		SHM_FR205_E_0006_8003		
		SHM_FR205_E_0007		
		SHM_FR205_E_0010_8006		
		SHM_FR205_E_0011_0000		
		SHM_FR205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FR205_MOPF222_R14_0103		
		SHM_FR205_R19_1_0001		
	Sonderfunktionselektronik	MPM907_B1_0_Muster	FC lesen und löschen	
		MPM907_B1_1_Muster	FC lesen und löschen	
		MPM907_B2_0_Muster	FC lesen und löschen	
		MPM907_B2_1_Muster	FC lesen und löschen	
		MPM907_SW_Rel_5_0	FC lesen und löschen	
		MPM907_SW_Rel_6_0	FC lesen und löschen	
		MPM907_SW_Rel7_0	FC lesen und löschen	
	Telefonmodul	WMI6_no_TelAnt_00	FC lesen und löschen	
		WMI6_no_TelAnt_01	FC lesen und löschen	
		WMI6_00	FC lesen und löschen	
		WMI6_01	FC lesen und löschen	
	Telematik	HERMES_Hermes_Gen_1_5_4	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_1_0	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_1_1	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_1_2	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_1_3	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_2_4	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_2_5	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_2_6	FC lesen und löschen Messwerte	
		HERMES_Hermes_Gen_21_0	FC lesen und löschen Messwerte	
	Wählhebelmodul	DSM222_0001	FC lesen und löschen	
		DSM222_0002	FC lesen und löschen	
		DSM222_0003	FC lesen und löschen	
		DSM222_0004	FC lesen und löschen	
		DSM222_0005	FC lesen und löschen	
		DSM222_8001	FC lesen und löschen	
		DSM222_8002	FC lesen und löschen	
	Zentralelektronik	BCMFA2_R_1	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_2	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_3	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_4	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_5	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_6	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_7	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_7_1	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_8;	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_8_1	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_9	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_A2	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_LAB_1	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_10	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_11	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_12	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_13	FC lesen und löschen	
		BCMFA2_R_14	FC lesen und löschen	
<b>Opel</b>				
Astra K	Motorelektronik	3F02	FC lesen und löschen Messwerte	
Astra J	Motorelektronik	3F0D	FC lesen und löschen	

		0A3B	Messwerte FC lesen und löschen Messwerte		
		0C1A	FC lesen und löschen Messwerte		
Insignia B	Motorelektronik	3F0F	FC lesen und löschen Messwerte		
Zafira C	Motorelektronik	3F0D	FC lesen und löschen Messwerte		
<b>Renault</b>					
Captur	Einparkhilfe	11293	FC lesen und löschen Messwerte		
Clio 4	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte		
		11293	FC lesen und löschen Messwerte		
Espace 5	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte		
	Allradlenkung	11304	FC lesen und löschen Messwerte		
		11796	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	11293	FC lesen und löschen Messwerte		
	Feststellbremse	11327	FC lesen und löschen Messwerte	Wartungsmodus	
	Kamera vorn	11268	FC lesen und löschen Messwerte		
	Navigationssystem	11300	11547	FC lesen und löschen Messwerte	
			11850	FC lesen und löschen Messwerte	
			11321	FC lesen und löschen Messwerte	
	Servolenkung	11320	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik Innenraum	11506	11593	FC lesen und löschen Messwerte	
			11662	FC lesen und löschen Messwerte	
			11295	FC lesen und löschen Messwerte	
			11535	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zentralelektronik Motorraum	11341	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kadjar	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte	
11293			FC lesen und löschen Messwerte		
Feststellbremse		11327	FC lesen und löschen Messwerte	Wartungsmodus	
Kamera vorn		11268	FC lesen und löschen Messwerte		
Navigationssystem		11300	11547	FC lesen und löschen Messwerte	
			11850	FC lesen und löschen Messwerte	
			11391	FC lesen und löschen Messwerte	
Servolenkung		11391	FC lesen und löschen Messwerte		
Zentralelektronik Innenraum		11506		FC lesen und löschen Messwerte	
			11593	FC lesen und löschen Messwerte	
			11662	FC lesen und löschen Messwerte	
			11295	FC lesen und löschen Messwerte	
			11535	FC lesen und löschen Messwerte	
Zentralelektronik Motorraum		11341	FC lesen und löschen Messwerte		
Kangoo 2	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte		
Koleos 2	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen		

			Messwerte		
	Einparkhilfe	11293	FC lesen und löschen Messwerte	Wartungsmodus	
	Feststellbremse	11327	FC lesen und löschen Messwerte		
	Navigationssystem	11300	FC lesen und löschen Messwerte		
		11547	FC lesen und löschen Messwerte		
		11850	FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung	11391	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik Innenraum	11506	FC lesen und löschen Messwerte		
		11593	FC lesen und löschen Messwerte		
		11662	FC lesen und löschen Messwerte		
		11295	FC lesen und löschen Messwerte		
		11535	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik Motorraum	11341	FC lesen und löschen Messwerte		
Master 3	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte		
Megane 4	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte		Wartungsmodus
	Allradlenkung	11304	FC lesen und löschen Messwerte		
		11796	FC lesen und löschen Messwerte		
	DC/DC-Wandler	11484	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	11293	FC lesen und löschen Messwerte		
	Feststellbremse	11327	FC lesen und löschen Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement	11486	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement 2	11487	FC lesen und löschen		
	Kamera vorn	11268	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kommunikationselektronik	11731	FC lesen und löschen Messwerte		
	Navigationssystem	11300	FC lesen und löschen Messwerte		
		11547	FC lesen und löschen Messwerte		
		11850	FC lesen und löschen Messwerte		
	Radarsensor vorn	11321	FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung	11320	FC lesen und löschen Messwerte		
		11319	FC lesen und löschen Messwerte		
	Sitzelektronik vorn links	11440	FC lesen und löschen Messwerte		
	Sitzelektronik vorn rechts	11439	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Starter-Generator	11485	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik Innenraum	11506	FC lesen und löschen Messwerte		
		11593	FC lesen und löschen Messwerte		
11662		FC lesen und löschen Messwerte			
11295		FC lesen und löschen Messwerte			
11535		FC lesen und löschen Messwerte			
Zentralelektronik Motorraum	11341	FC lesen und löschen Messwerte			
Scenic 4	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte		

	DC\DC-Wandler	11484	FC lesen und löschen Messwerte	
	Einparkhilfe	11293	FC lesen und löschen Messwerte	
	Feststellbremse	11327	FC lesen und löschen Messwerte	Wartungsmodus
	Hochvolt-Batterielademanagement	11486	FC lesen und löschen Messwerte	
	Hochvolt-Batterielademanagement 2	11487	FC lesen und löschen	
	Navigationssystem	11300	FC lesen und löschen Messwerte	
		11547	FC lesen und löschen Messwerte	
		11850	FC lesen und löschen Messwerte	
	Servolenkung	11320	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sitzelektronik vorn links	11440	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sitzelektronik vorn rechts	11439	FC lesen und löschen Messwerte	
	Starter Generator	11485	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zentralelektronik Innenraum	11506	FC lesen und löschen Messwerte	
		11593	FC lesen und löschen Messwerte	
		11662	FC lesen und löschen Messwerte	
		11295	FC lesen und löschen Messwerte	
		11535	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zentralelektronik Motorraum	11341	FC lesen und löschen Messwerte	
Talisman	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte	
	Allradlenkung	11304	FC lesen und löschen Messwerte	
		11796	FC lesen und löschen Messwerte	
	Einparkhilfe	11293	FC lesen und löschen Messwerte	
	Feststellbremse	11327	FC lesen und löschen Messwerte	Wartungsmodus
	Kamera vorn	11268	FC lesen und löschen Messwerte	
	Navigationssystem	11300	FC lesen und löschen Messwerte	
		11547	FC lesen und löschen Messwerte	
		11850	FC lesen und löschen Messwerte	
	Radarsensor vorn	11321	FC lesen und löschen Messwerte	
	Servolenkung	11320	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sitzelektronik vorn links	11440	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sitzelektronik vorn rechts	11439	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zentralelektronik Innenraum	11506	FC lesen und löschen Messwerte	
		11593	FC lesen und löschen Messwerte	
		11662	FC lesen und löschen Messwerte	
		11295	FC lesen und löschen Messwerte	
		11535	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zentralelektronik Motorraum	11341	FC lesen und löschen Messwerte	
	Trafic 3	Additivregelung	11725	FC lesen und löschen Messwerte
<b>Smart</b>				
Forfour 453	Antriebsbatterie	BMS453_Variant_001500	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_002000	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_003000	FC lesen und löschen	

		BMS453_Variant_004000	Messwerte FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_004600	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_004700	FC lesen und löschen Messwerte	
Fortwo 453	Antriebsbatterie	BMS453_Variant_001500	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_002000	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_003000	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_004000	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_004600	FC lesen und löschen Messwerte	
		BMS453_Variant_004700	FC lesen und löschen Messwerte	

Copyright © 2020 AVL DiTEST GMBH, alle Rechte vorbehalten.