

# NEUHEITEN XDS 1000 VERSION 2020-03



Hersteller / Modell	Domain	Steuergerät	Basis	Wartung	Reparatur
<b>Audi</b>					
A4 (8W)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
A5 (F5)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Q5 (FY)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
<b>Ford</b>					
Focus IV	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
	Audioschnittstelle		FC lesen und löschen		
	Audiosignal digital		FC lesen und löschen		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
	Einparkhilfe		FC lesen und löschen		
	Gateway		FC lesen und löschen		
	Geschwindigkeitsregelung		FC lesen und löschen		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
	Head-Up-Display		FC lesen und löschen		
	Heckklappenelektronik		FC lesen und löschen		
	Induktive Batterieladeelektronik		FC lesen und löschen		
	Informationsdisplay		FC lesen und löschen		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen		
	Lenkradelektronik		FC lesen und löschen		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
	Radioelektronik		FC lesen und löschen		
	Scheinwerferelektronik		FC lesen und löschen		
	Servolenkung		FC lesen und löschen		
	Telematik		FC lesen und löschen		
Totwinkel-Assistent links		FC lesen und löschen			
Totwinkel-Assistent rechts		FC lesen und löschen			
Türelektronik vorn links		FC lesen und löschen			
Türelektronik vorn rechts		FC lesen und löschen			
Wählhebelmodul		FC lesen und löschen			
Zentralelektronik		FC lesen und löschen			
<b>Renault</b>					
Megane IV	Motorelektronik	UDS	Fehlerumgebungsdaten		
	Motorelektronik	SID310 11505			Dieselpartikelfilter Regeneration
	Motorelektronik	SID310 11505			Dieselpartikelfilter ersetzen
	Motorelektronik	SID310 11507			Dieselpartikelfilter Regeneration
	Motorelektronik	SID310 11507			Dieselpartikelfilter ersetzen
<b>Skoda</b>					
Karoq (NU)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		

			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
Kodiaq (NS)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
Oktavia (5E)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
<b>VW</b>					
Golf VII (AU)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
Golf Sportsvan (AU)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
Tiguan (AD)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
Touran (5T)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		