

NOVEDADES XDS 1000 VERSIÓN 2020-02



Fabricante	Dominio	Unidad de control	Base	Mantenimiento	Reparación
Dacia					
Duster	Sistema electrónico de la radio	11077	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11398	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11650	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11702	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Duster II	Sistema electrónico de la radio	11077	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11398	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11650	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11702	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Lodgy	Sistema electrónico de la radio	11077	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11398	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11650	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11702	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Logan II	Sistema electrónico de la radio	11077	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11398	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11650	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11702	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Sandero II	Sistema electrónico de la radio	11077	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11398	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11650	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11702	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Ford					
Focus III	Funciones TOP			Programar batería (manual)	
Galaxy II	Funciones TOP			Programar batería (manual)	
Galaxy III	Funciones TOP			Programar batería (manual)	
Mondeo IV	Funciones TOP			Programar batería (manual)	
S-Max I	Funciones TOP			Programar batería (manual)	
S-Max II	Funciones TOP			Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento	
Mercedes Benz					
Clase A W177	Sistema electrónico de la columna de dirección	SCCM177_Kostal_0x2903	Leer y borrar código de error Valores de medición		
E-Klasse W213	Asistente de aparcamiento	PARKMAN213_ParkMan_006760	Leer y borrar código de error Valores de medición		
GLC X253/C253	Funciones TOP			Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento (manual) Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
M-Klasse W166	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
Sprinter W907/W910	Asistente de aparcamiento	PARKMAN213_ParkMan_006760	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Display de información	DISP6_DISP6_VAN_LGE_High	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección	SCCM177_Kostal_0x2903	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	CR61NFZ_Diag_33h	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Radio/Navegación	HU6_High_FreshUp2_6	Leer y borrar código de error Valores de medición		

		HU6_High_FreshUp2_7	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Electrónica de calefacción del asiento delantero derecho	SHM_FL205_BR_167_R12_0203			
	Electrónica de calefacción del asiento delantero izquierdo	SHM_FR205_BR_167_R12_0203			
V-Klasse/Vito 447	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico de batería	IBS166_Variante_000002			
Opel					
Astra H	Sistema electrónico del airbag	101	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Cuadro de instrumentos	1239	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Astra K	Sistema electrónico del motor	2922	Leer y borrar código de error		
Astra J	Sistema electrónico del remolque	050D	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	2B25	Leer y borrar código de error Valores de medición		Reguladores
Antara	Electrónica de climatización	661C	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Cuadro de instrumentos	FFFFFFF	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Corsa E	Electrónica de climatización	5845	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Insignia A	Interfaz multimedia	8F01	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Cuadro de instrumentos	0D84	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	3480	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Mokka	Cuadro de instrumentos	0B1B	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	292D	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Zafira B	Sistema electrónico del motor	110	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Renault					
Captur II	Interfaz multimedia	11680	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11757	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Clio IV	Interfaz multimedia	11680	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11757	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de la radio	11129	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11077	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11398	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11650	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11702	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Espace V	Interfaz multimedia	11757	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Laguna III	Asistente de aparcamiento	11102	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Master III	Electrónica del motor de accionamiento eléctrico	11405	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11629	Leer y borrar código de error Valores de medición		
		11785	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje	11561	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje 2	11560	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de la radio	11129	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Megane IV	Interfaz multimedia	11680	Leer y borrar código de		

		11757	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento	11102	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Talisman	Interfaz multimedia	11680	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11757	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Trafic III	Asistente de aparcamiento	11102	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la radio	11129	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Twingo III	Sistema electrónico de la radio	11129	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Zoe	Electrónica de propulsión	11404	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11820	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11167	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de batería	11133	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11394	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11412	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento	11102	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Electrónica del motor de accionamiento eléctrico	11405	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11629	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11630	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11785	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11786	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje	11132	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11359	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11533	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11561	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11821	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje 2	11221	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11372	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11534	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11560	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11822	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Cuadro de instrumentos	11142	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11381	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11402	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Electrónica de comunicación	11326	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Interfaz multimedia	11757	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la radio	11129	Valores de medición Leer y borrar código de error		

		11077	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11398	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11650	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		11702	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Electrónica de frenos regenerativa	11095	Valores de medición Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		

Copyright © 2020 AVL DITEST GMBH. Reservados todos los derechos.