

Stuurwielelektronica	HVAC177_R_12	FC lezen en wissen
	HVAC177_R_13	FC lezen en wissen
	HVAC177_R_14	FC lezen en wissen
	HVAC177_R_15	FC lezen en wissen
	HVAC177_R_16	FC lezen en wissen
	SWSP177_MQ_Rel4	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_MQ_Rel6	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_MQ_Rel7	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_MQ_Rel8	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_MQ_Rel9	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_MQ_Rel10	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0001	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0002	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0003	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0004	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0005	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0006	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0007	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0008	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x0009	FC lezen en wissen Meetwaarden
	SWSP177_Preh_0x000A	FC lezen en wissen Meetwaarden
SWSP177_Preh_0x000B	FC lezen en wissen Meetwaarden	
SWSP177_Preh_0x000C	FC lezen en wissen Meetwaarden	
SWSP177_Preh_0x000D	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Stuurkolomelektronica	SCCM177_Kostal_0x2701	FC lezen en wissen
	SCCM177_Kostal_0x2800	FC lezen en wissen
	SCCM177_Kostal_0x2900	FC lezen en wissen
	SCCM177_Kostal_0x2901	FC lezen en wissen
	SCCM177_Kostal_0x2902	FC lezen en wissen
Radarsensor linksachter	IMRR177_R3_Appl_000300	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_Appl_000301	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_Appl_000302	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_Appl_000303	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_Appl_000304	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_Appl_000305	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_Appl_000306	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_Appl_000307	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	FC lezen en wissen
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	FC lezen en wissen
IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	FC lezen en wissen	
Radarsensor rechtsachter	IMRR177_R1_Appl_000300	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_Appl_000301	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_Appl_000302	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_Appl_000303	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_Appl_000304	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_Appl_000305	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_Appl_000306	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_Appl_000307	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	FC lezen en wissen
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	FC lezen en wissen
IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	FC lezen en wissen	
Regen-/Lichtsensor	VCS177_0x000001	

		VCS177_0x000002	
		VCS177_0x000003	
		VCS177_0x000004	
		VCS177_0x000005	
		VCS177_0x000006	
		VCS177_0x000007	
		VCS177_0x000008	
		VCS177_0x000009	
		VCS177_0x00000A	
		VCS177_0x00000B	
		VCS177_0x00000C	
		VCS177_0x00000D	
		VCS177_0x00000E	
		VCS177_0x000106	
		VCS177_0x000107	
		VCS177_0x000108	
		VCS177_0x000109	
		VCS177_0x00010A	
		VCS177_0x00010B	
		VCS177_0x00010C	
		VCS177_0x00010D	
	Achteruitrijcamera	RVC177_RVC177_000020	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_000021	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_000022	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_000023	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_000024	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_000025	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_000026	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_008400	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_008401	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_008402	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_008403	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_008404	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_008405	FC lezen en wissen
		RVC177_RVC177_008406	FC lezen en wissen
	Koplampelektronica links	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC lezen en wissen
		HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC lezen en wissen
	Koplampelektronica rechts	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R1_DK21	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R2_DK23	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R3_DK24	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R4_DK25	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R5_DK26	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R6_DK27	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R7_DK28	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	FC lezen en wissen
		HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	FC lezen en wissen
	Centrale elektronica	BCMFA2_R_1	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_2	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_3	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_4	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_5	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_6	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_7	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_7_1	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_8;	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_8_1	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_9	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_A2	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_LAB_1	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_10	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_11	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_12	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_13	FC lezen en wissen
		BCMFA2_R_14	FC lezen en wissen
B-Klasse W247	Airbagelektronica	ORC177_000001	FC lezen en wissen
		ORC177_000002	FC lezen en wissen
		ORC177_000003	FC lezen en wissen
		ORC177_000004	FC lezen en wissen
		ORC177_000005	FC lezen en wissen

		ORC177_000006	FC lezen en wissen	
	Stuurkolomelektronica	SCCM177_Kostal_0x2701	FC lezen en wissen	
		SCCM177_Kostal_0x2800	FC lezen en wissen	
		SCCM177_Kostal_0x2900	FC lezen en wissen	
		SCCM177_Kostal_0x2901	FC lezen en wissen	
		SCCM177_Kostal_0x2902	FC lezen en wissen	
	Achteruitrijcamera	RVC177_RVC177_000020	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000021	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000022	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000023	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000024	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000025	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000026	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_008400	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_008401	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_008402	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_008403	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_008404	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_008405	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_008406	FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica links	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC lezen en wissen	
		HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R1_DK21	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R2_DK23	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R3_DK24	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R4_DK25	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R5_DK26	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R6_DK27	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R7_DK28	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	FC lezen en wissen	
		HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	FC lezen en wissen	
E-Klasse W213, 238	Mulifunctionele camera	MMPC213_MFA2_var00840D	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_MFA2_var00840E	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	Centrale elektronica	BCMFA2_R_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_2	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_3	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_4	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_5	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_6	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_7	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_7_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_8;	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_8_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_9	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_A2	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_LAB_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_10	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_11	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_12	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_13	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_14	FC lezen en wissen	
GLE V167/X167/C167	Servobesturing	EPS167_4400	FC lezen en wissen	
		EPS167_4401	FC lezen en wissen	
		EPS167_4402	FC lezen en wissen	
		EPS167_4403	FC lezen en wissen	
		EPS167_4404	FC lezen en wissen	
		EPS167_4405	FC lezen en wissen	
		EPS167_4406	FC lezen en wissen	
		EPS167_C400	FC lezen en wissen	
		EPS167_C401	FC lezen en wissen	
		EPS167_C402	FC lezen en wissen	
		EPS167_C403	FC lezen en wissen	
		EPS167_C404	FC lezen en wissen	
		EPS167_C405	FC lezen en wissen	
		EPS167_C406	FC lezen en wissen	
	Stoelelektronica voorzijde links	SEATD167_Lab1_008100	FC lezen en wissen	
		SEATD167_Rel1_008101	FC lezen en wissen	
		SEATD167_Rel2_008102	FC lezen en wissen	

		SEATD167_Rel3_008103	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel4_008104	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel5_008105	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel6_008106	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel7_000107	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel8_000108	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel9_000109	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel10_00010A	FC lezen en wissen
		SEATD167_Rel11_00010B	FC lezen en wissen
	Stoelelektronica voorzijde rechts	SEATP167_Lab1_008100	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel1_008101	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel2_008102	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel3_008103	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel4_008104	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel5_008105	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel6_008106	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel7_000107	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel8_000108	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel9_000109	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel10_00010A	FC lezen en wissen
		SEATP167_Rel11_00010B	FC lezen en wissen
	Elektronische contactschakelaar	EZS167_B1_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_B2_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_C1_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_C2_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_C3_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_C4_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_C5_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_C6_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_C7_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_D1_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_D4_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_D5_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_D6_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_D7_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_D8_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
		EZS167_D9_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden
S-Klasse W222	Keuzehendelmodule	DSM222_0001	FC lezen en wissen
		DSM222_0002	FC lezen en wissen
		DSM222_0003	FC lezen en wissen
		DSM222_0004	FC lezen en wissen
		DSM222_0005	FC lezen en wissen
		DSM222_8001	FC lezen en wissen
		DSM222_8002	FC lezen en wissen
Sprinter III 907 / 910	Uitlaatgasnabehandeling	UDCM__14B_MS0300_DK02	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__14B_MS0310_DK03	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__14B_MS0320_DK04	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__14B_MS0330_DK05	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__15A_MS0400_DK10	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__15A_MS0410_DK11	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__15A_MS0420_DK12	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__15A_MS0430_DK13	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__15A_MS043B_DK14	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__15A_MS0440_DK15	FC lezen en wissen Meetwaarden
		UDCM__15A_MS0450_DK16	FC lezen en wissen Meetwaarden

UDCM__15A_MS0498_DK17	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__15A_MS0499_DK18	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__15B_MS0500_DK20	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__15B_MS0510_DK22	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__15B_MS0525_DK26	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__15B_MS0530_DK2A	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0600_DK30	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0600_WWHOB_D K30	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0610_DK33	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0610_WWHOB_D K33	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0620_DK36	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0620_WWHOB_D K36	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS062A_DK37	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS062A_WWHOB_D K37	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0630_DK39	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0630_WWHOB_D K39;	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0640_DK3A	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0649_DK3B	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0650_DK3C	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0660_DK3D	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16A_MS0660_DK3E	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16B_MS0700_DK40	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16B_MS0700_WWHOB_D K40	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16B_MS0720_DK46	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16B_MS0730_DK49	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16B_MS0730_WWHOB_D K49	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16B_MS0749_DK51	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__16B_MS0749_WWHOB_D K51	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17A_MS0800_DK55	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17A_MS0800_WWHOB_D K55	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17A_MS0810_DK59	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17A_MS0810_WWHOB_D K59	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17A_MS08A0_DK57	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17A_MS08A0_WWHOB_D K57	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17B_MS0900_DK63	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17B_MS0900_WWHOB_D K63	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17B_MS0940_DK69	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__15A_MS049K_DK19	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17B_MS0920_DK64	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17B_MS0920_WWHOB_D K64	FC lezen en wissen Meetwaarden
UDCM__17B_MS0930_DK65	FC lezen en wissen Meetwaarden

	UDCM__17B_MS0930_WWHOB_D K65	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__17B_MS0940_DK68	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__17B_MS0940_WWHOB_D K68	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__17B_MS0940_WWHOB_D K69	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A00_DK71	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A00_WWHOB_D K71	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A10_DK73	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A10_WWHOB_D K73	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A30_DK75	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A30_WWHOB_D K75	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A40_DK77	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDCM__18A_MS0A40_WWHOB_D K77	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Airbagelektronica	ORC177__000001	FC lezen en wissen	
	ORC177__000002	FC lezen en wissen	
	ORC177__000003	FC lezen en wissen	
	ORC177__000004	FC lezen en wissen	
	ORC177__000005	FC lezen en wissen	
	ORC177__000006	FC lezen en wissen	
Vierwielelektronica	VG907_VG907_000050	FC lezen en wissen	
	VG907_VG907_000051	FC lezen en wissen	
	VG907_VG907_008540	FC lezen en wissen	
	VG907_VG907_008541	FC lezen en wissen	
	VG907_VG907_008542	FC lezen en wissen	
	VG907_VG907_008543	FC lezen en wissen	
	VG907_VG907_008544	FC lezen en wissen	
Aanhangerelektronica	TM205_0x001000	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_0x009004	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_0x009005	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_0x009006	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_R15_1	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_R18	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_R30	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_R34	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R18	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R21	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R23_2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R26	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R26_1_2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R30	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R30_2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R35	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R38	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	TM205_TM213_R39	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Aandrijflijn elektronica	CPC_NG_R13B	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	CPC_NG_R14A	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	CPC_NG_R14B1	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	CPC_NG_R14B2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	CPC_NG_R15A	FC lezen en wissen	

			Meetwaarden	
		CPC_NG_R15A1	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R15B	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R15B1	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R16A	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R16B	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R16B1	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R16B2	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R17A	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R17A_MFA2H	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R17A1	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R17A2	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R17B	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R17B_MFA2H	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R18A	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		CPC_NG_R18A1	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
Accuelektronica		IBS177_Variante_0200		
		IBS177_Variante_0201		
Bedieningspaneel dak		OHCM907_DBE_High_004000		
		OHCM907_DBE_High_004001		
		OHCM907_DBE_High_004002		
		OHCM907_DBE_High_004003		
		OHCM907_DBE_High_004004		
		OHCM907_DBE_High_004005		
		OHCM907_DBE_High_004006		
		OHCM907_DBE_High_004007		
		OHCM907_DBE_Standard_003000		
		OHCM907_DBE_Standard_003001		
		OHCM907_DBE_Standard_003002		
		OHCM907_DBE_Standard_003003		
		OHCM907_DBE_Standard_003004		
		OHCM907_DBE_Standard_003005		
		OHCM907_DBE_Standard_003006		
Bedieningspaneel boven		ASBM_HU_Diag_000001	FC lezen en wissen	
		ASBM_HU_Diag_000002	FC lezen en wissen	
Remassistent		FCW177_Appl_008500	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008501	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008502	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008503	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008504	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008505	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008506	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008507	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_Appl_008508	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_VS30_Appl_008601	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_VS30_Appl_008602	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_VS30_Appl_008603	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		FCW177_VS30_Appl_008604	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	

	FCW177_VS30_Appl_008605	FC lezen en wissen Meetwaarden
	FCW177_VS30_Appl_008606	FC lezen en wissen Meetwaarden
	FCW177_VS30_Appl_008607	FC lezen en wissen Meetwaarden
	FCW177_VS30_Appl_008608	FC lezen en wissen Meetwaarden
	FCW177_VS30_Appl_008609	FC lezen en wissen Meetwaarden
Remelektronica	ESP907_BS2_PreRelease	FC lezen en wissen
	ESP907_BS4_1_Release_0	FC lezen en wissen
	ESP907_BS4_2	FC lezen en wissen
	ESP907_BS5	FC lezen en wissen
	ESP907_BS6	FC lezen en wissen
	ESP907_BS7	FC lezen en wissen
	ESP907_BS8	FC lezen en wissen
	ESP907_BS8_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS9_1	FC lezen en wissen
	ESP907_BS9_2_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS9_2_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS10_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS10_Base_Passive_Software	FC lezen en wissen
	ESP907_BS10_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS10_Premium_Passive_Software	FC lezen en wissen
	ESP907_BS11_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS11_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS11_3_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS11_3_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS12_1_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS12_1_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS13_0_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS13_0_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS13_1_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS13_1_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS14_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS14_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS15_0_Base;	FC lezen en wissen
	ESP907_BS15_0_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS15_1_Base;	FC lezen en wissen
	ESP907_BS15_1_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS15_2_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS15_2_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS16_0_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS16_0_Premium	FC lezen en wissen
	ESP907_BS17_0_Base	FC lezen en wissen
	ESP907_BS17_0_Premium	FC lezen en wissen
Parkeerhulp	PARKMAN213_ParkMan_006626	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006629	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_00662A	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_00662B	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_00662C	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006640	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006650	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006660	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006661	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006662	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006664	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006665	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006666	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006670	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006680	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006681	FC lezen en wissen Meetwaarden
	PARKMAN213_ParkMan_006682	FC lezen en wissen

			Meetwaarden		
		PARKMAN213_ParkMan_006729	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		PARKMAN213_ParkMan_00672A	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		PARKMAN213_ParkMan_006730	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Elektronische contactschakelaar	EZS167_B1_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_B2_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_C1_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_C2_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_C3_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_C4_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_C5_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_C6_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_C7_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_D1_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_D4_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_D5_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_D6_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_D7_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_D8_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EZS167_D9_Muster	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		Transmissie-elektronica	FAG910_FAG910_000500	FC lezen en wissen	
			FAG910_FAG910_000501	FC lezen en wissen	
			FAG910_FAG910_000502	FC lezen en wissen	
	FAG910_FAG910_008500		FC lezen en wissen		
	FAG910_FAG910_008501		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS2_0101		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS2_0501		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS2_8101		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_04A1		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_04A2		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_04A3		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_84A1		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_84A2		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_84A3		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_0401		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_0402		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_0403		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_0602		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_8401		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_8402		FC lezen en wissen		
	VGSNAG2_VGS3_8403	FC lezen en wissen			
	VGSNAG2_VGS_0001	FC lezen en wissen			
	VGSNAG2_VGS_8001	FC lezen en wissen			
	Informatiedisplay	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_High	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_Entry	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_167_Melco	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_205Mopf_LGE	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_205Mopf_Melco	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_253Mopf_LGE	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_253Mopf_Melco	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_LGE	FC lezen en wissen		
		ev_DISP6_DISP6_MFA2_Melco	FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica	HVAC177_R_1	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_2	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_3	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_4	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_5	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_6	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_7	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_7_1	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_7_1_VAN	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_8	FC lezen en wissen		
		HVAC177_R_9	FC lezen en wissen		

	HVAC177_R_10	FC lezen en wissen	
	HVAC177_R_11	FC lezen en wissen	
	HVAC177_R_12	FC lezen en wissen	
	HVAC177_R_13	FC lezen en wissen	
	HVAC177_R_14	FC lezen en wissen	
	HVAC177_R_15	FC lezen en wissen	
	HVAC177_R_16	FC lezen en wissen	
Gecombineerd instrument	IC907_BR907_High_X3_R2	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X4_R3	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X5_R4	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X6_R5	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X7_R6	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X8_R7	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X9_R7_1	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X10_R8	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X12_R11	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X14_R14	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_High_X15_R15	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_Kombi_X002_R0	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X3_R2	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X4_R3	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X5_R4	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X6_R5	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X7_R6	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X8_R7	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X9_R7_1	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X10_R8	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X12_R11	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X14_R14	FC lezen en wissen	
	IC907_BR907_LM_X15_R15	FC lezen en wissen	
Brandstofpomp	FSCM_GEN5_R16A	FC lezen en wissen	
	FSCM_GEN5_R16B	FC lezen en wissen	
	FSCM_GEN5_R17A	FC lezen en wissen	
	FSCM_GEN5_R17A_C503	FC lezen en wissen	
	FSCM_GEN5_R17A_C504	FC lezen en wissen	
	FSCM_GEN5_R17B_C505	FC lezen en wissen	
	FSCM_GEN5_R17B_C506	FC lezen en wissen	
	FSCM_GEN5_R18A_C507	FC lezen en wissen	
Stuurwielelektronica	SWSP177_MQ_Rel4	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_MQ_Rel6	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_MQ_Rel7	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_MQ_Rel8	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_MQ_Rel9	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_MQ_Rel10	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0001	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0002	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0003	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0004	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0005	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0006	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0007	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0008	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x0009	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x000A	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x000B	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x000C	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	SWSP177_Preh_0x000D	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Stuurkolomelektronica	SCCM177_Kostal_0x2701	FC lezen en wissen	
	SCCM177_Kostal_0x2800	FC lezen en wissen	
	SCCM177_Kostal_0x2900	FC lezen en wissen	
	SCCM177_Kostal_0x2901	FC lezen en wissen	
	SCCM177_Kostal_0x2902	FC lezen en wissen	
Motorelektronica	CR61NFZ_Diag_30h	FC lezen en wissen	

	CR61NFZ_Diag_31h	FC lezen en wissen	
	CR61NFZ_Diag_32h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_03h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_04h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_05h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_07h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_08h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_09h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_0Ah	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_0Bh	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_0Ch	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_10h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_11h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_12h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_13h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_14h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_20h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_21h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_22h	FC lezen en wissen	
	CR61_Diag_23h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_0Ah	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_0Bh	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_0Ch	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_02h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_03h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_04h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_05h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_06h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_07h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_08h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_09h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_10h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_11h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_12h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_13h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_20h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_21h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_22h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_23h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_24h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_25h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_26h	FC lezen en wissen	
	CR43_Diag_30h	FC lezen en wissen	
	MED177_VC12	FC lezen en wissen	
	MED177_VC14	FC lezen en wissen	
	MED177_VC15	FC lezen en wissen	
	MED40	FC lezen en wissen	
Multifunctionele camera	MMPC213_MFA2_var008400	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008401	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008402	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008403	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008404	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008405	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008406	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008407	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008408	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var008409	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var00840A	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var00840B	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var00840C	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var00840D	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_MFA2_var00840E	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_var008302	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_var008303	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	MMPC213_var008304	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren

			Meetwaarden	
		MMPC213_var008305	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var008306	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var008307	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var008308	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var008309	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var00830A	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var00830B	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var00830C	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var00830D	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var00830E	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var00830F	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var008310	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
		MMPC213_var008311	FC lezen en wissen Meetwaarden	Multifunctionele camera kalibreren
	Radarsensor linksachter	IMRR177_R3_Appl_000300	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_Appl_000301	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_Appl_000302	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_Appl_000303	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_Appl_000304	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_Appl_000305	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_Appl_000306	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_Appl_000307	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	FC lezen en wissen	
	Radarsensor rechtsachter	IMRR177_R1_Appl_000300	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_Appl_000301	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_Appl_000302	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_Appl_000303	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_Appl_000304	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_Appl_000305	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_Appl_000306	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_Appl_000307	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	FC lezen en wissen	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	FC lezen en wissen	
	Radio/Navigatie	Connect907_E005	FC lezen en wissen	
		Connect907_E006	FC lezen en wissen	
		Connect907_E007	FC lezen en wissen	
		Connect907_E008	FC lezen en wissen	
		Connect907_E009	FC lezen en wissen	
		Connect907_E010	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Entry_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_FreshUp1	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_FreshUp2	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_Mid_High_	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_SOP_7	FC lezen en wissen	
		HU6_Boot_SOP_11	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_Dev_2	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_Dev_4	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_Dev_5	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_Dev_6	FC lezen en wissen	

		HU6_Entry_FreshUp1	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_FreshUp1	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_FreshUp1	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_FreshUp1	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_FreshUp2	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_SOP_8	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_SOP_9	FC lezen en wissen	
		HU6_Entry_SOP_11	FC lezen en wissen	
		HU6_High_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_High_Dev_2	FC lezen en wissen	
		HU6_High_Dev_4	FC lezen en wissen	
		HU6_High_Dev_5	FC lezen en wissen	
		HU6_High_Dev_6	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp1	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp1_	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp1_	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp1_	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp2	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp2_	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp2_	FC lezen en wissen	
		HU6_High_FreshUp2_	FC lezen en wissen	
		HU6_High_SOP_8	FC lezen en wissen	
		HU6_High_SOP_9	FC lezen en wissen	
		HU6_High_SOP_11	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_Dev	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_Dev_2	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_Dev_4	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_Dev_5	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_Dev_6	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp1	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp1_1	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp1_2	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp1_3	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp2	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp2_1	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp2_2	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_FreshUp2_3	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_SOP_8	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_SOP_9	FC lezen en wissen	
		HU6_Mid_SOP_11	FC lezen en wissen	
	Regen-/Lichtsens	VCS177_0x000001		
		VCS177_0x000002		
		VCS177_0x000003		
		VCS177_0x000004		
		VCS177_0x000005		
		VCS177_0x000006		
		VCS177_0x000007		
		VCS177_0x000008		
		VCS177_0x000009		
		VCS177_0x00000A		
		VCS177_0x00000B		
		VCS177_0x00000C		
		VCS177_0x00000D		
		VCS177_0x00000E		
		VCS177_0x000106		
		VCS177_0x000107		
		VCS177_0x000108		
		VCS177_0x000109		
		VCS177_0x00010A		
		VCS177_0x00010B		
		VCS177_0x00010C		
		VCS177_0x00010D		
	Bandenspanningcontrolesysteem	TPMMFA2_Dev_PAL2_A000	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A001	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A002	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A003	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A004	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A005	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A006	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2000	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2001	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2002	FC lezen en wissen	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2003	FC lezen en wissen	
	Achteruitrijcamera	RVC177_RVC177_000020	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000021	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000022	FC lezen en wissen	
		RVC177_RVC177_000023	FC lezen en wissen	

	RVC177_RVC177_000024	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_000025	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_000026	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_008400	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_008401	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_008402	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_008403	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_008404	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_008405	FC lezen en wissen	
	RVC177_RVC177_008406	FC lezen en wissen	
Koplampelektronica links	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC lezen en wissen	
	HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC lezen en wissen	
Koplampelektronica rechts	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	FC lezen en wissen	
	HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	FC lezen en wissen	
Servobesturing	EPS167_4400	FC lezen en wissen	
	EPS167_4401	FC lezen en wissen	
	EPS167_4402	FC lezen en wissen	
	EPS167_4403	FC lezen en wissen	
	EPS167_4404	FC lezen en wissen	
	EPS167_4405	FC lezen en wissen	
	EPS167_4406	FC lezen en wissen	
	EPS167_C400	FC lezen en wissen	
	EPS167_C401	FC lezen en wissen	
	EPS167_C402	FC lezen en wissen	
	EPS167_C403	FC lezen en wissen	
	EPS167_C404	FC lezen en wissen	
	EPS167_C405	FC lezen en wissen	
	EPS167_C406	FC lezen en wissen	
Stoelelektronica voorzijde links	SEATD167_Lab1_008100	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel1_008101	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel2_008102	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel3_008103	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel4_008104	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel5_008105	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel6_008106	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel7_000107	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel8_000108	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel9_000109	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel10_00010A	FC lezen en wissen	
	SEATD167_Rel11_00010B	FC lezen en wissen	
Stoelelektronica voorzijde rechts	SEATP167_Lab1_008100	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel1_008101	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel2_008102	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel3_008103	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel4_008104	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel5_008105	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel6_008106	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel7_000107	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel8_000108	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel9_000109	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel10_00010A	FC lezen en wissen	
	SEATP167_Rel11_00010B	FC lezen en wissen	
Stoelverwarmingselektronica voorzijde links	SHM_FL205_BR_167_R3_8201		
	SHM_FL205_BR_167_R6_0202		
	SHM_FL205_BR_213		
	SHM_FL205_BR_213_R4_8101		
	SHM_FL205_BR_213_R7_0100		
	SHM_FL205_BR_213_R7_1_0101		
	SHM_FL205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
	SHM_FL205_E_0001		
	SHM_FL205_E_0005		
	SHM_FL205_E_0006_8003		
	SHM_FL205_E_0007		

		SHM_FL205_E_0010_8006		
		SHM_FL205_E_0011_0000		
		SHM_FL205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FL205_MOPF222_R14_0103		
		SHM_FL205_R19_1_0001		
	Stoelverwarmingselektronica voorzijde rechts	SHM_FR205_BR_167_R3_8201		
		SHM_FR205_BR_167_R6_0202		
		SHM_FR205_BR_213		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101_1		
		SHM_FR205_BR_213_R7_0100		
		SHM_FR205_BR_213_R7_1_0101		
		SHM_FR205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
		SHM_FR205_E_0001		
		SHM_FR205_E_0005		
		SHM_FR205_E_0006_8003		
		SHM_FR205_E_0007		
		SHM_FR205_E_0010_8006		
		SHM_FR205_E_0011_0000		
		SHM_FR205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FR205_MOPF222_R14_0103		
		SHM_FR205_R19_1_0001		
	Speciale functie elektronica	MPM907_B1_0_Muster	FC lezen en wissen	
		MPM907_B1_1_Muster	FC lezen en wissen	
		MPM907_B2_0_Muster	FC lezen en wissen	
		MPM907_B2_1_Muster	FC lezen en wissen	
		MPM907_SW_Rel_5_0	FC lezen en wissen	
		MPM907_SW_Rel_6_0	FC lezen en wissen	
		MPM907_SW_Rel7_0	FC lezen en wissen	
	Telefoonmodule	WMI6_no_TelAnt_00	FC lezen en wissen	
		WMI6_no_TelAnt_01	FC lezen en wissen	
		WMI6_00	FC lezen en wissen	
		WMI6_01	FC lezen en wissen	
	Telematica	HERMES_Hermes_Gen_1_5_4	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_1_0	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_1_1	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_1_2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_1_3	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_2_4	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_2_5	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_2_6	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		HERMES_Hermes_Gen_21_0	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Keuzehendelmodule	DSM222_0001	FC lezen en wissen	
		DSM222_0002	FC lezen en wissen	
		DSM222_0003	FC lezen en wissen	
		DSM222_0004	FC lezen en wissen	
		DSM222_0005	FC lezen en wissen	
		DSM222_8001	FC lezen en wissen	
		DSM222_8002	FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica	BCMFA2_R_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_2	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_3	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_4	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_5	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_6	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_7	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_7_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_8;	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_8_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_9	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_A2	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_LAB_1	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_10	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_11	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_12	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_13	FC lezen en wissen	
		BCMFA2_R_14	FC lezen en wissen	
Opel				
Astra K	Motorelektronica	3F02	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Astra J	Motorelektronica	3F0D	FC lezen en wissen	

		0A3B	Meetwaarden FC lezen en wissen Meetwaarden		
		0C1A	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Insignia B	Motorelektronica	3F0F	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Zafira C	Motorelektronica	3F0D	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Renault					
Captur	Parkeerhulp	11293	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Clio 4	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		11293	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Espace 5	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		Vierwielbesturing	11304	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	11796		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeerhulp	11293	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		Parkeerrem	11327	FC lezen en wissen Meetwaarden	Onderhoudsmodus
	Camera voorin	11268	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Navigatiesysteem	11300	FC lezen en wissen Meetwaarden		
			11547	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11850	FC lezen en wissen Meetwaarden		
			Radarsensor voorin	11321	FC lezen en wissen Meetwaarden
	Servobesturing	11320	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Centrale elektronica passagierscompartiment	11506	FC lezen en wissen Meetwaarden		
			11593	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11662	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		11295	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		11535	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Centrale elektronica motorruimte	11341	FC lezen en wissen Meetwaarden			
Kadjar	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		11293	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeerrem	11327	FC lezen en wissen Meetwaarden	Onderhoudsmodus	
	Camera voorin	11268	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Navigatiesysteem	11300	FC lezen en wissen Meetwaarden		
			11547	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11850	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Servobesturing	11391	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Centrale elektronica passagierscompartiment	11506	FC lezen en wissen Meetwaarden		
			11593	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11662	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		11295	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		11535	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Centrale elektronica motorruimte	11341	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Kangoo 2	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Koleos 2	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen	

			Meetwaarden	
	Parkeerhulp	11293	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeerrem	11327	FC lezen en wissen Meetwaarden	Onderhoudsmodus
	Navigatiesysteem	11300	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11547	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11850	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Servobesturing	11391	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica passagierscompartiment	11506	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11593	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11662	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11295	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11535	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica motorruimte	11341	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Master 3	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Megane 4	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Vierwielbesturing	11304	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11796	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	DC/DC-omzetter	11484	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeerhulp	11293	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeerrem	11327	FC lezen en wissen Meetwaarden	Onderhoudsmodus
	Hoogspanning- acculaadmanagement	11486	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Hoogspanning- acculaadmanagement 2	11487	FC lezen en wissen	
	Camera voorin	11268	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Communicatie-elektronica	11731	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Navigatiesysteem	11300	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11547	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11850	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Radarsensor voorin	11321	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Servobesturing	11320	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11319	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Stoelelektronica voorzijde links	11440	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Stoelelektronica voorzijde rechts	11439	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Startersgenerator	11485	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica passagierscompartiment	11506	FC lezen en wissen Meetwaarden	
11593		FC lezen en wissen Meetwaarden		
11662		FC lezen en wissen Meetwaarden		
11295		FC lezen en wissen Meetwaarden		
11535		FC lezen en wissen Meetwaarden		
Centrale elektronica motorruimte	11341	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Scenic 4	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden	

	DC/DC-omzetter	11484	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeerhulp	11293	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeerrem	11327	FC lezen en wissen Meetwaarden	Onderhoudsmodus
	Hoogspanning-acculaadmanagement	11486	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Hoogspanning-acculaadmanagement 2	11487	FC lezen en wissen	
	Navigatiesysteem	11300	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11547	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11850	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11320	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Stoelelektronica voorzijde links	11440	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Stoelelektronica voorzijde rechts	11439	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Starter Generator	11485	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica passagierscompartiment	11506	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11593	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11662	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11295	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11535	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica motorruimte	11341	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Talisman	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Vierwielbesturing	11304	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11796	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeerhulp	11293	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeerrem	11327	FC lezen en wissen Meetwaarden	Onderhoudsmodus
	Camera voorin	11268	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Navigatiesysteem	11300	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11547	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11850	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Radarsensor voorin	11321	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Servobesturing	11320	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Stoelelektronica voorzijde links	11440	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Stoelelektronica voorzijde rechts	11439	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica passagierscompartiment	11506	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11593	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11662	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11295	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		11535	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica motorruimte	11341	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Trafic 3	Additievencontrole	11725	FC lezen en wissen Meetwaarden
Smart				
Forfour 453	Tractie batterij	BMS453_Variant_001500	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_002000	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_003000	FC lezen en wissen	

		BMS453_Variant_004000	Meetwaarden FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_004600	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_004700	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Fortwo 453	Tractie batterij	BMS453_Variant_001500	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_002000	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_003000	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_004000	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_004600	FC lezen en wissen Meetwaarden	
		BMS453_Variant_004700	FC lezen en wissen Meetwaarden	

Copyright © 2020 AVL DiTEST GMBH, alle rechten voorbehouden.