

NOVEDADES XDS 1000 VERSIÓN 2020-01



Fabricante	Dominio	Unidad de control	Base	Mantenimiento	
Dacia					
Dokker	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Duster 2	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Lodgy	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Logan 2	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Sandero 2	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Mercedes Benz					
A-Klasse W177	Sistema electrónico del airbag	ORC177__000001	Leer y borrar código de error		
		ORC177__000002	Leer y borrar código de error		
		ORC177__000003	Leer y borrar código de error		
		ORC177__000004	Leer y borrar código de error		
		ORC177__000005	Leer y borrar código de error		
		ORC177__000006	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de batería	IBS177_Variante_0200			
		IBS177_Variante_0201			
	Asistente de frenos	FCW177_Appl_008500		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008501		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008502		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008503		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008504		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008505		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008506		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008507		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_Appl_008508		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_BR463_Appl_00870		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_BR463_Appl_00870		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_BR463_Appl_00870		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_VS30_Appl_008601		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_VS30_Appl_008602		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_VS30_Appl_008603		Leer y borrar código de error Valores de medición	
		FCW177_VS30_Appl_008604		Leer y borrar código de error Valores de medición	

	FCW177_VS30_Appl_008605	Leer y borrar código de error Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008606	Leer y borrar código de error Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008607	Leer y borrar código de error Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008608	Leer y borrar código de error Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008609	Leer y borrar código de error Valores de medición
Sistema electrónico del climatizador	HVAC177_R_1	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_2	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_3	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_4	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_5	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_6	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_7	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_7_1	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_7_1_VAN	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_8	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_9	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_10	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_11	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_12	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_13	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_14	Leer y borrar código de error
HVAC177_R_15	Leer y borrar código de error	
HVAC177_R_16	Leer y borrar código de error	
Electrónica del volante	SWSP177_MQ_Rel4	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel6	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel7	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel8	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel9	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel10	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0001	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0002	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0003	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0004	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0005	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0006	Leer y borrar código de error Valores de medición

		SWSP177_Preh_0x0007	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SWSP177_Preh_0x0008	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SWSP177_Preh_0x0009	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SWSP177_Preh_0x000A	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SWSP177_Preh_0x000B	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SWSP177_Preh_0x000C	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SWSP177_Preh_0x000D	Valores de medición Leer y borrar código de error
Sistema electrónico de la columna de dirección		SCCM177_Kostal_0x2701	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2800	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2900	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2901	Valores de medición Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2902	Valores de medición Leer y borrar código de error
Sensor de radar trasero izquierdo		IMRR177_R3_Appl_000300	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_Appl_000301	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_Appl_000302	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_Appl_000303	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_Appl_000304	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_Appl_000305	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_Appl_000306	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_Appl_000307	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	Leer y borrar código de error
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	Leer y borrar código de error	
Sensor de radar trasero derecho		IMRR177_R1_Appl_000300	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_Appl_000301	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_Appl_000302	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_Appl_000303	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_Appl_000304	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_Appl_000305	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_Appl_000306	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_Appl_000307	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	Leer y borrar código de error
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	Leer y borrar código de error
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	Leer y borrar código de error	
Sensor lluvia/Luminosidad		VCS177_0x000001	
		VCS177_0x000002	
		VCS177_0x000003	
		VCS177_0x000004	
		VCS177_0x000005	
		VCS177_0x000006	

	VCS177_0x000007	
	VCS177_0x000008	
	VCS177_0x000009	
	VCS177_0x00000A	
	VCS177_0x00000B	
	VCS177_0x00000C	
	VCS177_0x00000D	
	VCS177_0x00000E	
	VCS177_0x000106	
	VCS177_0x000107	
	VCS177_0x000108	
	VCS177_0x000109	
	VCS177_0x00010A	
	VCS177_0x00010B	
	VCS177_0x00010C	
	VCS177_0x00010D	
Cámara de marcha atrás	RVC177_RVC177_000020	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_000021	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_000022	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_000023	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_000024	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_000025	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_000026	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_008400	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_008401	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_008402	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_008403	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_008404	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_008405	Leer y borrar código de error
	RVC177_RVC177_008406	Leer y borrar código de error
Sistema electrónico de faros izquierda	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R1_DK21	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R2_DK23	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R3_DK24	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R4_DK25	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R5_DK26	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R6_DK27	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R7_DK28	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	Leer y borrar código de error
	HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	Leer y borrar código de error
Sistema electrónico de faros derecha	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	Leer y borrar código de error

		HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	Leer y borrar código de error
Electrónica central		BCMFA2_R_1	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_2	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_3	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_4	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_5	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_6	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_7	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_7_1	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_8;	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_8_1	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_9	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_A2	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_LAB_1	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_10	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_11	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_12	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_13	Leer y borrar código de error
		BCMFA2_R_14	Leer y borrar código de error
B-Klasse W247	Sistema electrónico del airbag	ORC177__000001	Leer y borrar código de error
		ORC177__000002	Leer y borrar código de error
		ORC177__000003	Leer y borrar código de error
		ORC177__000004	Leer y borrar código de error
		ORC177__000005	Leer y borrar código de error
		ORC177__000006	Leer y borrar código de error
	Sistema electrónico de la columna de dirección	SCCM177_Kostal_0x2701	Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2800	Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2900	Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2901	Leer y borrar código de error
		SCCM177_Kostal_0x2902	Leer y borrar código de error
	Cámara de marcha atrás	RVC177_RVC177_000020	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_000021	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_000022	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_000023	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_000024	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_000025	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_000026	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_008400	Leer y borrar código de error
		RVC177_RVC177_008401	Leer y borrar código de error
RVC177_RVC177_008402		Leer y borrar código de error	
RVC177_RVC177_008403		Leer y borrar código de error	
RVC177_RVC177_008404		Leer y borrar código de error	

		RVC177_RVC177_008405	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008406	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros derecha	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R1_DK21	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R2_DK23	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R3_DK24	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R4_DK25	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R5_DK26	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R6_DK27	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R7_DK28	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	Leer y borrar código de error	
		HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	Leer y borrar código de error	
E-Klasse W213, 238	Cámara multifunción	MMPC213_MFA2_var00840D	Leer y borrar código de error Valores de medición	Calibrar cámara multifunción
		MMPC213_MFA2_var00840E	Leer y borrar código de error Valores de medición	Calibrar cámara multifunción
	Electrónica central	BCMFA2_R_1	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_2	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_3	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_4	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_5	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_6	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_7	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_7_1	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_8;	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_8_1	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_9	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_A2	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_LAB_1	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_10	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_11	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_12	Leer y borrar código de error	

GLE V167/X167/C167		BCMFA2_R_13	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_14	Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida	EPS167_4400	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4401	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4402	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4403	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4404	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4405	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4406	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C400	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C401	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C402	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C403	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C404	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C405	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C406	Leer y borrar código de error	
		Electrónica del asiento delantero izquierdo	SEATD167_Lab1_008100	Leer y borrar código de error
			SEATD167_Rel1_008101	Leer y borrar código de error
	SEATD167_Rel2_008102		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel3_008103		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel4_008104		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel5_008105		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel6_008106		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel7_000107		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel8_000108		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel9_000109		Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel10_00010A		Leer y borrar código de error	
	Electrónica del asiento delantero derecho	SEATP167_Lab1_008100	Leer y borrar código de error	
		SEATP167_Rel1_008101	Leer y borrar código de error	
		SEATP167_Rel2_008102	Leer y borrar código de error	
		SEATP167_Rel3_008103	Leer y borrar código de error	
		SEATP167_Rel4_008104	Leer y borrar código de error	
		SEATP167_Rel5_008105	Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel6_008106		Leer y borrar código de error		
SEATP167_Rel7_000107		Leer y borrar código de error		
SEATP167_Rel8_000108		Leer y borrar código de error		
SEATP167_Rel9_000109		Leer y borrar código de error		
SEATP167_Rel10_00010A		Leer y borrar código de error		
Contacto electrónico	EZS167_B1_Muster	Leer y borrar código de Valores de medición		
	EZS167_B2_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	EZS167_C1_Muster	Leer y borrar código de error		

			Valores de medición	
		EZS167_C2_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_C3_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_C4_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_C5_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_C6_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_C7_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_D1_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_D4_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_D5_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_D6_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_D7_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_D8_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		EZS167_D9_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición	
S-Klasse W222	Módulo de palanca de cambios	DSM222_0001	Leer y borrar código de error	
		DSM222_0002	Leer y borrar código de error	
		DSM222_0003	Leer y borrar código de error	
		DSM222_0004	Leer y borrar código de error	
		DSM222_0005	Leer y borrar código de error	
		DSM222_8001	Leer y borrar código de error	
		DSM222_8002	Leer y borrar código de error	
Sprinter III 907 / 910	Pos tratamiento de gases de escape	UDCM__14B_MS0300_DK02	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__14B_MS0310_DK03	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__14B_MS0320_DK04	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__14B_MS0330_DK05	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__15A_MS0400_DK10	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__15A_MS0410_DK11	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__15A_MS0420_DK12	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__15A_MS0430_DK13	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__15A_MS043B_DK14	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		UDCM__15A_MS0440_DK15	Leer y borrar código de error Valores de medición	

UDCM__15A_MS0450_DK16	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__15A_MS0498_DK17	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__15A_MS0499_DK18	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__15B_MS0500_DK20	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__15B_MS0510_DK22	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__15B_MS0525_DK26	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__15B_MS0530_DK2A	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0600_DK30	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0600_WWHOBD_DK30	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0610_DK33	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0610_WWHOBD_DK33	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0620_DK36	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0620_WWHOBD_DK36	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS062A_DK37	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS062A_WWHOBD_DK37	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0630_DK39	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0630_WWHOBD_DK39;	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0640_DK3A	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0649_DK3B	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0650_DK3C	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0660_DK3D	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16A_MS0660_DK3E	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16B_MS0700_DK40	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16B_MS0700_WWHOBD_DK40	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16B_MS0720_DK46	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16B_MS0730_DK49	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16B_MS0730_WWHOBD_DK49	Leer y borrar código de error Valores de medición
UDCM__16B_MS0749_DK51	Leer y borrar código de error Valores de medición

	UDCM__16B_MS0749_WWHOBD_D K51	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17A_MS0800_DK55	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17A_MS0800_WWHOBD_D K55	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17A_MS0810_DK59	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17A_MS0810_WWHOBD_D K59	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17A_MS08A0_DK57	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17A_MS08A0_WWHOBD_D K57	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0900_DK63	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0900_WWHOBD_D K63	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0940_DK69	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__15A_MS049K_DK19	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0920_DK64	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0920_WWHOBD_D K64	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0930_DK65	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0930_WWHOBD_D K65	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0940_DK68	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0940_WWHOBD_D K68	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__17B_MS0940_WWHOBD_D K69	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A00_DK71	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A00_WWHOBD_D K71	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A10_DK73	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A10_WWHOBD_D K73	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A30_DK75	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A30_WWHOBD_D K75	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A40_DK77	Leer y borrar código de error Valores de medición
	UDCM__18A_MS0A40_WWHOBD_D K77	Leer y borrar código de error Valores de medición
Sistema electrónico del airbag	ORC177__000001	Leer y borrar código de error
	ORC177__000002	Leer y borrar código de error
	ORC177__000003	Leer y borrar código de error

		ORC177__000004	Leer y borrar código de error	
		ORC177__000005	Leer y borrar código de error	
		ORC177__000006	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total	VG907_VG907_000050	Leer y borrar código de error	
		VG907_VG907_000051	Leer y borrar código de error	
		VG907_VG907_008540	Leer y borrar código de error	
		VG907_VG907_008541	Leer y borrar código de error	
		VG907_VG907_008542	Leer y borrar código de error	
		VG907_VG907_008543	Leer y borrar código de error	
		VG907_VG907_008544	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del remolque	TM205_0x001000	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_0x009004	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_0x009005	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_0x009006	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_R15_1	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_R18	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_R30	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_R34	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R18	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R21	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R23_2	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R26	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R26_1_2	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R30	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R30_2	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R35	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R38	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		TM205_TM213_R39	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Electrónica de propulsión	CPC_NG_R13B	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		CPC_NG_R14A	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		CPC_NG_R14B1	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		CPC_NG_R14B2	Leer y borrar código de error Valores de medición	

	CPC_NG_R15A	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R15A1	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R15B	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R15B1	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R16A	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R16B	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R16B1	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R16B2	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R17A	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R17A_MFA2H	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R17A1	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R17A2	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R17B	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R17B_MFA2H	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R18A	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	CPC_NG_R18A1	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Sistema electrónico de batería	IBS177_Variante_0200 IBS177_Variante_0201		
Panel de control techo	OHCM907_DBE_High_004000 OHCM907_DBE_High_004001 OHCM907_DBE_High_004002 OHCM907_DBE_High_004003 OHCM907_DBE_High_004004 OHCM907_DBE_High_004005 OHCM907_DBE_High_004006 OHCM907_DBE_High_004007 OHCM907_DBE_Standard_003000 OHCM907_DBE_Standard_003001 OHCM907_DBE_Standard_003002 OHCM907_DBE_Standard_003003 OHCM907_DBE_Standard_003004 OHCM907_DBE_Standard_003005 OHCM907_DBE_Standard_003006		
Panel de control arriba	ASBM_HU_Diag_000001 ASBM_HU_Diag_000002	Leer y borrar código de error Leer y borrar código de error	
Asistente de frenos	FCW177_Appl_008500 FCW177_Appl_008501 FCW177_Appl_008502 FCW177_Appl_008503 FCW177_Appl_008504	Leer y borrar código de error Valores de medición Leer y borrar código de error Valores de medición Leer y borrar código de error Valores de medición Leer y borrar código de error Valores de medición Leer y borrar código de error Valores de medición	

	FCW177_Appl_008505	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_Appl_008506	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_Appl_008507	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_Appl_008508	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_BR463_Appl_00870	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_BR463_Appl_00870	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_BR463_Appl_00870	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008601	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008602	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008603	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008604	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008605	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008606	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008607	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008608	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
	FCW177_VS30_Appl_008609	Leer y borrar código de error
		Valores de medición
Sistema electrónico de frenos	ESP907_BS2_PreRelease	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS4_1_Release_0	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS4_2	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS5	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS6	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS7	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS8	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS8_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS9_1	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS9_2_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS9_2_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS10_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS10_Base_Passive_Software	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS10_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS10_Premium_Passive_Software	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS11_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS11_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS11_3_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS11_3_Premium	Leer y borrar código de error

	ESP907_BS12_1_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS12_1_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS13_0_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS13_0_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS13_1_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS13_1_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS14_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS14_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS15_0_Base;	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS15_0_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS15_1_Base;	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS15_1_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS15_2_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS15_2_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS16_0_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS16_0_Premium	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS17_0_Base	Leer y borrar código de error
	ESP907_BS17_0_Premium	Leer y borrar código de error
Asistente de aparcamiento	PARKMAN213_ParkMan_006626	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006629	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_00662A	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_00662B	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_00662C	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006640	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006650	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006660	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006661	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006662	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006664	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006665	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006666	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006670	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006680	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006681	Leer y borrar código de error Valores de medición
	PARKMAN213_ParkMan_006682	Leer y borrar código de error

		PARKMAN213_ParkMan_006717	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006718	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006719	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_00671A	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006720	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006721	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006722	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006723	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006724	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006725	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006726	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006727	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006728	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006729	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_00672A	Leer y borrar código de error Valores de medición
		PARKMAN213_ParkMan_006730	Leer y borrar código de error Valores de medición
	Contacto electrónico	EZS167_B1_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_B2_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_C1_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_C2_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_C3_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_C4_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_C5_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_C6_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_C7_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_D1_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_D4_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
		EZS167_D5_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición

	EZS167_D6_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
	EZS167_D7_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
	EZS167_D8_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
	EZS167_D9_Muster	Leer y borrar código de error Valores de medición
Sistema electrónico de la transmisión	FAG910_FAG910_000500	Leer y borrar código de error
	FAG910_FAG910_000501	Leer y borrar código de error
	FAG910_FAG910_000502	Leer y borrar código de error
	FAG910_FAG910_008500	Leer y borrar código de error
	FAG910_FAG910_008501	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS2_0101	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS2_0501	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS2_8101	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_04A1	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_04A2	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_04A3	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_84A1	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_84A2	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_84A3	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_0401	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_0402	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_0403	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_0602	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_8401	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_8402	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS3_8403	Leer y borrar código de error
	VGSNAG2_VGS_0001	Leer y borrar código de error
VGSNAG2_VGS_8001	Leer y borrar código de error	
Display de información	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_High	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_Entry	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_167_Melco	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_205Mopf_LGE	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_205Mopf_Melco	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_253Mopf_LGE	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_253Mopf_Melco	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_LGE	Leer y borrar código de error
	ev_DISP6_DISP6_MFA2_Melco	Leer y borrar código de error
Sistema electrónico del climatizador	HVAC177_R_1	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_2	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_3	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_4	Leer y borrar código de error
	HVAC177_R_5	Leer y borrar código de error

		HVAC177_R_6	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_7	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_7_1	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_7_1_VAN	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_8	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_9	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_10	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_11	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_12	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_13	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_14	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_15	Leer y borrar código de error	
		HVAC177_R_16	Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado	IC907_BR907_High_X3_R2	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X4_R3	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X5_R4	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X6_R5	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X7_R6	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X8_R7	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X9_R7_1	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X10_R8	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X12_R11	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X14_R14	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_High_X15_R15	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_Kombi_X002_R0	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X3_R2	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X4_R3	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X5_R4	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X6_R5	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X7_R6	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X8_R7	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X9_R7_1	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X10_R8	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X12_R11	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X14_R14	Leer y borrar código de error	
		IC907_BR907_LM_X15_R15	Leer y borrar código de error	
	Bomba de combustible	FSCM_GEN5_R16A	Leer y borrar código de error	
		FSCM_GEN5_R16B	Leer y borrar código de error	
		FSCM_GEN5_R17A	Leer y borrar código de error	
		FSCM_GEN5_R17A_C503	Leer y borrar código de error	
		FSCM_GEN5_R17A_C504	Leer y borrar código de error	
		FSCM_GEN5_R17B_C505	Leer y borrar código de error	
		FSCM_GEN5_R17B_C506	Leer y borrar código de error	

	FSCM_GEN5_R18A_C507	Leer y borrar código de error
Electrónica del volante	SWSP177_MQ_Rel4	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel6	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel7	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel8	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel9	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_MQ_Rel10	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0001	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0002	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0003	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0004	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0005	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0006	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0007	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0008	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x0009	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x000A	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x000B	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x000C	Leer y borrar código de error Valores de medición
	SWSP177_Preh_0x000D	Leer y borrar código de error Valores de medición
	Sistema electrónico de la columna de dirección	SCCM177_Kostal_0x2701
SCCM177_Kostal_0x2800		Leer y borrar código de error
SCCM177_Kostal_0x2900		Leer y borrar código de error
SCCM177_Kostal_0x2901		Leer y borrar código de error
SCCM177_Kostal_0x2902		Leer y borrar código de error
Sistema electrónico del motor	CR61NFZ_Diag_30h	Leer y borrar código de error
	CR61NFZ_Diag_31h	Leer y borrar código de error
	CR61NFZ_Diag_32h	Leer y borrar código de error
	CR61_Diag_03h	Leer y borrar código de error
	CR61_Diag_04h	Leer y borrar código de error
	CR61_Diag_05h	Leer y borrar código de error
	CR61_Diag_07h	Leer y borrar código de error
	CR61_Diag_08h	Leer y borrar código de error

		CR61_Diag_09h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_0Ah	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_0Bh	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_0Ch	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_10h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_11h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_12h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_13h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_14h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_20h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_21h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_22h	Leer y borrar código de error	
		CR61_Diag_23h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_0Ah	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_0Bh	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_0Ch	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_02h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_03h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_04h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_05h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_06h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_07h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_08h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_09h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_10h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_11h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_12h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_13h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_20h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_21h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_22h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_23h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_24h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_25h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_26h	Leer y borrar código de error	
		CR43_Diag_30h	Leer y borrar código de error	
		MED177_VC12	Leer y borrar código de error	
		MED177_VC14	Leer y borrar código de error	
		MED177_VC15	Leer y borrar código de error	
		MED40	Leer y borrar código de error	
	Cámara multifunción	MMPC213_MFA2_var008400	Leer y borrar código de error Valores de medición	Calibrar cámara multifunción
		MMPC213_MFA2_var008401	Leer y borrar código de error Valores de medición	Calibrar cámara multifunción

		MMPC213_var008311	Leer y borrar código de error Valores de medición	Calibrar cámara multifunción
Sensor de radar trasero izquierdo		IMRR177_R3_Appl_000300	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_Appl_000301	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_Appl_000302	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_Appl_000303	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_Appl_000304	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_Appl_000305	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_Appl_000306	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_Appl_000307	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	Leer y borrar código de error	
Sensor de radar trasero derecho		IMRR177_R1_Appl_000300	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_Appl_000301	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_Appl_000302	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_Appl_000303	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_Appl_000304	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_Appl_000305	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_Appl_000306	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_Appl_000307	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	Leer y borrar código de error	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	Leer y borrar código de error	
Radio/Navegación		Connect907_E005	Leer y borrar código de error	
		Connect907_E006	Leer y borrar código de error	
		Connect907_E007	Leer y borrar código de error	
		Connect907_E008	Leer y borrar código de error	
		Connect907_E009	Leer y borrar código de error	
		Connect907_E010	Leer y borrar código de error	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Leer y borrar código de error	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Leer y borrar código de error	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Leer y borrar código de error	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Leer y borrar código de error	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Leer y borrar código de error	
		HU6_Boot_FreshUp1	Leer y borrar código de error	

HU6_Boot_FreshUp2	Leer y borrar código de error
HU6_Boot_Mid_High_	Leer y borrar código de error
HU6_Boot_Mid_High_	Leer y borrar código de error
HU6_Boot_Mid_High_	Leer y borrar código de error
HU6_Boot_Mid_High_	Leer y borrar código de error
HU6_Boot_Mid_High_	Leer y borrar código de error
HU6_Boot_SOP_7	Leer y borrar código de error
HU6_Boot_SOP_11	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_Dev	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_Dev_2	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_Dev_4	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_Dev_5	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_Dev_6	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp1	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp1	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp1	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp1	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp2	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp2	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp2	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_FreshUp2	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_SOP_8	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_SOP_9	Leer y borrar código de error
HU6_Entry_SOP_11	Leer y borrar código de error
HU6_High_Dev	Leer y borrar código de error
HU6_High_Dev_2	Leer y borrar código de error
HU6_High_Dev_4	Leer y borrar código de error
HU6_High_Dev_5	Leer y borrar código de error
HU6_High_Dev_6	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp1	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp1_	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp1_	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp1_	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp1_	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp2	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp2_	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp2_	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp2_	Leer y borrar código de error
HU6_High_FreshUp2_	Leer y borrar código de error
HU6_High_SOP_8	Leer y borrar código de error
HU6_High_SOP_9	Leer y borrar código de error
HU6_High_SOP_11	Leer y borrar código de error
HU6_Mid_Dev	Leer y borrar código de error

		HU6_Mid_Dev_2	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_Dev_4	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_Dev_5	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_Dev_6	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp1	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp1_1	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp1_2	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp1_3	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp2	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp2_1	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp2_2	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_FreshUp2_3	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_SOP_8	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_SOP_9	Leer y borrar código de error	
		HU6_Mid_SOP_11	Leer y borrar código de error	
	Sensor lluvia/Luminosidad	VCS177_0x000001		
		VCS177_0x000002		
		VCS177_0x000003		
		VCS177_0x000004		
		VCS177_0x000005		
		VCS177_0x000006		
		VCS177_0x000007		
		VCS177_0x000008		
		VCS177_0x000009		
		VCS177_0x00000A		
		VCS177_0x00000B		
		VCS177_0x00000C		
		VCS177_0x00000D		
		VCS177_0x00000E		
		VCS177_0x000106		
		VCS177_0x000107		
		VCS177_0x000108		
		VCS177_0x000109		
		VCS177_0x00010A		
		VCS177_0x00010B		
		VCS177_0x00010C		
		VCS177_0x00010D		
	Sistema de control de presión de los neumáticos	TPMMFA2_Dev_PAL2_A000	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A001	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A002	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A003	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A004	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A005	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A006	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2000	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2001	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2002	Leer y borrar código de error	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2003	Leer y borrar código de error	
	Cámara de marcha atrás	RVC177_RVC177_000020	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_000021	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_000022	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_000023	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_000024	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_000025	Leer y borrar código de error	

		RVC177_RVC177_000026	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008400	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008401	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008402	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008403	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008404	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008405	Leer y borrar código de error	
		RVC177_RVC177_008406	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	Leer y borrar código de error	
		HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	Leer y borrar código de error	
		Sistema electrónico de faros derecha	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	Leer y borrar código de error
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29		Leer y borrar código de error	
	HLI_FR247_BR213M_R2_DK10		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		EPS167_4400	Leer y borrar código de error
		EPS167_4401	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4402	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4403	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4404	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4405	Leer y borrar código de error	
		EPS167_4406	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C400	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C401	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C402	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C403	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C404	Leer y borrar código de error	
		EPS167_C405	Leer y borrar código de error	

	EPS167_C406	Leer y borrar código de error	
Electrónica del asiento delantero izquierdo	SEATD167_Lab1_008100	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel1_008101	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel2_008102	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel3_008103	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel4_008104	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel5_008105	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel6_008106	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel7_000107	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel8_000108	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel9_000109	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel10_00010A	Leer y borrar código de error	
	SEATD167_Rel11_00010B	Leer y borrar código de error	
	Electrónica del asiento delantero derecho	SEATP167_Lab1_008100	Leer y borrar código de error
SEATP167_Rel1_008101		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel2_008102		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel3_008103		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel4_008104		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel5_008105		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel6_008106		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel7_000107		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel8_000108		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel9_000109		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel10_00010A		Leer y borrar código de error	
SEATP167_Rel11_00010B		Leer y borrar código de error	
Electrónica de calefacción del asiento delantero izquierdo		SHM_FL205_BR_167_R3_8201	
	SHM_FL205_BR_167_R6_0202		
	SHM_FL205_BR_213		
	SHM_FL205_BR_213_R4_8101		
	SHM_FL205_BR_213_R7_0100		
	SHM_FL205_BR_213_R7_1_0101		
	SHM_FL205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
	SHM_FL205_E_0001		
	SHM_FL205_E_0005		
	SHM_FL205_E_0006_8003		
	SHM_FL205_E_0007		
	SHM_FL205_E_0010_8006		
	SHM_FL205_E_0011_0000		
	SHM_FL205_MOPF222_R10_0102		
	SHM_FL205_MOPF222_R14_0103		
	SHM_FL205_R19_1_0001		
Electrónica de calefacción del asiento delantero derecho	SHM_FR205_BR_167_R3_8201		
	SHM_FR205_BR_167_R6_0202		
	SHM_FR205_BR_213		
	SHM_FR205_BR_213_R4_8101		
	SHM_FR205_BR_213_R4_8101_1		
	SHM_FR205_BR_213_R7_0100		
	SHM_FR205_BR_213_R7_1_0101		
	SHM_FR205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
	SHM_FR205_E_0001		
	SHM_FR205_E_0005		
	SHM_FR205_E_0006_8003		
	SHM_FR205_E_0007		
	SHM_FR205_E_0010_8006		
	SHM_FR205_E_0011_0000		
	SHM_FR205_MOPF222_R10_0102		
	SHM_FR205_MOPF222_R14_0103		
SHM_FR205_R19_1_0001			

Función especial electrónica	MPM907_B1_0_Muster	Leer y borrar código de error
	MPM907_B1_1_Muster	Leer y borrar código de error
	MPM907_B2_0_Muster	Leer y borrar código de error
	MPM907_B2_1_Muster	Leer y borrar código de error
	MPM907_SW_Rel_5_0	Leer y borrar código de error
	MPM907_SW_Rel_6_0	Leer y borrar código de error
	MPM907_SW_Rel7_0	Leer y borrar código de error
Módulo teléfono	WMI6_no_TelAnt_00	Leer y borrar código de error
	WMI6_no_TelAnt_01	Leer y borrar código de error
	WMI6_00	Leer y borrar código de error
	WMI6_01	Leer y borrar código de error
Telemática	HERMES_Hermes_Gen_1_5_4	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_1_0	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_1_1	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_1_2	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_1_3	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_2_4	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_2_5	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_2_6	Leer y borrar código de error Valores de medición
	HERMES_Hermes_Gen_21_0	Leer y borrar código de error Valores de medición
	Módulo de palanca de cambios	DSM222_0001
DSM222_0002		Leer y borrar código de error
DSM222_0003		Leer y borrar código de error
DSM222_0004		Leer y borrar código de error
DSM222_0005		Leer y borrar código de error
DSM222_8001		Leer y borrar código de error
DSM222_8002		Leer y borrar código de error
Electrónica central	BCMFA2_R_1	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_2	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_3	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_4	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_5	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_6	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_7	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_7_1	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_8;	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_8_1	Leer y borrar código de error
	BCMFA2_R_9	Leer y borrar código de error

		BCMFA2_R_A2	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_LAB_1	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_10	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_11	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_12	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_13	Leer y borrar código de error	
		BCMFA2_R_14	Leer y borrar código de error	
Opel				
Astra K	Sistema electrónico del motor	3F02	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Astra J	Sistema electrónico del motor	3F0D	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		0A3B	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		0C1A	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Insignia B	Sistema electrónico del motor	3F0F	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Zafira C	Sistema electrónico del motor	3F0D	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Renault				
Captur	Asistente de aparcamiento	11293	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Clio 4	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		11293	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Espace 5	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Dirección a las cuatro ruedas	11304	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		11796	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Asistente de aparcamiento	11293	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Freno de estacionamiento	11327	Leer y borrar código de error Valores de medición	Modo de mantenimiento
	Cámara frontal	11268	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Sistema de navegación	11300	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		11547	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		11850	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Sensor de radar frontal	11321	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Dirección asistida	11320	Leer y borrar código de error Valores de medición	
	Electrónica central compartimento de pasajeros	11506	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		11593	Leer y borrar código de error Valores de medición	
		11662	Leer y borrar código de error	

		11295	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11535	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica central compartimento del motor	11341	Valores de medición Leer y borrar código de error	
Kadjar	Control de aditivos	11725	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11293	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Freno de estacionamiento	11327	Valores de medición Leer y borrar código de error	Modo de mantenimiento
	Cámara frontal	11268	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación	11300	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11547	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11850	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida	11391	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica central compartimento de pasajeros	11506	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11593	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11662	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11295	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11535	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica central compartimento del motor	11341	Valores de medición Leer y borrar código de error	
Kangoo 2	Control de aditivos	11725	Valores de medición Leer y borrar código de error	
Koleos 2	Control de aditivos	11725	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento	11293	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Freno de estacionamiento	11327	Valores de medición Leer y borrar código de error	Modo de mantenimiento
	Sistema de navegación	11300	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11547	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11850	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida	11391	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica central compartimento de pasajeros	11506	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11593	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11662	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11295	Valores de medición Leer y borrar código de error	

		11535	Valores de medición Leer y borrar código de error			
	Electrónica central compartimento del motor	11341	Valores de medición Leer y borrar código de error			
Master 3	Control de aditivos	11725	Valores de medición Leer y borrar código de error			
Megane 4	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición	Modo de mantenimiento		
	Dirección a las cuatro ruedas	11304	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11796	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Convertidor DC/DC	11484	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Asistente de aparcamiento	11293	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Freno de estacionamiento	11327	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje	11486	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje 2	11487	Leer y borrar código de error			
	Cámara frontal	11268	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Electrónica de comunicación	11731	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Sistema de navegación	11300	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11547	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11850	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Sensor de radar frontal	11321	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Dirección asistida	11320	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11319	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Electrónica del asiento delantero izquierdo	11440	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Electrónica del asiento delantero derecho	11439	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Estárter-alternador	11485	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Electrónica central compartimento de pasajeros	11506	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11593	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11662	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11295	Leer y borrar código de error Valores de medición			
		11535	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Electrónica central compartimento del motor	11341	Leer y borrar código de error Valores de medición			
	Scenic 4	Control de aditivos	11725		Leer y borrar código de error	

	Convertidor DC/DC	11484	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento	11293	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Freno de estacionamiento	11327	Valores de medición Leer y borrar código de error	Modo de mantenimiento
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje	11486	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Gestión de carga de la batería de alto voltaje 2	11487	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación	11300	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11547	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11850	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida	11320	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica del asiento delantero izquierdo	11440	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica del asiento delantero derecho	11439	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Starter Generator	11485	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica central compartimento de pasajeros	11506	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11593	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11662	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11295	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11535	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Electrónica central compartimento del motor	11341	Valores de medición Leer y borrar código de error	
Talisman	Control de aditivos	11725	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Dirección a las cuatro ruedas	11304	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11796	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento	11293	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Freno de estacionamiento	11327	Valores de medición Leer y borrar código de error	Modo de mantenimiento
	Cámara frontal	11268	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación	11300	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11547	Valores de medición Leer y borrar código de error	
		11850	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Sensor de radar frontal	11321	Valores de medición Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida	11320	Valores de medición Leer y borrar código de error	

	Electrónica del asiento delantero izquierdo	11440	Leer y borrar código de error Valores de medición
	Electrónica del asiento delantero derecho	11439	Leer y borrar código de error Valores de medición
	Electrónica central compartimento de pasajeros	11506	Leer y borrar código de error Valores de medición
		11593	Leer y borrar código de error Valores de medición
		11662	Leer y borrar código de error Valores de medición
		11295	Leer y borrar código de error Valores de medición
	11535	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Electrónica central compartimento del motor	11341	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Trafic 3	Control de aditivos	11725	Leer y borrar código de error Valores de medición
Smart			
Forfour 453	Batería de tracción	BMS453_Variant_001500	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_002000	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_003000	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_004000	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_004600	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_004700	Leer y borrar código de error Valores de medición
Fortwo 453	Batería de tracción	BMS453_Variant_001500	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_002000	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_003000	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_004000	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_004600	Leer y borrar código de error Valores de medición
		BMS453_Variant_004700	Leer y borrar código de error Valores de medición