

NOVITÀ XDS 1000 VERSIONE 2020-01



Produttore	Dominio	Centralina	Base	Manutenzione
Dacia				
Dokker	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Duster 2	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Lodgy	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Logan 2	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Sandero 2	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Mercedes Benz				
A-Klasse W177	Elettronica airbag	ORC177__000001	Lettura e cancellazione FC	
		ORC177__000002	Lettura e cancellazione FC	
		ORC177__000003	Lettura e cancellazione FC	
		ORC177__000004	Lettura e cancellazione FC	
		ORC177__000005	Lettura e cancellazione FC	
		ORC177__000006	Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica batteria	IBS177_Variante_0200		
		IBS177_Variante_0201		
	Sistema di assistenza alla frenata	FCW177_Appl_008500	Lettura e cancellazione Valori di misura	
		FCW177_Appl_008501	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_Appl_008502	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_Appl_008503	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_Appl_008504	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_Appl_008505	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_Appl_008506	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_Appl_008507	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_Appl_008508	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_BR463_Appl_00870	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_BR463_Appl_00870	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_BR463_Appl_00870	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_VS30_Appl_008601	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_VS30_Appl_008602	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_VS30_Appl_008603	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		FCW177_VS30_Appl_008604	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	

	FCW177_VS30_Appl_008605	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008606	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008607	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008608	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008609	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
Elettronica del climatizzatore	HVAC177_R_1	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_2	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_3	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_4	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_5	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_6	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_7	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_7_1	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_7_1_VAN	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_8	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_9	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_10	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_11	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_12	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_13	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_14	Lettura e cancellazione FC
HVAC177_R_15	Lettura e cancellazione FC	
HVAC177_R_16	Lettura e cancellazione FC	
Elettronica del volante	SWSP177_MQ_Rel4	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel6	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel7	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel8	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel9	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel10	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0001	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0002	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0003	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0004	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0005	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0006	Lettura e cancellazione FC

			Valori di misura
		SWSP177_Preh_0x0007	Lettura e cancellazione FC
			Valori di misura
		SWSP177_Preh_0x0008	Lettura e cancellazione FC
			Valori di misura
		SWSP177_Preh_0x0009	Lettura e cancellazione FC
			Valori di misura
		SWSP177_Preh_0x000A	Lettura e cancellazione FC
			Valori di misura
		SWSP177_Preh_0x000B	Lettura e cancellazione FC
			Valori di misura
		SWSP177_Preh_0x000C	Lettura e cancellazione FC
			Valori di misura
		SWSP177_Preh_0x000D	Lettura e cancellazione FC
			Valori di misura
	Elettronica del piantone dello sterzo	SCCM177_Kostal_0x2701	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2800	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2900	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2901	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2902	Lettura e cancellazione FC
	Sensore radar posteriore sinistro	IMRR177_R3_Appl_000300	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_Appl_000301	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_Appl_000302	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_Appl_000303	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_Appl_000304	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_Appl_000305	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_Appl_000306	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_Appl_000307	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	Lettura e cancellazione
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	Lettura e cancellazione	
	Sensore radar posteriore destro	IMRR177_R1_Appl_000300	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_Appl_000301	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_Appl_000302	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_Appl_000303	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_Appl_000304	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_Appl_000305	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_Appl_000306	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_Appl_000307	Lettura e cancellazione FC
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	Lettura e cancellazione
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	Lettura e cancellazione
	IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	Lettura e cancellazione	
	Sensore pioggia/luce	VCS177_0x000001	
		VCS177_0x000002	
		VCS177_0x000003	
		VCS177_0x000004	
		VCS177_0x000005	
		VCS177_0x000006	

	VCS177_0x000007	
	VCS177_0x000008	
	VCS177_0x000009	
	VCS177_0x00000A	
	VCS177_0x00000B	
	VCS177_0x00000C	
	VCS177_0x00000D	
	VCS177_0x00000E	
	VCS177_0x000106	
	VCS177_0x000107	
	VCS177_0x000108	
	VCS177_0x000109	
	VCS177_0x00010A	
	VCS177_0x00010B	
	VCS177_0x00010C	
	VCS177_0x00010D	
Telecamera di retromarcia	RVC177_RVC177_000020	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_000021	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_000022	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_000023	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_000024	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_000025	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_000026	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008400	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008401	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008402	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008403	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008404	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008405	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008406	Lettura e cancellazione FC
Elettronica faro sinistro	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R1_DK21	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R2_DK23	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R3_DK24	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R4_DK25	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R5_DK26	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R6_DK27	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R7_DK28	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	Lettura e cancellazione FC
Elettronica faro destro	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	Lettura e cancellazione FC

		HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	Lettura e cancellazione FC
Elettronica centrale		BCMFA2_R_1	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_2	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_3	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_4	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_5	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_6	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_7	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_7_1	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_8;	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_8_1	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_9	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_A2	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_LAB_1	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_10	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_11	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_12	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_13	Lettura e cancellazione FC
		BCMFA2_R_14	Lettura e cancellazione FC
	B-Klasse W247	Elettronica airbag	ORC177__000001
ORC177__000002			Lettura e cancellazione FC
ORC177__000003			Lettura e cancellazione FC
ORC177__000004			Lettura e cancellazione FC
ORC177__000005			Lettura e cancellazione FC
ORC177__000006			Lettura e cancellazione FC
Elettronica del piantone dello sterzo		SCCM177_Kostal_0x2701	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2800	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2900	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2901	Lettura e cancellazione FC
		SCCM177_Kostal_0x2902	Lettura e cancellazione FC
Telecamera di retromarcia		RVC177_RVC177_000020	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_000021	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_000022	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_000023	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_000024	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_000025	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_000026	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_008400	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_008401	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_008402	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_008403	Lettura e cancellazione FC
		RVC177_RVC177_008404	Lettura e cancellazione FC

		RVC177_RVC177_008405	Lettura e cancellazione FC	
		RVC177_RVC177_008406	Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica faro sinistro	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	Lettura e cancellazione	
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	Lettura e cancellazione FC	
		HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	Lettura e cancellazione FC	
		Elettronica faro destro	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	Lettura e cancellazione
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29		Lettura e cancellazione FC	
	HLI_FR247_BR213M_R2_DK10		Lettura e cancellazione FC	
E-Klasse W213, 238	Telecamera multifunzione		MMPC213_MFA2_var00840D	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		MMPC213_MFA2_var00840E	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	Calibrare la telecamera multifunzione
	Elettronica centrale	BCMFA2_R_1	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_2	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_3	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_4	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_5	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_6	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_7	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_7_1	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_8;	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_8_1	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_9	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_A2	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_LAB_1	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_10	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_11	Lettura e cancellazione FC	
	BCMFA2_R_12	Lettura e cancellazione FC		

GLE V167/X167/C167		BCMFA2_R_13	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_14	Lettura e cancellazione FC	
	Servosterzo	EPS167_4400	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_4401	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_4402	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_4403	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_4404	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_4405	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_4406	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_C400	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_C401	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_C402	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_C403	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_C404	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_C405	Lettura e cancellazione FC	
		EPS167_C406	Lettura e cancellazione FC	
		Elettronica sedile anteriore sinistro	SEATD167_Lab1_008100	Lettura e cancellazione FC
			SEATD167_Rel1_008101	Lettura e cancellazione FC
			SEATD167_Rel2_008102	Lettura e cancellazione FC
			SEATD167_Rel3_008103	Lettura e cancellazione FC
	SEATD167_Rel4_008104		Lettura e cancellazione FC	
	SEATD167_Rel5_008105		Lettura e cancellazione FC	
	SEATD167_Rel6_008106		Lettura e cancellazione FC	
	SEATD167_Rel7_000107		Lettura e cancellazione FC	
	SEATD167_Rel8_000108		Lettura e cancellazione FC	
	SEATD167_Rel9_000109		Lettura e cancellazione FC	
	SEATD167_Rel10_00010A		Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica sedile anteriore destra	SEATP167_Lab1_008100	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel1_008101	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel2_008102	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel3_008103	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel4_008104	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel5_008105	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel6_008106	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel7_000107	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel8_000108	Lettura e cancellazione FC	
SEATP167_Rel9_000109		Lettura e cancellazione FC		
SEATP167_Rel10_00010A		Lettura e cancellazione FC		
Blocchetto di accensione elettronico	EZS167_B1_Muster	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	EZS167_B2_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
	EZS167_C1_Muster	Lettura e cancellazione FC		

		EZS167_C2_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_C3_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_C4_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_C5_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_C6_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_C7_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_D1_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_D4_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_D5_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_D6_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_D7_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_D8_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
		EZS167_D9_Muster	Valori di misura Lettura e cancellazione FC
S-Klasse W222	Modulo leva del cambio automatico	DSM222_0001	Lettura e cancellazione FC
		DSM222_0002	Lettura e cancellazione FC
		DSM222_0003	Lettura e cancellazione FC
		DSM222_0004	Lettura e cancellazione FC
		DSM222_0005	Lettura e cancellazione FC
		DSM222_8001	Lettura e cancellazione FC
		DSM222_8002	Lettura e cancellazione FC
Sprinter III 907 / 910	Post-trattamento dei gas di scarico	UDCM__14B_MS0300_DK02	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__14B_MS0310_DK03	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__14B_MS0320_DK04	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__14B_MS0330_DK05	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__15A_MS0400_DK10	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__15A_MS0410_DK11	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__15A_MS0420_DK12	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__15A_MS0430_DK13	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__15A_MS043B_DK14	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		UDCM__15A_MS0440_DK15	Lettura e cancellazione FC Valori di misura

UDCM__15A_MS0450_DK16	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__15A_MS0498_DK17	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__15A_MS0499_DK18	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__15B_MS0500_DK20	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__15B_MS0510_DK22	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__15B_MS0525_DK26	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__15B_MS0530_DK2A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0600_DK30	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0600_WWHOBD_D K30	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0610_DK33	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0610_WWHOBD_D K33	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0620_DK36	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0620_WWHOBD_D K36	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS062A_DK37	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS062A_WWHOBD_D K37	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0630_DK39	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0630_WWHOBD_D K39;	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0640_DK3A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0649_DK3B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0650_DK3C	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0660_DK3D	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16A_MS0660_DK3E	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16B_MS0700_DK40	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16B_MS0700_WWHOBD_D K40	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16B_MS0720_DK46	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16B_MS0730_DK49	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16B_MS0730_WWHOBD_D K49	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
UDCM__16B_MS0749_DK51	Lettura e cancellazione FC Valori di misura

	UDCM__16B_MS0749_WWHOBD_D K51	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17A_MS0800_DK55	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17A_MS0800_WWHOBD_D K55	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17A_MS0810_DK59	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17A_MS0810_WWHOBD_D K59	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17A_MS08A0_DK57	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17A_MS08A0_WWHOBD_D K57	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0900_DK63	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0900_WWHOBD_D K63	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0940_DK69	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__15A_MS049K_DK19	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0920_DK64	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0920_WWHOBD_D K64	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0930_DK65	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0930_WWHOBD_D K65	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0940_DK68	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0940_WWHOBD_D K68	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__17B_MS0940_WWHOBD_D K69	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A00_DK71	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A00_WWHOBD_D K71	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A10_DK73	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A10_WWHOBD_D K73	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A30_DK75	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A30_WWHOBD_D K75	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A40_DK77	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	UDCM__18A_MS0A40_WWHOBD_D K77	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
Elettronica airbag	ORC177__000001	Lettura e cancellazione FC
	ORC177__000002	Lettura e cancellazione FC
	ORC177__000003	Lettura e cancellazione FC

		ORC177__000004	Lettura e cancellazione FC		
		ORC177__000005	Lettura e cancellazione FC		
		ORC177__000006	Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica della trazione integrale	VG907_VG907_000050	Lettura e cancellazione FC		
		VG907_VG907_000051	Lettura e cancellazione FC		
		VG907_VG907_008540	Lettura e cancellazione FC		
		VG907_VG907_008541	Lettura e cancellazione FC		
		VG907_VG907_008542	Lettura e cancellazione FC		
		VG907_VG907_008543	Lettura e cancellazione FC		
		VG907_VG907_008544	Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica rimorchio	TM205_0x001000	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_0x009004	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_0x009005	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_0x009006	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_R15_1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_R18	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_R30	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_R34	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R18	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R21	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R23_2	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R26	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R26_1_2	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R30	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R30_2	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R35	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R38	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		TM205_TM213_R39	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		Elettronica di propulsione	CPC_NG_R13B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
			CPC_NG_R14A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R14B1		Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
	CPC_NG_R14B2		Lettura e cancellazione FC Valori di misura		

	CPC_NG_R15A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R15A1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R15B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R15B1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R16A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R16B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R16B1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R16B2	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R17A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R17A_MFA2H	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R17A1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R17A2	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R17B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R17B_MFA2H	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R18A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	CPC_NG_R18A1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Electronica batteria	IBS177_Variante_0200 IBS177_Variante_0201		
Pannello di controllo tetto	OHCM907_DBE_High_004000 OHCM907_DBE_High_004001 OHCM907_DBE_High_004002 OHCM907_DBE_High_004003 OHCM907_DBE_High_004004 OHCM907_DBE_High_004005 OHCM907_DBE_High_004006 OHCM907_DBE_High_004007 OHCM907_DBE_Standard_003000 OHCM907_DBE_Standard_003001 OHCM907_DBE_Standard_003002 OHCM907_DBE_Standard_003003 OHCM907_DBE_Standard_003004 OHCM907_DBE_Standard_003005 OHCM907_DBE_Standard_003006		
Pannello di controllo sopra	ASBM_HU_Diag_000001 ASBM_HU_Diag_000002	Lettura e cancellazione FC Lettura e cancellazione FC	
Sistema di assistenza alla frenata	FCW177_Appl_008500 FCW177_Appl_008501 FCW177_Appl_008502 FCW177_Appl_008503 FCW177_Appl_008504	Lettura e cancellazione FC Valori di misura Lettura e cancellazione FC Valori di misura Lettura e cancellazione FC Valori di misura Lettura e cancellazione FC Valori di misura	

	FCW177_Appl_008505	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_Appl_008506	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_Appl_008507	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_Appl_008508	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_BR463_Appl_00870	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_BR463_Appl_00870	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_BR463_Appl_00870	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008601	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008602	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008603	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008604	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008605	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008606	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008607	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008608	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
	FCW177_VS30_Appl_008609	Lettura e cancellazione FC
		Valori di misura
Elettronica freno	ESP907_BS2_PreRelease	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS4_1_Release_0	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS4_2	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS5	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS6	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS7	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS8	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS8_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS9_1	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS9_2_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS9_2_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS10_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS10_Base_Passive_Software	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS10_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS10_Premium_Passive_Software	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS11_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS11_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS11_3_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS11_3_Premium	Lettura e cancellazione FC

	ESP907_BS12_1_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS12_1_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS13_0_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS13_0_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS13_1_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS13_1_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS14_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS14_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS15_0_Base;	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS15_0_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS15_1_Base;	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS15_1_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS15_2_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS15_2_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS16_0_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS16_0_Premium	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS17_0_Base	Lettura e cancellazione FC
	ESP907_BS17_0_Premium	Lettura e cancellazione FC
Assistente al parcheggio	PARKMAN213_ParkMan_006626	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006629	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_00662A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_00662B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_00662C	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006640	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006650	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006660	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006661	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006662	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006664	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006665	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006666	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006670	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006680	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006681	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006682	Lettura e cancellazione FC

		Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006690	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_00669D	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_00669E	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_00669F	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_0066A0	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_0066F1	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_0066F2	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_0066F3	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_0066F4	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_0066F5	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_0066F6	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006700	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006701	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006702	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006703	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006704	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006705	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006706	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006707	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006708	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006709	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006710	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006711	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006712	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006713	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006714	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006715	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura
PARKMAN213_ParkMan_006716	Lettura e cancellazione FC	Valori di misura

	PARKMAN213_ParkMan_006717	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006718	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006719	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_00671A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006720	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006721	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006722	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006723	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006724	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006726	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006727	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006728	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006729	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_00672A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	PARKMAN213_ParkMan_006730	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
Blocchetto di accensione elettronico	EZS167_B1_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_B2_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_C1_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_C2_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_C3_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_C4_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_C5_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_C6_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_C7_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_D1_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_D4_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_D5_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura

	EZS167_D6_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_D7_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_D8_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	EZS167_D9_Muster	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
Electronica del cambio	FAG910_FAG910_000500	Lettura e cancellazione FC
	FAG910_FAG910_000501	Lettura e cancellazione FC
	FAG910_FAG910_000502	Lettura e cancellazione FC
	FAG910_FAG910_008500	Lettura e cancellazione FC
	FAG910_FAG910_008501	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS2_0101	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS2_0501	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS2_8101	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_04A1	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_04A2	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_04A3	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_84A1	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_84A2	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_84A3	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_0401	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_0402	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_0403	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_0602	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_8401	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_8402	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS3_8403	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS_0001	Lettura e cancellazione FC
	VGSNAG2_VGS_8001	Lettura e cancellazione FC
Display informazioni	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_High	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_Entry	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_167_Melco	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_205Mopf_LGE	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_205Mopf_Melco	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_253Mopf_LGE	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_253Mopf_Melco	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_LGE	Lettura e cancellazione FC
	ev_DISP6_DISP6_MFA2_Melco	Lettura e cancellazione FC
Electronica del climatizzatore	HVAC177_R_1	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_2	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_3	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_4	Lettura e cancellazione FC
	HVAC177_R_5	Lettura e cancellazione FC

		HVAC177_R_6	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_7	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_7_1	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_7_1_VAN	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_8	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_9	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_10	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_11	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_12	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_13	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_14	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_15	Lettura e cancellazione FC
		HVAC177_R_16	Lettura e cancellazione FC
	Strumentazione combinata	IC907_BR907_High_X3_R2	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X4_R3	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X5_R4	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X6_R5	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X7_R6	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X8_R7	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X9_R7_1	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X10_R8	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X12_R11	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X14_R14	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_High_X15_R15	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_Kombi_X002_R0	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X3_R2	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X4_R3	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X5_R4	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X6_R5	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X7_R6	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X8_R7	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X9_R7_1	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X10_R8	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X12_R11	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X14_R14	Lettura e cancellazione FC
		IC907_BR907_LM_X15_R15	Lettura e cancellazione FC
	Pompa di alimentazione del carburante	FSCM_GEN5_R16A	Lettura e cancellazione FC
		FSCM_GEN5_R16B	Lettura e cancellazione FC
		FSCM_GEN5_R17A	Lettura e cancellazione FC
		FSCM_GEN5_R17A_C503	Lettura e cancellazione FC
		FSCM_GEN5_R17A_C504	Lettura e cancellazione FC
		FSCM_GEN5_R17B_C505	Lettura e cancellazione FC
		FSCM_GEN5_R17B_C506	Lettura e cancellazione FC

	FSCM_GEN5_R18A_C507	Lettura e cancellazione FC
Elettronica del volante	SWSP177_MQ_Rel4	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel6	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel7	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel8	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel9	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_MQ_Rel10	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0001	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0002	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0003	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0004	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0005	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0006	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0007	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0008	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x0009	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x000A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x000B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x000C	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	SWSP177_Preh_0x000D	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	Elettronica del piantone dello sterzo	SCCM177_Kostal_0x2701
SCCM177_Kostal_0x2800		Lettura e cancellazione FC
SCCM177_Kostal_0x2900		Lettura e cancellazione FC
SCCM177_Kostal_0x2901		Lettura e cancellazione FC
SCCM177_Kostal_0x2902		Lettura e cancellazione FC
Elettronica del motore	CR61NFZ_Diag_30h	Lettura e cancellazione FC
	CR61NFZ_Diag_31h	Lettura e cancellazione FC
	CR61NFZ_Diag_32h	Lettura e cancellazione FC
	CR61_Diag_03h	Lettura e cancellazione FC
	CR61_Diag_04h	Lettura e cancellazione FC
	CR61_Diag_05h	Lettura e cancellazione FC
	CR61_Diag_07h	Lettura e cancellazione FC
	CR61_Diag_08h	Lettura e cancellazione FC

		CR61_Diag_09h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_0Ah	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_0Bh	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_0Ch	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_10h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_11h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_12h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_13h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_14h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_20h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_21h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_22h	Lettura e cancellazione FC	
		CR61_Diag_23h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_0Ah	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_0Bh	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_0Ch	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_02h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_03h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_04h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_05h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_06h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_07h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_08h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_09h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_10h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_11h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_12h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_13h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_20h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_21h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_22h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_23h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_24h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_25h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_26h	Lettura e cancellazione FC	
		CR43_Diag_30h	Lettura e cancellazione FC	
		MED177_VC12	Lettura e cancellazione FC	
		MED177_VC14	Lettura e cancellazione FC	
		MED177_VC15	Lettura e cancellazione FC	
		MED40	Lettura e cancellazione FC	
	Telecamera multifunzione	MMPC213_MFA2_var008400	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	Calibrare la telecamera multifunzione
		MMPC213_MFA2_var008401	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	Calibrare la telecamera multifunzione

		MMPC213_var008311	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	Calibrare la telecamera multifunzione
Sensore radar posteriore sinistro		IMRR177_R3_Appl_000300	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_Appl_000301	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_Appl_000302	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_Appl_000303	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_Appl_000304	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_Appl_000305	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_Appl_000306	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_Appl_000307	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	Lettura e cancellazione FC	
Sensore radar posteriore destro		IMRR177_R1_Appl_000300	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_Appl_000301	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_Appl_000302	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_Appl_000303	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_Appl_000304	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_Appl_000305	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_Appl_000306	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_Appl_000307	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	Lettura e cancellazione FC	
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	Lettura e cancellazione FC	
Radio/Navigazione		Connect907_E005	Lettura e cancellazione FC	
		Connect907_E006	Lettura e cancellazione FC	
		Connect907_E007	Lettura e cancellazione FC	
		Connect907_E008	Lettura e cancellazione FC	
		Connect907_E009	Lettura e cancellazione FC	
		Connect907_E010	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Boot_Entry_Dev	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Boot_FreshUp1	Lettura e cancellazione FC	

HU6_Boot_FreshUp2	Lettura e cancellazione FC
HU6_Boot_Mid_High_	Lettura e cancellazione FC
HU6_Boot_Mid_High_	Lettura e cancellazione FC
HU6_Boot_Mid_High_	Lettura e cancellazione FC
HU6_Boot_Mid_High_	Lettura e cancellazione FC
HU6_Boot_Mid_High_	Lettura e cancellazione FC
HU6_Boot_SOP_7	Lettura e cancellazione FC
HU6_Boot_SOP_11	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_Dev	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_Dev_2	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_Dev_4	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_Dev_5	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_Dev_6	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp1	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp1	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp1	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp1	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp2	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp2	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp2	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_FreshUp2	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_SOP_8	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_SOP_9	Lettura e cancellazione FC
HU6_Entry_SOP_11	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_Dev	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_Dev_2	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_Dev_4	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_Dev_5	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_Dev_6	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp1	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp1_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp1_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp1_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp1_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp2	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp2_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp2_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp2_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_FreshUp2_	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_SOP_8	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_SOP_9	Lettura e cancellazione FC
HU6_High_SOP_11	Lettura e cancellazione FC
HU6_Mid_Dev	Lettura e cancellazione FC

		HU6_Mid_Dev_2	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_Dev_4	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_Dev_5	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_Dev_6	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp1	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp1_1	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp1_2	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp1_3	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp2	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp2_1	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp2_2	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_FreshUp2_3	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_SOP_8	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_SOP_9	Lettura e cancellazione FC	
		HU6_Mid_SOP_11	Lettura e cancellazione FC	
	Sensore pioggia/luce	VCS177_0x000001		
		VCS177_0x000002		
		VCS177_0x000003		
		VCS177_0x000004		
		VCS177_0x000005		
		VCS177_0x000006		
		VCS177_0x000007		
		VCS177_0x000008		
		VCS177_0x000009		
		VCS177_0x00000A		
		VCS177_0x00000B		
		VCS177_0x00000C		
		VCS177_0x00000D		
		VCS177_0x00000E		
		VCS177_0x000106		
		VCS177_0x000107		
		VCS177_0x000108		
		VCS177_0x000109		
		VCS177_0x00010A		
		VCS177_0x00010B		
		VCS177_0x00010C		
		VCS177_0x00010D		
	Sistema di controllo pressione pneumatici	TPMMFA2_Dev_PAL2_A000	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A001	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A002	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A003	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A004	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A005	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A006	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2000	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2001	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2002	Lettura e cancellazione FC	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2003	Lettura e cancellazione FC	
	Telecamera di retromarcia	RVC177_RVC177_000020	Lettura e cancellazione FC	
		RVC177_RVC177_000021	Lettura e cancellazione FC	
		RVC177_RVC177_000022	Lettura e cancellazione FC	
		RVC177_RVC177_000023	Lettura e cancellazione FC	
		RVC177_RVC177_000024	Lettura e cancellazione FC	
		RVC177_RVC177_000025	Lettura e cancellazione FC	

	RVC177_RVC177_000026	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008400	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008401	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008402	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008403	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008404	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008405	Lettura e cancellazione FC
	RVC177_RVC177_008406	Lettura e cancellazione FC
Elettronica faro sinistro	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R1_DK21	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R2_DK23	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R3_DK24	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R4_DK25	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R5_DK26	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R6_DK27	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R7_DK28	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	Lettura e cancellazione FC
Elettronica faro destro	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	Lettura e cancellazione FC
	HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	Lettura e cancellazione FC
Servosterzo	EPS167_4400	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_4401	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_4402	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_4403	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_4404	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_4405	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_4406	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_C400	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_C401	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_C402	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_C403	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_C404	Lettura e cancellazione FC
	EPS167_C405	Lettura e cancellazione FC

		EPS167_C406	Lettura e cancellazione FC	
Elettronica sedile anteriore sinistro		SEATD167_Lab1_008100	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel1_008101	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel2_008102	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel3_008103	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel4_008104	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel5_008105	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel6_008106	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel7_000107	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel8_000108	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel9_000109	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel10_00010A	Lettura e cancellazione FC	
		SEATD167_Rel11_00010B	Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica sedile anteriore destra		SEATP167_Lab1_008100	Lettura e cancellazione FC
		SEATP167_Rel1_008101	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel2_008102	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel3_008103	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel4_008104	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel5_008105	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel6_008106	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel7_000107	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel8_000108	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel9_000109	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel10_00010A	Lettura e cancellazione FC	
		SEATP167_Rel11_00010B	Lettura e cancellazione FC	
Elettronica riscaldamento sedile anteriore sinistra			SHM_FL205_BR_167_R3_8201	
		SHM_FL205_BR_167_R6_0202		
		SHM_FL205_BR_213		
		SHM_FL205_BR_213_R4_8101		
		SHM_FL205_BR_213_R7_0100		
		SHM_FL205_BR_213_R7_1_0101		
		SHM_FL205_BR_222_205_Gen1_5_0 301		
		SHM_FL205_E_0001		
		SHM_FL205_E_0005		
		SHM_FL205_E_0006_8003		
		SHM_FL205_E_0007		
		SHM_FL205_E_0010_8006		
		SHM_FL205_E_0011_0000		
		SHM_FL205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FL205_MOPF222_R14_0103		
		SHM_FL205_R19_1_0001		
	Elettronica riscaldamento sedile anteriore destra		SHM_FR205_BR_167_R3_8201	
		SHM_FR205_BR_167_R6_0202		
		SHM_FR205_BR_213		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101_1		
		SHM_FR205_BR_213_R7_0100		
		SHM_FR205_BR_213_R7_1_0101		
		SHM_FR205_BR_222_205_Gen1_5_0 0301		
		SHM_FR205_E_0001		
		SHM_FR205_E_0005		
		SHM_FR205_E_0006_8003		
		SHM_FR205_E_0007		
		SHM_FR205_E_0010_8006		
		SHM_FR205_E_0011_0000		
		SHM_FR205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FR205_MOPF222_R14_0103		
		SHM_FR205_R19_1_0001		

Elettronica funzione speciale	MPM907_B1_0_Muster	Lettura e cancellazione FC
	MPM907_B1_1_Muster	Lettura e cancellazione FC
	MPM907_B2_0_Muster	Lettura e cancellazione FC
	MPM907_B2_1_Muster	Lettura e cancellazione FC
	MPM907_SW_Rel_5_0	Lettura e cancellazione FC
	MPM907_SW_Rel_6_0	Lettura e cancellazione FC
	MPM907_SW_Rel7_0	Lettura e cancellazione FC
Modulo telefonico	WMI6_no_TelAnt_00	Lettura e cancellazione FC
	WMI6_no_TelAnt_01	Lettura e cancellazione FC
	WMI6_00	Lettura e cancellazione FC
	WMI6_01	Lettura e cancellazione FC
Telematica	HERMES_Hermes_Gen_1_5_4	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_1_0	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_1_1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_1_2	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_1_3	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_2_4	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_2_5	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_2_6	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	HERMES_Hermes_Gen_21_0	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	Modulo leva del cambio automatico	DSM222_0001
DSM222_0002		Lettura e cancellazione FC
DSM222_0003		Lettura e cancellazione FC
DSM222_0004		Lettura e cancellazione FC
DSM222_0005		Lettura e cancellazione FC
DSM222_8001		Lettura e cancellazione FC
DSM222_8002		Lettura e cancellazione FC
Elettronica centrale	BCMFA2_R_1	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_2	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_3	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_4	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_5	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_6	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_7	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_7_1	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_8;	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_8_1	Lettura e cancellazione FC
	BCMFA2_R_9	Lettura e cancellazione FC

		BCMFA2_R_A2	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_LAB_1	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_10	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_11	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_12	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_13	Lettura e cancellazione FC	
		BCMFA2_R_14	Lettura e cancellazione FC	
Opel				
Astra K	Elettronica del motore	3F02	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Astra J	Elettronica del motore	3F0D	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		0A3B	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		0C1A	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Insignia B	Elettronica del motore	3F0F	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Zafira C	Elettronica del motore	3F0D	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Renault				
Captur	Assistente al parcheggio	11293	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Clio 4	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		11293	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
Espace 5	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	Sterzo integrale	11304	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		11796	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	Assistente al parcheggio	11293	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	Freno di stazionamento	11327	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	Modalità di manutenzione
	Telecamera anteriore	11268	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	Sistema di navigazione	11300	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		11547	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		11850	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	Sensore radar anteriore	11321	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	Servosterzo	11320	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
	Elettronica centrale abitacolo	11506	Lettura e cancellazione Valori di misura	
		11593	Lettura e cancellazione FC Valori di misura	
		11662	Lettura e cancellazione FC	

		11295	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11535	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica centralizzata vano motore	11341	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
Kadjar	Controllo degli additivi	11725	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11293	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Freno di stazionamento	11327	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	Modalità di manutenzione
	Telecamera anteriore	11268	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Sistema di navigazione	11300	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11547	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11850	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Servosterzo	11391	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica centrale abitacolo	11506	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11593	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11662	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11295	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11535	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica centralizzata vano motore	11341	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
Kangoo 2	Controllo degli additivi	11725	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
Koleos 2	Controllo degli additivi	11725	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Assistente al parcheggio	11293	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Freno di stazionamento	11327	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	Modalità di manutenzione
	Sistema di navigazione	11300	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11547	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11850	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Servosterzo	11391	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica centrale abitacolo	11506	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11593	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11662	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11295	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	

		11535	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica centralizzata vano motore	11341	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
Master 3	Controllo degli additivi	11725	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
Megane 4	Controllo degli additivi	11725	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Sterzo integrale	11304	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11796	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Convertitore DC/DC	11484	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Assistente al parcheggio	11293	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Freno di stazionamento	11327	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	Modalità di manutenzione	
	Gestione ricarica batteria ad alto voltaggio	11486	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Gestione ricarica batteria ad alto voltaggio 2	11487	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Telecamera anteriore	11268	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica di comunicazione	11731	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Sistema di navigazione	11300	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11547	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11850	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Sensore radar anteriore	11321	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Servosterzo	11320	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11319	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica sedile anteriore sinistro	11440	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica sedile anteriore destra	11439	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Starter-generatore	11485	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica centrale abitacolo	11506	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11593	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11662	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11295	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
		11535	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Elettronica centralizzata vano motore	11341	Valori di misura Lettura e cancellazione FC		
	Scenic 4	Controllo degli additivi	11725	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	

	Convertitore DC/DC	11484	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Assistente al parcheggio	11293	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Freno di stazionamento	11327	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Gestione ricarica batteria ad alto voltaggio	11486	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	Modalità di manutenzione
	Gestione ricarica batteria ad alto voltaggio 2	11487	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Sistema di navigazione	11300	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11547	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11850	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Servosterzo	11320	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica sedile anteriore sinistro	11440	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica sedile anteriore destra	11439	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Starter Generator	11485	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica centrale abitacolo	11506	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11593	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11662	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11295	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11535	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Elettronica centralizzata vano motore	11341	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
Talisman	Controllo degli additivi	11725	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Sterzo integrale	11304	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11796	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Assistente al parcheggio	11293	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	Modalità di manutenzione
	Freno di stazionamento	11327	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Telecamera anteriore	11268	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Sistema di navigazione	11300	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11547	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
		11850	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Sensore radar anteriore	11321	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
	Servosterzo	11320	Valori di misura Lettura e cancellazione FC	
			Valori di misura	

	Elettronica sedile anteriore sinistro	11440	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	Elettronica sedile anteriore destra	11439	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	Elettronica centrale abitacolo	11506	Lettura e cancellazione Valori di misura
		11593	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		11662	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		11295	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		11535	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
	Elettronica centralizzata vano motore	11341	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
Trafic 3	Controllo degli additivi	11725	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
Smart			
Forfour 453	Batteria di trazione	BMS453_Variant_001500	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		BMS453_Variant_002000	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		BMS453_Variant_003000	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		BMS453_Variant_004000	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		BMS453_Variant_004600	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		BMS453_Variant_004700	Lettura e cancellazione FC Valori di misura
		Fortwo 453	Batteria di trazione
BMS453_Variant_002000	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
BMS453_Variant_003000	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
BMS453_Variant_004000	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
BMS453_Variant_004600	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
BMS453_Variant_004700	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		