

Fabricante	Dominio	Unidad de control	Base	Mantenimiento	Reparación
Audi					
A1 (8X)	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
A4 (8K)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
A4 (8W)	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
A5 (8T)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
A6 (4F)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
A6 (4G)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		

Q5 (8R)	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
Q7 (4L)	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
Q7 (4M)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
Q7 (4M)	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
BMW	Sistema electrónico del motor	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
BMW	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición			
	2er Active Tourer (F45/F46)	Funciones TOP				Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento (manual)
	5er (G30/G31)	Funciones TOP				Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento (manual)
7er (F01/F02)	Funciones TOP		Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento (manual)			
7er (G11/G12)	Funciones TOP		Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento (manual)			
Ford						
Allgemein	Sistema electrónico del airbag		Mantenimiento de variantes			
	Reconocimiento de ocupantes		Mantenimiento de variantes			
	Sistema electrónico del remolque		Mantenimiento de variantes			
	Audio / Radio		Mantenimiento de variantes			
	Audio módulo C		Mantenimiento de variantes			
	Electrónica de puerta delantera derecha		Mantenimiento de variantes			
	Sistema electrónico de frenos		Mantenimiento de variantes			
	Convertidor DC/DC		Mantenimiento de variantes			
	Receptor de satélite digital		Mantenimiento de variantes			
	Módulo de señal de audio digital		Mantenimiento de variantes			
	Asistente de aparcamiento		Mantenimiento de variantes			
	Módulo de control de la dinámica de conducción		Mantenimiento de variantes			
	Electrónica de puerta delantera izquierda		Mantenimiento de variantes			
	Control a distancia		Mantenimiento de variantes			
	Pantalla de control frontal		Mantenimiento de variantes			
	Pasarela		Mantenimiento de variantes			

	Control de crucero		Mantenimiento de variantes		
	Sistema electrónico de la transmisión		Mantenimiento de variantes		
	Sistema de cámara trasera		Mantenimiento de variantes		
	Sistema de cámara delante		Mantenimiento de variantes		
	Instrumento combinado		Mantenimiento de variantes		
	Módulo de calentamiento de refrigeración		Mantenimiento de variantes		
	Sensor del ángulo de dirección		Mantenimiento de variantes		
	Sistema electrónico del motor		Mantenimiento de variantes		
	Volante multifunción		Mantenimiento de variantes		
	Centro de información		Mantenimiento de variantes		
	Freno de estacionamiento		Mantenimiento de variantes		
	Control de la presión de neumáticos		Mantenimiento de variantes		
	Electrónica de faros A		Mantenimiento de variantes		
	Módulo de interfaz de entretenimiento		Mantenimiento de variantes		
	Módulo de interfaz de panel de control frontal		Mantenimiento de variantes		
	Dirección asistida		Mantenimiento de variantes		
	Módulo de reconocimiento de voz		Mantenimiento de variantes		
	Sistema Start/Stop		Mantenimiento de variantes		
	Asistente de ángulo muerto a la izquierda		Mantenimiento de variantes		
	Asistente de ángulo muerto a la derecha		Mantenimiento de variantes		
	Electrónica central		Mantenimiento de variantes		
MAN					
TGE	Selección de modelo añadida				
Mercedes					
C-Klasse (W205)	Funciones TOP			Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento (manual)	
	Pos tratamiento de gases de escape	SCRCM3	Leer y borrar código de error		
		UDCM	Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	ORC213	Leer y borrar código de error		
		ORC222	Valores de medición		
	Electrónica de propulsión	CPC_NG	Leer y borrar código de error		
		CEPC	Valores de medición		
	Sistema electrónico de batería	IBS213	Leer y borrar código de error. Valores de medición. A través de electrónica central delantera		
		IBS222			
	Panel de control arriba	ASBMD205	Leer y borrar código de error. Valores de medición. a través de la unidad de control de audio		
	Sistema electrónico de frenos	ESP213	Leer y borrar código de error		
		ESP205	Valores de medición		
	Asistente de aparcamiento	Parkman213	Leer y borrar código de error		
		Park222	Valores de medición		
	Contacto electrónico	EZS213	Leer y borrar código de error		
		EIS222	Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	VGSNAG3	Leer y borrar código de error		
		VGS4NAG2	Valores de medición		
	Visualización head up	HUD222	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del portón trasero	PTCM213	Leer y borrar código de error		
		PTCM222	Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	HVAC222	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Instrumento combinado	IC213	Leer y borrar código de error		
		IC222	Valores de medición		
	Bomba de combustible	FSCM_GEN4	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Electrónica del volante	SWSP177	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección	SCCM213	Leer y borrar código de error		
		SCCM222	Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	MED40	Leer y borrar código de error		
		MED177	Valores de medición		
		MED177V6			
		MRD1			
		CDID3S2			
		CR41R			
		CR43			

	Cámara multifunción	MMPC213	Leer y borrar código de error		
		MMPC222	Valores de medición		
		SMPC213			
		SMPC222			
	Sensor lluvia/luminosidad	LRSM222	Valores de medición		
		VCS213			
	Sistema electrónico de faros izquierda	HLI_FL222	Leer y borrar código de error		
		HLI_FL253	Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros derecha	HLI_FR222	Leer y borrar código de error		
		HLI_FR253	Valores de medición		
	Sistema de arranque sin llave	KG213	Leer y borrar código de error		
		KG222	Valores de medición		
	Touchpad	TPAD55	Leer y borrar código de error		
		TPAD205	Valores de medición		
	Electrónica central delantera	BCF213	Leer y borrar código de error		
		BCF222	Valores de medición		
	Electrónica central trasera	BCR213	Leer y borrar código de error		
		BCR222	Valores de medición		
E-Klasse (W213)	Funciones TOP			Cambio de pastillas de freno Modo de mantenimiento (manual)	
MINI					
Countryman (F60)	Funciones TOP			Restablecer intervalo de mantenimiento	
	Sistema electrónico del airbag	ACSM41	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica de propulsión	SME_F15	Leer y borrar código de error		
	Amplificador de audio	AMPHHB20	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos	DSC_I1	Leer y borrar código de error		Accionadores
			Valores de medición		
	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema de asistencia al conductor	KAFAS20	Leer y borrar código de error	Calibración de cámara	
			Valores de medición		
	Centro de funciones del techo	FZD_F15	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Pasarela	ZGW01	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	GSAW01	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador	IHX_I1	Leer y borrar código de error		Accionadores
			Valores de medición		
	Instrumento combinado	KOMB25	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	MEVD172.3	Leer y borrar código de error		
	Sistema de navegación / Radio	ENAVEVO	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Cámara 360° / Cámara de marcha atrás	ICAM_F15	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE_L	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE_R	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Dirección asistida	EPSI1	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema de equipamiento especial	SAS_I1	Leer y borrar código de error		
	Electrónica de la función del depósito	TFE_I1	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Inmovilizador	BDC	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Unidad de control central	ZBE5_01	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Porsche					
Cayman 987c	Instrumento combinado			Restablecer intervalo de mantenimiento	
Renault					
Espace 5	Sistema electrónico del motor	SID310	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17C84	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Kadjar	Sistema electrónico del motor	SID310	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17C84	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Megane 4	Sistema electrónico del motor	SID310	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		

	Sistema electrónico del motor	EDC17C84	Leer y borrar código de error		
Scenic 4	Sistema electrónico del motor	SID310	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del motor	EDC17C84	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Talisman	Sistema electrónico del motor	SID310	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del motor	EDC17C84	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Twingo 3	Instrumento combinado	ICE453	Valores de medición Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Seat					
Alhambra (7V)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Altea (5PA)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Ibiza (6P/6J)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Leon (1P)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Valores de medición Leer y borrar código de error		
Mii (KF)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Valores de medición Leer y borrar código de error		

	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
Toledo (5P)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
Toledo (NH)	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
Skoda	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
Citigo (NF)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
Fabia (5J)	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
Fabia (NJ)	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
Octavia (1Z)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			

	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
Praktik (5J)			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error			
Rapid (NH)			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
Roomster (5J)			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error			
Superb (3T)			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error			
Superb (3V)			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
Yeti (5L)			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error			
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		

	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
VW					
Amarok (2H)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Beetle (5C)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Caddy (2K)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Crafter I	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Eos (1F)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Golf (1K)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		

	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Golf Plus (1K)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Jetta (162)	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Passat (162)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Passat (3C)	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Passat (3C)	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Passat (3C)	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Passat (3G)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Polo (6C/6R)	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Polo (6C/6R)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición			
Polo (6C/6R)	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
			Valores de medición		

Sharan (7N)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
T5/T6 (7E/7H)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Tiguan (5N)	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Tiguan (AD)	Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Touareg (7P)	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Touran (1T)	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Touran (1T)	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		

	Regulación del alcance de las luces	UDS	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Electrónica central eléctrica	UDS	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
Touran (5T)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error					
		Valores de medición					
Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error					
		Valores de medición					
Up! (12)	Sistema electrónico del airbag	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Sistema electrónico de frenos	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Sistema electrónico del motor	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Sistema electrónico del climatizador	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
	Regulación del alcance de las luces	UDS > 2016	Leer y borrar código de error				
			Valores de medición				
Electrónica central eléctrica	UDS > 2016	Leer y borrar código de error					
		Valores de medición					

Copyright © 2019 AVL DiTEST GMBH. Reservados todos los derechos.