

# NOUVEAUTÉS XDS 1000 VERSION 2019-03



Fabricant	Domaine	Boîtier de commande	Base	Maintenance	Réparation
<b>Audi</b>					
A1 (8X)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
A1 (GB)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Réinitialiser l'inspection	
				Réinitialiser l'intervalle de changement	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD		
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD		
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD		
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD		
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD		
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD		
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD		
	Gateway		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique d'information		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD		
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD		
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD		
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD		
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD		
	Sound System		Lire et effacer CD		
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD		
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD		
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD		
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD		
Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD			
Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD			
Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD			
A3 (8V)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de Apprentissage de la batterie	
A4 (8K)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
A4 (8W)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Réglage par défaut matrice LED	
				Frein de stationnement, position de Apprentissage de la batterie	
A5 (8T)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
A5 (F5)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
				Réinitialiser l'inspection	
				Réinitialiser l'intervalle de changement	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD		

	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD	
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD	
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD	
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Head up Display		Lire et effacer CD	
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD	
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD	
	Sound System		Lire et effacer CD	
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD	
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD	
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD	
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD	
	Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD	
A6 (4G)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Réglage par défaut matrice LED
				Apprentissage de la batterie
A6 (F2)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Réinitialiser l'inspection
				Réinitialiser l'intervalle de changement
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD	
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD	
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD	
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Head up Display		Lire et effacer CD	
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	

	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD	
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD	
	Sound System		Lire et effacer CD	
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD	
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD	
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD	
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD	
	Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD	
A7 (4G)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
A7 (F2)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Réinitialiser l'inspection
				Réinitialiser l'intervalle de changement
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD	
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD	
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD	
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Head up Display		Lire et effacer CD	
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD	
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD	
	Sound System		Lire et effacer CD	
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD	
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD	
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD	
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD	
	Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD	
A8 (4H)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Apprentissage de la batterie

A8 (F8)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Réinitialiser l'inspection
				Réinitialiser l'intervalle de changement
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD	
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD	
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD	
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Head up Display		Lire et effacer CD	
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD	
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD	
	Sound System		Lire et effacer CD	
Assistant changement de voie		Lire et effacer CD		
Porte électronique passager		Lire et effacer CD		
Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD		
Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD		
Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD		
Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD		
Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD		
Q2 (GA)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
Q3 (8U)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
Q3 (F3)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Réinitialiser l'inspection
				Réinitialiser l'intervalle de changement
Q5 (8R)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
Q5 (FY)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Réinitialiser l'inspection
				Réinitialiser l'intervalle de changement
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	

	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD		
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD		
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD		
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD		
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD		
	Gateway		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Head up Display		Lire et effacer CD		
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD		
	Électronique d'information		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD		
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD		
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD		
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD		
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD		
	Sound System		Lire et effacer CD		
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD		
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD		
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD		
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD		
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD		
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD		
	Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD		
Q7 (4L)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Q7 (4M)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
				Apprentissage de la batterie	
R8 (4S)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
				Apprentissage de la batterie	
TT (8S)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
<b>BMW</b>					
1er (F20/F21)	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_20	Lire et effacer CD		
2er (F22/F23/F87)	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_20	Lire et effacer CD		
2er Active Tourer / Grand Tourer (F45/F46)	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_20	Lire et effacer CD		
3er (F30/F31/F34/F35/F80)	Centre de fonction toit	FZD_F15	Valeurs de mesure Lire et effacer CD		
3er (G20/G21)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Amplificateur audio		Lire et effacer CD		
	Gestion de charge de la batterie		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Combox		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement		Lire et effacer CD		

	Pompe à carburant électrique		Lire et effacer CD		
	Module d'entraînement électrique		Lire et effacer CD		
	Système d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD		
	Fernlichtelektronik		Lire et effacer CD		
	Centre de fonction toit		Lire et effacer CD		
	Sélecteur de vitesses		Lire et effacer CD		
	Gateway		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique de hayon		Lire et effacer CD		
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Module capteur multi-axes		Lire et effacer CD		
	Électronique moteur	D83BX7C0	Lire et effacer CD		
	Système de navigation / Radio		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Caméra panoramique / Caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Phare électronique gauche		Lire et effacer CD		
	Phare électronique droite		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Protection itinéraire		Lire et effacer CD		
	Unité de commande centrale		Lire et effacer CD		
4er (F32/F33/F36/F82/F83)	Centre de fonction toit	FZD_F15	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
5er (F07/F10/F11)	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_10	Lire et effacer CD		
5er (G30/G31)	Électronique moteur	D83BX7C0	Lire et effacer CD		
6er (F06/F12/F13)	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_10	Lire et effacer CD		
6er (G32)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Amplificateur audio		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Combox		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement		Lire et effacer CD		
	Pompe à carburant électrique		Lire et effacer CD		
	Système d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD		
	Fernlichtelektronik		Lire et effacer CD		
	Centre de fonction toit		Lire et effacer CD		
	Sélecteur de vitesses		Lire et effacer CD		
	Gateway		Lire et effacer CD		
	Électronique de boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique de hayon		Lire et effacer CD		
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Module capteur multi-axes		Lire et effacer CD		
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique de moteur 2		Lire et effacer CD		
	Système de navigation / Radio		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Caméra panoramique / Caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Centrale de commande colonne de direction		Lire et effacer CD		
	Phare électronique gauche		Lire et effacer CD		
	Phare électronique droite		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Protection itinéraire		Lire et effacer CD		
	Unité de commande centrale		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
7er (G11/G12)	Électronique moteur	D83BX7C0	Lire et effacer CD		
	Phare électronique gauche	FLM01_L	Lire et effacer CD		
	Phare électronique droite	FLM01_R	Lire et effacer CD		
8er (G14/G15/G16)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien	
X3 (G01)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		

	Amplificateur audio		Lire et effacer CD	
	Gestion de charge de la batterie		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Combox		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement		Lire et effacer CD	
	Pompe à carburant électrique		Lire et effacer CD	
	Module d'entraînement électrique		Lire et effacer CD	
	Système d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Fernlichtelektronik		Lire et effacer CD	
	Centre de fonction toit		Lire et effacer CD	
	Sélecteur de vitesses		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique de hayon		Lire et effacer CD	
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Module capteur multi-axes		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur	D83BX7C0	Lire et effacer CD	
	Système de navigation / Radio		Lire et effacer CD	
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Caméra panoramique / Caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Phare électronique gauche		Lire et effacer CD	
	Phare électronique droite		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Protection itinéraire		Lire et effacer CD	
	Unité de commande centrale		Lire et effacer CD	
X4 (G02)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Amplificateur audio		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Combox		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement		Lire et effacer CD	
	Pompe à carburant électrique		Lire et effacer CD	
	Système d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Fernlichtelektronik		Lire et effacer CD	
	Centre de fonction toit		Lire et effacer CD	
	Sélecteur de vitesses		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique de hayon		Lire et effacer CD	
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Module capteur multi-axes		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Système de navigation / Radio		Lire et effacer CD	
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Caméra panoramique / Caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Phare électronique gauche		Lire et effacer CD	
	Phare électronique droite		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Protection itinéraire		Lire et effacer CD	
	Unité de commande centrale		Lire et effacer CD	
X5 (G05)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Amplificateur audio		Lire et effacer CD	
	Gestion de charge de la batterie		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Combox		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement		Lire et effacer CD	
	Pompe à carburant électrique		Lire et effacer CD	
	Module d'entraînement électrique		Lire et effacer CD	

	Système d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Fernlichtelektronik		Lire et effacer CD	
	Centre de fonction toit		Lire et effacer CD	
	Sélecteur de vitesses		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique de hayon		Lire et effacer CD	
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Module capteur multi-axes		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur	D83BX7C0	Lire et effacer CD	
	Système de navigation / Radio		Lire et effacer CD	
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Caméra panoramique / Caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Phare électronique gauche		Lire et effacer CD	
	Phare électronique droite		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Protection itinéraire		Lire et effacer CD	
	Unité de commande centrale		Lire et effacer CD	
X7 (G07)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Amplificateur audio		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Combox		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement		Lire et effacer CD	
	Pompe à carburant électrique		Lire et effacer CD	
	Système d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Fernlichtelektronik		Lire et effacer CD	
	Sélecteur de vitesses		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique de boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique de hayon		Lire et effacer CD	
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Module capteur multi-axes		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Système de navigation / Radio		Lire et effacer CD	
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Caméra panoramique / Caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Phare électronique gauche		Lire et effacer CD	
	Phare électronique droite		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Protection itinéraire		Lire et effacer CD	
	Unité de commande centrale		Lire et effacer CD	
Z4 (G29)	Sélection du modèle ajoutée			Réinitialiser l'intervalle d'entretien
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Amplificateur audio		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Combox		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement		Lire et effacer CD	
	Pompe à carburant électrique		Lire et effacer CD	
	Système d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Fernlichtelektronik		Lire et effacer CD	
	Centre de fonction toit		Lire et effacer CD	
	Sélecteur de vitesses		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Module capteur multi-axes		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Système de navigation / Radio		Lire et effacer CD	



	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Caméra panoramique / Caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Phare électronique gauche		Lire et effacer CD		
	Phare électronique droite		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Protection itinéraire		Lire et effacer CD		
	Unité de commande centrale		Lire et effacer CD		
i3 (I01)	Phare électronique gauche	FLE_L	Lire et effacer CD		
	Phare électronique droite	FLE_R	Lire et effacer CD		
i8 (I12)	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_15	Lire et effacer CD		
	Phare électronique gauche	FLE_L	Lire et effacer CD		
	Phare électronique droite	FLE_R	Lire et effacer CD		
<b>Dacia</b>					
Dokker	Électronique moteur	EDC17-C84 SID-310 EMS-3155 EMS-3160	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Duster 1	Électronique boîte de vitesses	11578 11542	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	EDC17-C84	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Duster 2	Électronique boîte de vitesses	11578 11542	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	EDC17-C84 SID-310 EMS-3155 EMS-3160 MDG1	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Logan 2	Électronique boîte de vitesses	11542	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	EDC17-C84	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Lodgy	Électronique moteur	EDC17-C84 SID-310 EMS-3155 EMS-3160 MDG1	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Sandero 2	Électronique boîte de vitesses	11542	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	EDC17-C84	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
<b>Ford</b>					
Allgemein	Électronique d'airbag	Sélection du modèle ajoutée			
	Électronique quatre roues motrices	Sélection du modèle ajoutée			
	Électronique de remorque	Sélection du modèle ajoutée			
	Audio / Radio	Sélection du modèle ajoutée			
	Module audio C	Sélection du modèle ajoutée			
	Électronique de porte avant droite	Sélection du modèle ajoutée			
	Électronique des freins	Sélection du modèle ajoutée			
	Récepteur satellite numérique	Sélection du modèle ajoutée			
	Module numérique de signal audio	Sélection du modèle ajoutée			
	Aide au stationnement	Sélection du modèle ajoutée			
	Unité de commande dynamique de conduite	Sélection du modèle ajoutée			
	Électronique de porte avant gauche	Sélection du modèle ajoutée			
	Télécommande	Sélection du modèle ajoutée			
	Affichage commande avant	Sélection du modèle ajoutée			
	Système de régulation de vitesse	Sélection du modèle ajoutée			
	Électronique boîte de vitesses	Sélection du modèle ajoutée			

	Électronique de la carrosserie B	Sélection du modèle ajoutée		
	Système de climatisation	Sélection du modèle ajoutée		
	Système de climatisation arrière	Sélection du modèle ajoutée		
	Combiné d'instruments	Sélection du modèle ajoutée		
	Module de chauffage de l'eau de refroidissement	Sélection du modèle ajoutée		
	Capteur d'angle de braquage	Sélection du modèle ajoutée		
	Électronique moteur	Sélection du modèle ajoutée		
	Volant multifonction	Sélection du modèle ajoutée		
	Centrale de notification	Sélection du modèle ajoutée		
	Surveillance de pression des pneus	Sélection du modèle ajoutée		
	Électronique phares A	Sélection du modèle ajoutée		
	Module d'interface de divertissement	Sélection du modèle ajoutée		
	Module d'interface Unité de commande avant	Sélection du modèle ajoutée		
	Direction assistée	Sélection du modèle ajoutée		
	Système Start/Stop	Sélection du modèle ajoutée		
	Assistant d'angle mort gauche	Sélection du modèle ajoutée		
	Assistant d'angle mort droit	Sélection du modèle ajoutée		
	Électronique centrale	Sélection du modèle ajoutée		
<b>Hyundai</b>				
Accent (RB)	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale		Lire et effacer CD	
Elantra (MD)	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Électronique phares		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
Électronique des freins		Lire et effacer CD		
Santa Fe (DM)	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Électronique phares		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
Électronique des freins		Lire et effacer CD		
i10 (PA)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
i10 (IA)	Électronique des freins		Lire et effacer CD	
	Électronique des freins		Lire et effacer CD	

	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
i20 (PB)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
i20 (IB)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
i20 (GB)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
ix20 (JC)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
i30 (GD)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Moteur	GTGD	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD		
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Électronique phares		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
i30 (PD)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Gateway		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Caméra multifonction		Lire et effacer CD		
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
i40 (VF)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	

	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD		
	Électronique phares		Lire et effacer CD		
ix35 (EL/LM)	Fonctions TOP				Instructions de réinitialisation de service à partir de 2014
Tucson (TL/TLe)	Fonctions TOP				Instructions de réinitialisation de service
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
Veloster (FS)	Fonctions TOP				Instructions de réinitialisation de service
<b>Kia</b>					
Picanto (TA)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Picanto (JA)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
Rio (UB)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Rio (QBR)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Rio (YB)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
Rio (SC)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
Ceed (JD)	Fonctions TOP				Instructions de réinitialisation de service
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		

	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD		
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Électronique phares		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Soul (PS)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Système de contrôle de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Système d'accès sans clé		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Soul EV (PS)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de la batterie		Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Convertisseur CC/CC		Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Moteur d'entraînement électrique		Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique de charge haute tension		Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique de carrosserie		Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Système de contrôle de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Système d'accès sans clé		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Niro	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Assistance au freinage		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Gateway		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Dispositif de charge sans fil		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Caméra multifonction		Lire et effacer CD		
	Caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Système de démarrage sans clé		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Électronique de siège		Lire et effacer CD		
	Détection d'angle mort gauche		Lire et effacer CD		
	Détection d'angle mort droite		Lire et effacer CD		
	Module de porte passager avant		Lire et effacer CD		
	Module de porte passager		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Sportage (SL/SLE)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		

Sportage (QL/QLE)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD		
	Assistant freinage d'urgence		Lire et effacer CD		
	Détection d'angle mort gauche		Lire et effacer CD		
	Détection d'angle mort droite		Lire et effacer CD		
	Dispositif de charge sans fil		Lire et effacer CD		
Sorento (UM)	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
Optima (JF)	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
<b>Mercedes</b>					
C-Klasse (W205)	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Caméra multifonction	MMPC213	Lire et effacer CD	calibrer la caméra multifonction	
		MMPC222	Valeurs de mesure		
		SMPC213			
SMPC222					
E-Klasse (W213)	Caméra multifonction	MMPC213	Lire et effacer CD	calibrer la caméra multifonction	
		MMPC222	Valeurs de mesure		
		SMPC213			
		SMPC222			
<b>MINI</b>					
Mini Generation 3 (F54/F55/F56/F57)	Aide au stationnement	PMA_15	Valeurs de mesure Lire et effacer CD	Calibrage des systèmes d'assistance au conducteur par caméra	
	Système d'assistance au conducteur	KAFAS20	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
	Système de navigation / Radio	CIC NBTEVO ENTRY	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
	Amplificateur audio	AMPHHB20	Valeurs de mesure Lire et effacer CD		
	Phare électronique gauche	FLE_L	Lire et effacer CD		
	Phare électronique droite	FLE_R	Lire et effacer CD		
	Centre de fonction toit	FZD_F15	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
	Combox	TCB1	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
Système d'équipement spécial	SAS_I1	Lire et effacer CD			
Caméra panoramique / Caméra de recul	ICAM_F15	Valeurs de mesure			
		Lire et effacer CD			
Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_15	Valeurs de mesure			
		Lire et effacer CD			
	PMA_20	Lire et effacer CD			
Countrymen (F60)	Caméra panoramique / Caméra de recul	ICAM_F15	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement/assistant pour manœuvres de stationnement	PMA_15	Valeurs de mesure		
Lire et effacer CD					
	PMA_20	Lire et effacer CD			

**Mitsubishi FUSO**

Canter TF	Fonctions TOP		Instructions de réinitialisation de service
	Électronique d'airbag	SRS01TF_App0103 SRS01TF_App0104	Lire et effacer CD
	Aide au démarrage en côte	EZGO01TF_App0001 EZGO01TF_App0002 EZGO01TF_App0003	Lire et effacer CD
	Électronique des freins	ABS_EBS01TF_0400 ABS_EBS01TF_0401 ABS_EBS01TF_0420 ABS_EBS01TF_0440 ABS_EBS01TF_0460 ABS_EBS01TF_0480 ABS_EBS01TF_0481 ABS_EBS01TF_0482	Lire et effacer CD
	Système d'assistance au conducteur	VRDU02T_App0101 VRDU02T_App0102 VRDU02T_App0103 VRDU02T_App0106 VRDU02T_App0108 VRDU02T_App0201 VRDU02T_App0202 VRDU02T_App0203 VRDU02T_Boot_0101	Lire et effacer CD
	Électronique boîte de vitesses	TCM01TF_App0001 TCM01TF_App0002 TCM01TF_App0004 TCM01TF_App0005 TCM01TF_App0006 TCM01TF_App0007 TCM01TF_App0008 TCM01TF_App0009 TCM01TF_App0010	Lire et effacer CD
	Électronique de climatisation	HVAC01TF_App_0302 HVAC01TF_App_0303	Lire et effacer CD
	Combiné d'instruments	ICUC01TF_App_0001	Lire et effacer CD
	Réglage de la portée des phares	HLAL01TF_App0000_C1_Sample	Lire et effacer CD
	Électronique moteur	EEC_App0200 EEC_App0201 EEC_App0202 EEC_App0205 EEC_App0206 EEC_App0207 EEC_App0208 EEC_App020A EEC_App020D EEC_App020E EEC_App020F EEC_App0210 EEC_App0212 EEC_App0213 EEC_App0214 EEC_App0215 EEC_App0216 EEC_App0217 EEC_App0218 EEC_App0219 EEC_App021A EEC_App021B EEC_App021C EEC_App021D EEC_App021F EEC_App0220 EEC_App0221 EEC_App0225 EEC_App0226 EEC_App0227 EEC_App0228 EEC_App0229 EEC_App022A EEC_App022B EEC_App0230 EEC_App0231 EEC_App0232	Lire et effacer CD
	Caméra multifonction	MPC01T_App_0006	Lire et effacer CD

	Capteur radar	MPC01T_App_0007	Lire et effacer CD	
		MPC01T_Boot_0000		
		RDF02T_App_0101		
		RDF02T_App_0102		
		RDF02T_App_0202		
		RDF02T_App_0203		
		RDF02T_Boot_0101		
	RDF02T_Boot_0201			
	Système Start/Stop	ISS_MSSASteuergeraet_App0001	Lire et effacer CD	
		ISS_MSSASteuergeraet_App0002		
	Protection itinéraire	IMMO01TF_App0001	Lire et effacer CD	
	Électronique centrale	IMMO01TF_Boot_0001	Lire et effacer CD	
		SSAM01TF_App_001		
		SSAM01TF_App_0501		
SSAM01TF_App_0502				
	SSAM01TF_App_0503			
	SSAM01TF_Boot_0001			
Canter TF ECO	Fonctions TOP		Instructions de réinitialisation de service	
Électronique d'airbag	SRS01TF_App0103	Lire et effacer CD		
	SRS01TF_App0104			
Aide au démarrage en côte	EZGO01TF_App0001	Lire et effacer CD		
	EZGO01TF_App0002			
	EZGO01TF_App0003			
Électronique des freins	ABS_EBS01TF_0400	Lire et effacer CD		
	ABS_EBS01TF_0401			
	ABS_EBS01TF_0420			
	ABS_EBS01TF_0440			
	ABS_EBS01TF_0460			
	ABS_EBS01TF_0480			
	ABS_EBS01TF_0481			
	ABS_EBS01TF_0482			
Système d'assistance au conducteur	VRDU02T_App0101	Lire et effacer CD		
	VRDU02T_App0102			
	VRDU02T_App0103			
	VRDU02T_App0106			
	VRDU02T_App0108			
	VRDU02T_App0201			
	VRDU02T_App0202			
	VRDU02T_App0203			
	VRDU02T_Boot_0101			
Électronique boîte de vitesses	TCM01TF_App0001	Lire et effacer CD		
	TCM01TF_App0002			
	TCM01TF_App0004			
	TCM01TF_App0005			
	TCM01TF_App0006			
	TCM01TF_App0007			
	TCM01TF_App0008			
	TCM01TF_App0009			
	TCM01TF_App0010			
Électronique de climatisation	HVAC01TF_App_0302	Lire et effacer CD		
	HVAC01TF_App_0303			
Combiné d'instruments	ICUC01TF_App_0001	Lire et effacer CD		
Réglage de la portée des phares	HLAL01TF_App0000_C1_Sample	Lire et effacer CD		
Électronique moteur	EEC_App0200	Lire et effacer CD		
	EEC_App0201			
	EEC_App0202			
	EEC_App0205			
	EEC_App0206			
	EEC_App0207			
	EEC_App0208			
	EEC_App020A			
	EEC_App020D			
	EEC_App020E			
	EEC_App020F			
	EEC_App0210			
	EEC_App0212			
	EEC_App0213			
	EEC_App0214			
	EEC_App0215			
	EEC_App0216			
	EEC_App0217			
	EEC_App0218			
	EEC_App0219			



		EEC_App021A			
		EEC_App021B			
		EEC_App021C			
		EEC_App021D			
		EEC_App021F			
		EEC_App0220			
		EEC_App0221			
		EEC_App0225			
		EEC_App0226			
		EEC_App0227			
		EEC_App0228			
		EEC_App0229			
		EEC_App022A			
		EEC_App022B			
		EEC_App0230			
		EEC_App0231			
		EEC_App0232			
	Caméra multifonction	MPC01T_App_0006 MPC01T_App_0007 MPC01T_Boot_0000	Lire et effacer CD		
	Capteur radar	RDF02T_App_0101 RDF02T_App_0102 RDF02T_App_0202 RDF02T_App_0203 RDF02T_Boot_0101 RDF02T_Boot_0201	Lire et effacer CD		
	Système Start/Stop	ISS_MSSASsteuergeraet_App0001 ISS_MSSASsteuergeraet_App0002	Lire et effacer CD		
	Protection itinéraire	IMMO01TF_App0001 IMMO01TF_Boot_0001	Lire et effacer CD		
	Électronique centrale	SSAM01TF_App_001 SSAM01TF_App_0501 SSAM01TF_App_0502 SSAM01TF_App_0503 SSAM01TF_Boot_0001	Lire et effacer CD		
<b>Opel</b>					
Astra J	Électronique de climatisation	105	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique d'airbag	103 108 109	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique de remorque	20	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Astra H	Module arrière	503	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Astra K	Électronique moteur	2923 3FA0 3F09	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Antivol de direction	601	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Système de stationnement	1102 1201	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique centrale	19	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Adam	Radioelektronik	1102	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Corsa E	Électronique moteur	2154	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Karl	Électronique moteur	3D04	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique des freins	3D82	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Direction assistée	0D04	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Mokka A	Électronique moteur	2121 2100000	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Radioelektronik	227	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Meriva B	Électronique phares	310	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Réglage de la portée des phares	701	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Insignia A	Direction assistée	29	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Système de stationnement	205	Lire et effacer CD		

Insignia B	Électronique moteur	370A	Valeurs de mesure		
		3705	Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments	0D1B	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
	Interface homme-machine	FFFF	Valeurs de mesure		
Passerelle de données	101	Lire et effacer CD			
Zafira B	Module arrière	503	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
Zafira C	Module arrière	050D	Valeurs de mesure		
			Lire et effacer CD		
<b>Porsche</b>					
Cayenne (536)	Sélection du modèle ajoutée				
	Électronique de distance		Lire et effacer CD		
	Stockage des unités		Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD		
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD		
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD		
	Électronique de remorque		Lire et effacer CD		
	Électronique des freins		Lire et effacer CD		
	Électronique avant		Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD		
	Head Up Display		Lire et effacer CD		
	Électronique de hayon		Lire et effacer CD		
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD		
	Électronique du volant		Lire et effacer CD		
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD		
	Électronique moteur		Lire et effacer CD		
	Système de vision nocturne		Lire et effacer CD		
	Système de surveillance de la pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Direction assistée		Lire et effacer CD		
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD		
	Sound System		Lire et effacer CD		
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD		
	Chauffage d'appoint		Lire et effacer CD		
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD		
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD		
	Électronique de porte avant gauche		Lire et effacer CD		
	Électronique de porte avant droite		Lire et effacer CD		
	Module de levier de sélection		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale		Lire et effacer CD		
<b>Renault</b>					
Megane 4	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique des freins	11312	Lire et effacer CD		
	Électronique d'airbag	11589	Valeurs de mesure		
		11292	Lire et effacer CD		
	Électronique boîte de vitesses	11471	Valeurs de mesure		
		11470	Lire et effacer CD		
		11424	Valeurs de mesure		
		11542	Lire et effacer CD		
	Combiné d'instruments	11556	Valeurs de mesure		
		11570	Lire et effacer CD		
		11562	Valeurs de mesure		
		11305	Lire et effacer CD		
		11571	Valeurs de mesure		
	Électronique de climatisation	11297	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	EDC17-C84	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		SID310	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		EMS-3155	Lire et effacer CD		
	Valeurs de mesure				
	EMS-3160	Lire et effacer CD			

		M5PT	Valeurs de mesure Lire et effacer CD		
		MDG1	Valeurs de mesure Lire et effacer CD		
		ME17	Valeurs de mesure Lire et effacer CD		
		M5M	Valeurs de mesure Lire et effacer CD		
	Télématique	11237	Valeurs de mesure Lire et effacer CD		
		11509	Valeurs de mesure		
		11549			
		11550			
		11569			
Megane 4 R.S.	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique moteur	Alle	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
Espace 5	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique des freins	11312	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique d'airbag	11589	Lire et effacer CD		
		11292	Valeurs de mesure		
	Combiné d'instruments	11556	Lire et effacer CD		
		11570	Valeurs de mesure		
		11562			
		11305			
		11571			
	Électronique de climatisation	11297	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	M5PT	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
		MDG1	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
		M5M	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Télématique	11237	Lire et effacer CD		
		11509	Valeurs de mesure		
		11549			
		11550			
		11569			
Talisman	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique des freins	11312	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique d'airbag	11589	Lire et effacer CD		
		11292	Valeurs de mesure		
	Électronique boîte de vitesses	11471	Lire et effacer CD		
		11470	Valeurs de mesure		
		11424			
	Combiné d'instruments	11556	Lire et effacer CD		
		11570	Valeurs de mesure		
		11562			
		11305			
		11571			
	Électronique de climatisation	11297	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	EDC-17-C84	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
		EMS-3160	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
		M5PT	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
		ME17	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
		M5M	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		
	Télématique	11237	Lire et effacer CD		
		11509	Valeurs de mesure		
		11549			
		11550			
		11569			
Scenic 4	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique des freins	11312	Lire et effacer CD Valeurs de mesure		

	Électronique d'airbag	11589	Lire et effacer CD		
		11292	Valeurs de mesure		
	Électronique boîte de vitesses	11471	Lire et effacer CD		
		11470	Valeurs de mesure		
	Combiné d'instruments	11556	Lire et effacer CD		
		11570	Valeurs de mesure		
		11562			
		11305			
	Électronique de climatisation	11571			
		11297	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	SID310	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		EMS-3155	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		EMS-3160	Lire et effacer CD		
	Télématique		Valeurs de mesure		
		MDG1	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		11237	Lire et effacer CD		
11509		Valeurs de mesure			
	11549				
	11550				
	11569				
Kadjar	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique d'airbag	11589	Lire et effacer CD		
		11292	Valeurs de mesure		
	Électronique boîte de vitesses	11470	Lire et effacer CD		
		11424	Valeurs de mesure		
	Combiné d'instruments	11556	Lire et effacer CD		
		11570	Valeurs de mesure		
		11562			
		11305			
	Électronique de climatisation	11571			
		11297	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	EDC17-C84	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		SID310	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		EMS-3155	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		EMS-3160	Lire et effacer CD		
		Valeurs de mesure			
Télématique	MDG1	Lire et effacer CD			
		Valeurs de mesure			
	M5M	Lire et effacer CD			
		Valeurs de mesure			
Télématique	11237	Lire et effacer CD			
	11509	Valeurs de mesure			
	11549				
	11550				
	11569				
Koleos 2	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service	
	Électronique d'airbag	11589	Lire et effacer CD		
		11292	Valeurs de mesure		
	Combiné d'instruments	11556	Lire et effacer CD		
		11570	Valeurs de mesure		
		11562			
		11305			
	Électronique de climatisation	11571			
		11297	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Électronique moteur	MDG1	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
	Télématique	M5M	Lire et effacer CD		
			Valeurs de mesure		
		11237	Lire et effacer CD		
		11509	Valeurs de mesure		
		11549			
		11550			
		11569			
	Trafic 3	Électronique boîte de vitesses	11471		Lire et effacer CD
			Valeurs de mesure		
Captur	Électronique boîte de vitesses	11424	Lire et effacer CD		

		11542	Valeurs de mesure	
		11578		
	Électronique moteur	SID310	Lire et effacer CD	
			Valeurs de mesure	
		EMS-3155	Lire et effacer CD	
			Valeurs de mesure	
Clio 4	Électronique moteur	SID310	Lire et effacer CD	
			Valeurs de mesure	
		EMS-3155	Lire et effacer CD	
			Valeurs de mesure	
		MDG1	Lire et effacer CD	
			Valeurs de mesure	
Megane 3	Électronique moteur	EMS-3155	Lire et effacer CD	
			Valeurs de mesure	
Scenic 3	Électronique moteur	EMS-3155	Lire et effacer CD	
			Valeurs de mesure	
Scenic 4	Fonctions TOP			Instructions de réinitialisation de service
<b>Seat</b>				
Alhambra (7N)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED Frein de stationnement, position de maintenance
Arona (KJ)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED Frein de stationnement, position de maintenance
Ateca (5FP)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED Frein de stationnement, position de maintenance
Ibiza (6J)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
Ibiza (6P)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
Ibiza (6F)	Fonctions TOP	UDS		Apprentissage de la batterie Réglage par défaut phares Xenon/LED
Leon (5F)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED Frein de stationnement, position de maintenance Apprentissage de la batterie
Tarraco (KN)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED Frein de stationnement, position de maintenance Réinitialiser l'inspection Réinitialiser l'intervalle de changement d'huile
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD	
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD	
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD	
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Head up Display		Lire et effacer CD	
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD	

	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD	
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD	
	Sound System		Lire et effacer CD	
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD	
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD	
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD	
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD	
	Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD	
<b>Skoda</b>				
Fabia II	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
Fabia III	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Apprentissage de la batterie
Kamiq I	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Réinitialiser l'inspection
				Réinitialiser l'intervalle de changement d'huile
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD	
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD	
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Interface Accès - autorisation de démarrage		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Fonction spéciale		Lire et effacer CD	
	Sound System		Lire et effacer CD	
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD	
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD	
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD	
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD	
Karoq (NU)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
Kodiaq (NS)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
Octavia 2 (1Z)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
Octavia 3 (5E)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Apprentissage de la batterie

Rapid (NA)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Apprentissage de la batterie	
Superb (3T)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Superb (3V)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
Yeti (5L)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
<b>VW</b>					
Amarok (2H)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Arteon	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
T6 (SG)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
Caddy (SB)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
Golf 6 (1K)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Golf Plus (1K)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Golf 7 (AU)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
				Apprentissage de la batterie	
Golf Sportsvan (AU)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
				Apprentissage de la batterie	
Jetta (162)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Passat (3G)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Réglage par défaut matrice LED	
				Apprentissage de la batterie	
Passat CC	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Phaeton (3D)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Polo (6C)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Apprentissage de la batterie	
Polo (AW)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
Scirocco (13)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Sharan (7N)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
T-Cross (C1)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Réinitialiser l'inspection	
				Réinitialiser l'intervalle de changement d'huile	
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD		
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD		
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD		
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD		
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD		
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD		
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD		
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD		
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD		
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD		

	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Réglage de la portée des phares		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD	
	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD	
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD	
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD	
	Sound System		Lire et effacer CD	
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD	
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD	
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD	
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD	
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD	
	Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD	
Tiguan (5N)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
Tiguan (AD)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
Touareg (7P)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
Touareg (CR)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED
				Frein de stationnement, position de maintenance
				Réinitialiser l'inspection
				Réinitialiser l'intervalle de changement d'huile
	Électronique d'airbag		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit externe		Lire et effacer CD	
	Actionneur bruit de structure		Lire et effacer CD	
	Électronique quatre roues motrices		Lire et effacer CD	
	Dispositif de commande de remorque		Lire et effacer CD	
	Frein/frein de stationnement		Lire et effacer CD	
	Régulation de la vitesse		Lire et effacer CD	
	Aide au stationnement		Lire et effacer CD	
	Actionnement électrique du toit		Lire et effacer CD	
	Entraînement électrique		Lire et effacer CD	
	Électronique centrale électronique		Lire et effacer CD	
	Assistant feux de route		Lire et effacer CD	
	Capteurs avant Systèmes d'assistance au conducteur		Lire et effacer CD	
	Gateway		Lire et effacer CD	
	Électronique boîte de vitesses		Lire et effacer CD	
	Head up Display		Lire et effacer CD	
	Électronique de capot arrière		Lire et effacer CD	
	Électronique d'information		Lire et effacer CD	
	Électronique de climatisation		Lire et effacer CD	
	Combiné d'instruments		Lire et effacer CD	
	Direction assistée		Lire et effacer CD	
	Électronique de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Verrouillage de la colonne de direction		Lire et effacer CD	
	Électronique moteur		Lire et effacer CD	
	Module d'appel d'urgence		Lire et effacer CD	
	Électronique d'amortissement des roues		Lire et effacer CD	



	Surveillance de pression des pneus		Lire et effacer CD		
	Système de caméra de recul		Lire et effacer CD		
	Réglage du siège côté conducteur		Lire et effacer CD		
	Sound System		Lire et effacer CD		
	Assistant changement de voie		Lire et effacer CD		
	Porte électronique passager		Lire et effacer CD		
	Porte électronique conducteur		Lire et effacer CD		
	Porte électronique arrière gauche		Lire et effacer CD		
	Porte électronique arrière droite		Lire et effacer CD		
	Tuner TV		Lire et effacer CD		
	Chauffage supplémentaire/d'appoint		Lire et effacer CD		
	Accès et autorisation de démarrage		Lire et effacer CD		
Touran (1T)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
Touran (5T)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut phares Xenon/LED	
T-Roc (A1)	Fonctions TOP	UDS		Réglage par défaut matrice LED	
				Réglage par défaut phares Xenon/LED	
				Frein de stationnement, position de maintenance	
<b>Wabco</b>					
	Série E	Variantenpflege			

Copyright © 2019 AVL DiTEST GMBH, tous droits réservés.