

Fabrikant	Domein	Besturingstoestel	Basis	Onderhoud	Reparatie	
<b>Audi</b>						
A3 (8V)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
Q2 (GA)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
TT (FV/8S)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden			
<b>Ford</b>						
Algemeen	Airbagelektronica	UDS_RCM_9H52	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_F2GT	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_GBFT	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_GJ5T	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_H2GT	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_J1GT_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_J1GT_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_JX7T_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_LS7T	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_RCM_TK48	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Actieve ruisonderdrukking	Variant onderhoud				
	Vierwielelektronica	Variant onderhoud				
	Aanhangerelektronica	Variant onderhoud				
	Audio-interface	UDS_FCIM_KM2T	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Audiosignaal digitaal	Variant onderhoud				
	Audiobedieningspaneel	Variant onderhoud				
	Remelektronica	UDS_ABS_BCKA	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_ABS_BH52	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_ABS_BK31_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_ABS_D2BC	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_ABS_DT43	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_ABS_FB53	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_ABS_FK21	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		UDS_ABS_KK21	FC lezen en wissen Meetwaarden			
		DC/DC-omzetter	UDS_DCDC_DJ4V	FC lezen en wissen Meetwaarden		
			UDS_DCDC_K2GT	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	UDS_DCDC_KD5T		FC lezen en wissen Meetwaarden			
Parkeerhulp	Variant onderhoud					

Rijwkelektronica	UDS_VDM_JR3C	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_VDM_K2GC	FC lezen en wissen Meetwaarden
Afstandsbediening	UDS_RFA_BT4T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_RFA_GRN5	FC lezen en wissen Meetwaarden
Gateway	Variant onderhoud	
Snelheidsregeling	Variant onderhoud	
Transmissie-elektronica	Variant onderhoud	
Lichaamselektronica 2	Variant onderhoud	
Airco-elektronica	UDS_HVAC_6H52	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_HVAC_9L34	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_HVAC_BS7T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_HVAC_GB5T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_HVAC_JK2T_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
Airco-elektronica achteraan Gecombineerd instrument	Variant onderhoud	
	UDS_IPC_CM5T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_DT1T_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_GB5T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_JB3T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_JK2T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_JX7T_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_JX7T_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_KK3T	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_IPC_KS7T	FC lezen en wissen Meetwaarden
Stuurwielelektronica	Variant onderhoud	
Stuurhoeksensor	UDS_SASM_9G9N_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
Media-interface	Variant onderhoud	
Motorelektronica	UDS_PCM_AG91_V9	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_AV41_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_BG91_VB	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_BH52	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_CV11_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_DN15_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_DR3A_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_DT4A	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_F1F1_V5	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_F1FA_V10	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_F1GA_V6	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_F1GA_V7	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_F2GA	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_F2GA_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_FVGA_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_FV6A_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_GSGA_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_GA6A	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_GB3G_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_GB5A	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_GB5A_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden
	UDS_PCM_GR3A_VA	FC lezen en wissen Meetwaarden

	UDS_PCM_HF01	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_HJ5A	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_HS7A_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_J1B1	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_J1DA_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_J1DA_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_J1DA_V5	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_J1DA_V6	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_J1DA_V7	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_J7B5	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JB3G	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JB3G_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JN15_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JN15_V5	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JR3A_V5	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JS7A_V5	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JT71	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JX6A_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_JX7A_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_K1GA_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_K2GA	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_KK21	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_KR3A_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_KR3A_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_KV41	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_L1T1	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_L845_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_P5RV	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_PAJ1	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_PEMP	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_PENC	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_PYFL	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_RF8G_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_S801	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_S805	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_SH9V	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_SH9V_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_PCM_SHNC	FC lezen en wissen Meetwaarden	
Radio/Navigatie	UDS_ACM_DT4T	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_ACM_FT4T	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_ACM_GB5T	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_ACM_GR3T_V5	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_ACM_JK2T_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_ACM_JX71_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	UDS_ACM_KR3T	FC lezen en wissen	

		UDS_ACM_L1BT	Meetwaarden FC lezen en wissen Meetwaarden		
Bandenspanningcontrolesysteem		Variant onderhoud			
Koplampelektronica		UDS_HCM_AH52	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_HCM_JX7B_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Servobesturing		UDS_PSCM_BCKA	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_PSCM_H1BC_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_PSCM_HB53	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_PSCM_K2GC	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_PSCM_KK21	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Inzittendenherkenning		Variant onderhoud			
Stoelventilatie		Variant onderhoud			
Stoelelektronica voorzijde links		UDS_DSM_GU5T	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Spraakbesturing		UDS_SPRM_8M5T_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Start/stop-systeem		Variant onderhoud			
Blind spot assist links		Variant onderhoud			
Blind spot assist rechts		Variant onderhoud			
Deurelektronica linksvoor		UDS_DDM_BCKA	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_DDM_H1BT_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Deurelektronica rechtsvoor		UDS_PDM_BCKA	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_PDM_H1BT_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Centrale elektronica		UDS_BCMii_BCKA	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_BG9T	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_BK2T	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_BK2T_VA	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_DN1T_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_DV6T_VD	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_EC3T	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_GV6T_VB	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_LU5T_V2	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_LU5T_V3	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_LU5T_V4	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		UDS_BCMii_LU5T_V5	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Extra verwarming		UDS_AHCM_BK21	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Hulpinstrument		Variant onderhoud			
<b>VW</b>					
Arteon	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
Bus / Transporter T6 (SG)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
Passat (3G/B8)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		

	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
Polo 6 (AW)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
T-Roc (A1)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		

Copyright © 2021 AVL DITEST GMBH, alle rechten voorbehouden.