

ÚJDONSÁGOK XDS 1000 VERZIÓ: 2020-01



Gyártó	Domain	Vezérlőkészülék	Alap	Karbantartás	
Dacia					
Dokker	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Duster 2	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Lodgy	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Logan 2	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Sandero 2	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Mercedes Benz					
A-Klasse W177	Légzsák elektronika	ORC177__000001	FC olvasása és törlése		
		ORC177__000002	FC olvasása és törlése		
		ORC177__000003	FC olvasása és törlése		
		ORC177__000004	FC olvasása és törlése		
		ORC177__000005	FC olvasása és törlése		
		ORC177__000006	FC olvasása és törlése		
	Akkumulátor elektronika	IBS177_Variante_0200			
		IBS177_Variante_0201			
	Vészfékrésegítő	FCW177_Appl_008500	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008501	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008502	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008503	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008504	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008505	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008506	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008507	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_Appl_008508	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_BR463_Appl_00870	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_VS30_Appl_008601	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_VS30_Appl_008602	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_VS30_Appl_008603	FC olvasása és törlése		Mért értékek
		FCW177_VS30_Appl_008604	FC olvasása és törlése		Mért értékek

	FCW177_VS30_Appl_008605	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008606	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008607	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008608	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008609	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
Klímaelektronika	HVAC177_R_1	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_2	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_3	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_4	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_5	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_6	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_7	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_7_1	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_7_1_VAN	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_8	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_9	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_10	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_11	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_12	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_13	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_14	FC olvasása és törlése
HVAC177_R_15	FC olvasása és törlése	
HVAC177_R_16	FC olvasása és törlése	
Töltőelektronika	SWSP177_MQ_Rel4	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel6	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel7	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel8	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel9	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel10	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_Preh_0x0001	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
SWSP177_Preh_0x0002	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x0003	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x0004	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x0005	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x0006	FC olvasása és törlése	

		SWSP177_Preh_0x0007	Mért értékek FC olvasása és törlése
		SWSP177_Preh_0x0008	Mért értékek FC olvasása és törlése
		SWSP177_Preh_0x0009	Mért értékek FC olvasása és törlése
		SWSP177_Preh_0x000A	Mért értékek FC olvasása és törlése
		SWSP177_Preh_0x000B	Mért értékek FC olvasása és törlése
		SWSP177_Preh_0x000C	Mért értékek FC olvasása és törlése
		SWSP177_Preh_0x000D	Mért értékek FC olvasása és törlése
Kormányoszlop elektronika		SCCM177_Kostal_0x2701	Mért értékek FC olvasása és törlése
		SCCM177_Kostal_0x2800	FC olvasása és törlése
		SCCM177_Kostal_0x2900	FC olvasása és törlése
		SCCM177_Kostal_0x2901	FC olvasása és törlése
		SCCM177_Kostal_0x2902	FC olvasása és törlése
Radarérzékelő hátul balra		IMRR177_R3_Appl_000300	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_Appl_000301	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_Appl_000302	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_Appl_000303	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_Appl_000304	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_Appl_000305	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_Appl_000306	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_Appl_000307	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	FC olvasása és törlése
Radarérzékelő hátul jobb		IMRR177_R1_Appl_000300	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_Appl_000301	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_Appl_000302	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_Appl_000303	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_Appl_000304	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_Appl_000305	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_Appl_000306	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_Appl_000307	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000401	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000402	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000403	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000404	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000405	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000406	FC olvasása és törlése
		IMRR177_R1_VS30_Appl_000407	FC olvasása és törlése
Eső-/fényérzékelő		VCS177_0x000001	
		VCS177_0x000002	
		VCS177_0x000003	
		VCS177_0x000004	
		VCS177_0x000005	
		VCS177_0x000006	

	VCS177_0x000007	
	VCS177_0x000008	
	VCS177_0x000009	
	VCS177_0x00000A	
	VCS177_0x00000B	
	VCS177_0x00000C	
	VCS177_0x00000D	
	VCS177_0x00000E	
	VCS177_0x000106	
	VCS177_0x000107	
	VCS177_0x000108	
	VCS177_0x000109	
	VCS177_0x00010A	
	VCS177_0x00010B	
	VCS177_0x00010C	
	VCS177_0x00010D	
Tolatókamera	RVC177_RVC177_000020	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000021	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000022	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000023	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000024	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000025	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000026	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008400	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008401	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008402	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008403	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008404	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008405	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008406	FC olvasása és törlése
Bal oldali fényszóróelektronika	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC olvasása és törlése
Jobb oldali fényszóróelektronika	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29	FC olvasása és törlése

		HLI_FR247_BR213M_R2_DK10	FC olvasása és törlése
Központi elektronika		BCMFA2_R_1	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_2	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_3	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_4	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_5	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_6	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_7	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_7_1	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_8;	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_8_1	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_9	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_A2	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_LAB_1	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_10	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_11	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_12	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_13	FC olvasása és törlése
		BCMFA2_R_14	FC olvasása és törlése
		B-Klasse W247	Légzsák elektronika
ORC177__000002	FC olvasása és törlése		
ORC177__000003	FC olvasása és törlése		
ORC177__000004	FC olvasása és törlése		
ORC177__000005	FC olvasása és törlése		
ORC177__000006	FC olvasása és törlése		
Kormányoszlop elektronika	SCCM177_Kostal_0x2701		FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2800		FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2900		FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2901		FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2902		FC olvasása és törlése
Tolatókamera	RVC177_RVC177_000020		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000021		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000022		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000023		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000024		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000025		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_000026		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008400		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008401		FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008402	FC olvasása és törlése	
	RVC177_RVC177_008403	FC olvasása és törlése	
	RVC177_RVC177_008404	FC olvasása és törlése	

		RVC177_RVC177_008405	FC olvasása és törlése	
		RVC177_RVC177_008406	FC olvasása és törlése	
	Bal oldali fényzóráelektronika	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC olvasása és törlése	
		HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC olvasása és törlése	
		Jobb oldali fényzóráelektronika	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20	FC olvasása és törlése
	HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R1_DK21		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R2_DK23		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R3_DK24		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R4_DK25		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R5_DK26		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R6_DK27		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R7_DK28		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29		FC olvasása és törlése	
	HLI_FR247_BR213M_R2_DK10		FC olvasása és törlése	
E-Klasse W213, 238	Többfunkciós kamera		MMPC213_MFA2_var00840D	FC olvasása és törlése
			Mért értékek	
		MMPC213_MFA2_var00840E	FC olvasása és törlése	Többfunkciós kamera kalibrálása
			Mért értékek	
	Központi elektronika	BCMFA2_R_1	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_2	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_3	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_4	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_5	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_6	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_7	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_7_1	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_8;	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_8_1	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_9	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_A2	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_LAB_1	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_10	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_11	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_12	FC olvasása és törlése	

GLE V167/X167/C167		BCMFA2_R_13	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_14	FC olvasása és törlése	
	Szervokormány	EPS167_4400	FC olvasása és törlése	
		EPS167_4401	FC olvasása és törlése	
		EPS167_4402	FC olvasása és törlése	
		EPS167_4403	FC olvasása és törlése	
		EPS167_4404	FC olvasása és törlése	
		EPS167_4405	FC olvasása és törlése	
		EPS167_4406	FC olvasása és törlése	
		EPS167_C400	FC olvasása és törlése	
		EPS167_C401	FC olvasása és törlése	
		EPS167_C402	FC olvasása és törlése	
		EPS167_C403	FC olvasása és törlése	
		EPS167_C404	FC olvasása és törlése	
		EPS167_C405	FC olvasása és törlése	
		EPS167_C406	FC olvasása és törlése	
		Ülő elektronika elől balra	SEATD167_Lab1_008100	FC olvasása és törlése
			SEATD167_Rel1_008101	FC olvasása és törlése
	SEATD167_Rel2_008102		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel3_008103		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel4_008104		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel5_008105		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel6_008106		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel7_000107		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel8_000108		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel9_000109		FC olvasása és törlése	
	SEATD167_Rel10_00010A		FC olvasása és törlése	
	Ülő elektronika elől jobb	SEATP167_Lab1_008100	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel1_008101	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel2_008102	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel3_008103	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel4_008104	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel5_008105	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel6_008106	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel7_000107	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel8_000108	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel9_000109	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel10_00010A	FC olvasása és törlése	
	Elektronikus állapotkapcsoló	EZS167_B1_Muster	FC olvasása és törlése Mért értékek	
		EZS167_B2_Muster	FC olvasása és törlése Mért értékek	
EZS167_C1_Muster		FC olvasása és törlése		

			Mért értékek	
		EZS167_C2_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_C3_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_C4_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_C5_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_C6_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_C7_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_D1_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_D4_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_D5_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_D6_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_D7_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_D8_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		EZS167_D9_Muster	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
S-Klasse W222	Választókar modul	DSM222_0001	FC olvasása és törlése	
		DSM222_0002	FC olvasása és törlése	
		DSM222_0003	FC olvasása és törlése	
		DSM222_0004	FC olvasása és törlése	
		DSM222_0005	FC olvasása és törlése	
		DSM222_8001	FC olvasása és törlése	
		DSM222_8002	FC olvasása és törlése	
Sprinter III 907 / 910	Kipufogógáz-utókezelő	UDCM__14B_MS0300_DK02	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__14B_MS0310_DK03	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__14B_MS0320_DK04	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__14B_MS0330_DK05	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__15A_MS0400_DK10	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__15A_MS0410_DK11	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__15A_MS0420_DK12	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__15A_MS0430_DK13	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__15A_MS043B_DK14	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		UDCM__15A_MS0440_DK15	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	

UDCM__15A_MS0450_DK16	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__15A_MS0498_DK17	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__15A_MS0499_DK18	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__15B_MS0500_DK20	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__15B_MS0510_DK22	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__15B_MS0525_DK26	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__15B_MS0530_DK2A	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0600_DK30	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0600_WWHOBD_D K30	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0610_DK33	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0610_WWHOBD_D K33	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0620_DK36	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0620_WWHOBD_D K36	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS062A_DK37	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS062A_WWHOBD_D K37	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0630_DK39	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0630_WWHOBD_D K39;	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0640_DK3A	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0649_DK3B	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0650_DK3C	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0660_DK3D	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16A_MS0660_DK3E	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16B_MS0700_DK40	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16B_MS0700_WWHOBD_D K40	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16B_MS0720_DK46	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16B_MS0730_DK49	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16B_MS0730_WWHOBD_D K49	FC olvasása és törlése
	Mért értékek
UDCM__16B_MS0749_DK51	FC olvasása és törlése
	Mért értékek

	UDCM__16B_MS0749_WWHOBD_D K51	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17A_MS0800_DK55	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17A_MS0800_WWHOBD_D K55	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17A_MS0810_DK59	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17A_MS0810_WWHOBD_D K59	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17A_MS08A0_DK57	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17A_MS08A0_WWHOBD_D K57	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0900_DK63	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0900_WWHOBD_D K63	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0940_DK69	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__15A_MS049K_DK19	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0920_DK64	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0920_WWHOBD_D K64	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0930_DK65	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0930_WWHOBD_D K65	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0940_DK68	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0940_WWHOBD_D K68	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__17B_MS0940_WWHOBD_D K69	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A00_DK71	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A00_WWHOBD_D K71	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A10_DK73	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A10_WWHOBD_D K73	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A30_DK75	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A30_WWHOBD_D K75	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A40_DK77	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	UDCM__18A_MS0A40_WWHOBD_D K77	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
Légzsák elektronika	ORC177__000001	FC olvasása és törlése
	ORC177__000002	FC olvasása és törlése
	ORC177__000003	FC olvasása és törlése

	ORC177__000004	FC olvasása és törlése
	ORC177__000005	FC olvasása és törlése
	ORC177__000006	FC olvasása és törlése
Négykerék elektronika	VG907_VG907_000050	FC olvasása és törlése
	VG907_VG907_000051	FC olvasása és törlése
	VG907_VG907_008540	FC olvasása és törlése
	VG907_VG907_008541	FC olvasása és törlése
	VG907_VG907_008542	FC olvasása és törlése
	VG907_VG907_008543	FC olvasása és törlése
	VG907_VG907_008544	FC olvasása és törlése
Pótkocsik elektronika	TM205_0x001000	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_0x009004	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_0x009005	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_0x009006	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_R15_1	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_R18	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_R30	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_R34	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_TM213_R18	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_TM213_R21	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_TM213_R23_2	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_TM213_R26	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_TM213_R26_1_2	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	TM205_TM213_R30	FC olvasása és törlése
	Mért értékek	
TM205_TM213_R30_2	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
TM205_TM213_R35	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
TM205_TM213_R38	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
TM205_TM213_R39	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
Az erőátviteli elektronika	CPC_NG_R13B	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	CPC_NG_R14A	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	CPC_NG_R14B1	FC olvasása és törlése
	Mért értékek	
CPC_NG_R14B2	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	

	CPC_NG_R15A	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R15A1	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R15B	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R15B1	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R16A	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R16B	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R16B1	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R16B2	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R17A	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R17A_MFA2H	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R17A1	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R17A2	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R17B	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R17B_MFA2H	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R18A	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	CPC_NG_R18A1	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
Akkumulátor elektronika	IBS177_Variante_0200		
	IBS177_Variante_0201		
Vezérlőpult tető	OHCM907_DBE_High_004000		
	OHCM907_DBE_High_004001		
	OHCM907_DBE_High_004002		
	OHCM907_DBE_High_004003		
	OHCM907_DBE_High_004004		
	OHCM907_DBE_High_004005		
	OHCM907_DBE_High_004006		
	OHCM907_DBE_High_004007		
	OHCM907_DBE_Standard_003000		
	OHCM907_DBE_Standard_003001		
	OHCM907_DBE_Standard_003002		
	OHCM907_DBE_Standard_003003		
	OHCM907_DBE_Standard_003004		
	OHCM907_DBE_Standard_003005		
	OHCM907_DBE_Standard_003006		
Vezérlőpult felett	ASBM_HU_Diag_000001	FC olvasása és törlése	
	ASBM_HU_Diag_000002	FC olvasása és törlése	
Vészfékrásegítőt	FCW177_Appl_008500	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	FCW177_Appl_008501	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	FCW177_Appl_008502	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	FCW177_Appl_008503	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	
	FCW177_Appl_008504	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek	

	FCW177_Appl_008505	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_Appl_008506	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_Appl_008507	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_Appl_008508	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_BR463_Appl_00870	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_BR463_Appl_00870	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_BR463_Appl_00870	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008601	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008602	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008603	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008604	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008605	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008606	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008607	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008608	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	FCW177_VS30_Appl_008609	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
Fékelektronika	ESP907_BS2_PreRelease	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS4_1_Release_0	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS4_2	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS5	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS6	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS7	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS8	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS8_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS9_1	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS9_2_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS9_2_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS10_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS10_Base_Passive_Software	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS10_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS10_Premium_Passive_Software	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS11_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS11_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS11_3_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS11_3_Premium	FC olvasása és törlése

	ESP907_BS12_1_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS12_1_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS13_0_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS13_0_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS13_1_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS13_1_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS14_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS14_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS15_0_Base;	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS15_0_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS15_1_Base;	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS15_1_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS15_2_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS15_2_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS16_0_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS16_0_Premium	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS17_0_Base	FC olvasása és törlése
	ESP907_BS17_0_Premium	FC olvasása és törlése
Parkolássegéd	PARKMAN213_ParkMan_006626	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006629	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00662A	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00662B	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00662C	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006640	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006650	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006660	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006661	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006662	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006664	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006665	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006666	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006670	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006680	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006681	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006682	FC olvasása és törlése

			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006690	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00669D	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00669E	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00669F	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_0066A0	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_0066F1	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_0066F2	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_0066F3	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_0066F4	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_0066F5	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_0066F6	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006700	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006701	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006702	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006703	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006704	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006705	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006706	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006707	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006708	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006709	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006710	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006711	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006712	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006713	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006714	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006715	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006716	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek

	PARKMAN213_ParkMan_006717	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006718	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006719	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00671A	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006720	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006721	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006722	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006723	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006724	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006725	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006726	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006727	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006728	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006729	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_00672A	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	PARKMAN213_ParkMan_006730	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
Elektronikus állapotkapcsoló	EZS167_B1_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_B2_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_C1_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_C2_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_C3_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_C4_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_C5_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_C6_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_C7_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_D1_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_D4_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_D5_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek

	EZS167_D6_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_D7_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_D8_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	EZS167_D9_Muster	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
Váltómű elektronika	FAG910_FAG910_000500	FC olvasása és törlése
	FAG910_FAG910_000501	FC olvasása és törlése
	FAG910_FAG910_000502	FC olvasása és törlése
	FAG910_FAG910_008500	FC olvasása és törlése
	FAG910_FAG910_008501	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS2_0101	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS2_0501	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS2_8101	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_04A1	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_04A2	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_04A3	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_84A1	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_84A2	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_84A3	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_0401	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_0402	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_0403	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_0602	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_8401	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_8402	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS3_8403	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS_0001	FC olvasása és törlése
	VGSNAG2_VGS_8001	FC olvasása és törlése
Infoképernyő	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_High	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_VAN_LGE_Entry	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_167_Melco	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_205Mopf_LGE	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_205Mopf_Melco	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_253Mopf_LGE	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_253Mopf_Melco	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_LGE	FC olvasása és törlése
	ev_DISP6_DISP6_MFA2_Melco	FC olvasása és törlése
Klímaelektronika	HVAC177_R_1	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_2	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_3	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_4	FC olvasása és törlése
	HVAC177_R_5	FC olvasása és törlése

		HVAC177_R_6	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_7	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_7_1	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_7_1_VAN	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_8	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_9	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_10	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_11	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_12	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_13	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_14	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_15	FC olvasása és törlése	
		HVAC177_R_16	FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer	IC907_BR907_High_X3_R2	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X4_R3	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X5_R4	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X6_R5	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X7_R6	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X8_R7	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X9_R7_1	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X10_R8	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X12_R11	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X14_R14	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_High_X15_R15	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_Kombi_X002_R0	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X3_R2	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X4_R3	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X5_R4	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X6_R5	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X7_R6	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X8_R7	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X9_R7_1	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X10_R8	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X12_R11	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X14_R14	FC olvasása és törlése	
		IC907_BR907_LM_X15_R15	FC olvasása és törlése	
	Üzemanyagszivattyú	FSCM_GEN5_R16A	FC olvasása és törlése	
		FSCM_GEN5_R16B	FC olvasása és törlése	
		FSCM_GEN5_R17A	FC olvasása és törlése	
		FSCM_GEN5_R17A_C503	FC olvasása és törlése	
		FSCM_GEN5_R17A_C504	FC olvasása és törlése	
		FSCM_GEN5_R17B_C505	FC olvasása és törlése	
		FSCM_GEN5_R17B_C506	FC olvasása és törlése	

	FSCM_GEN5_R18A_C507	FC olvasása és törlése
Töltőelektronika	SWSP177_MQ_Rel4	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel6	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel7	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel8	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel9	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_MQ_Rel10	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_Preh_0x0001	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_Preh_0x0002	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_Preh_0x0003	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_Preh_0x0004	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_Preh_0x0005	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
	SWSP177_Preh_0x0006	FC olvasása és törlése
		Mért értékek
SWSP177_Preh_0x0007	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x0008	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x0009	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x000A	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x000B	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x000C	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
SWSP177_Preh_0x000D	FC olvasása és törlése	
	Mért értékek	
Kormányoszlop elektronika	SCCM177_Kostal_0x2701	FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2800	FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2900	FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2901	FC olvasása és törlése
	SCCM177_Kostal_0x2902	FC olvasása és törlése
Motorelektronika	CR61NFZ_Diag_30h	FC olvasása és törlése
	CR61NFZ_Diag_31h	FC olvasása és törlése
	CR61NFZ_Diag_32h	FC olvasása és törlése
	CR61_Diag_03h	FC olvasása és törlése
	CR61_Diag_04h	FC olvasása és törlése
	CR61_Diag_05h	FC olvasása és törlése
	CR61_Diag_07h	FC olvasása és törlése
	CR61_Diag_08h	FC olvasása és törlése

	CR61_Diag_09h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_0Ah	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_0Bh	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_0Ch	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_10h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_11h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_12h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_13h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_14h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_20h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_21h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_22h	FC olvasása és törlése	
	CR61_Diag_23h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_0Ah	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_0Bh	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_0Ch	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_02h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_03h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_04h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_05h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_06h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_07h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_08h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_09h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_10h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_11h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_12h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_13h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_20h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_21h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_22h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_23h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_24h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_25h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_26h	FC olvasása és törlése	
	CR43_Diag_30h	FC olvasása és törlése	
	MED177_VC12	FC olvasása és törlése	
	MED177_VC14	FC olvasása és törlése	
	MED177_VC15	FC olvasása és törlése	
	MED40	FC olvasása és törlése	
Többfunkciós kamera	MMPC213_MFA2_var008400	FC olvasása és törlése	Többfunkciós kamera kalibrálása
		Mért értékek	
	MMPC213_MFA2_var008401	FC olvasása és törlése	Többfunkciós kamera kalibrálása
		Mért értékek	

	MMPC213_var008311	FC olvasása és törlése	Többfunkciós kamera kalibrálása
		Mért értékek	
Radarérzékelő hátul balra	IMRR177_R3_Appl_000300	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_Appl_000301	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_Appl_000302	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_Appl_000303	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_Appl_000304	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_Appl_000305	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_Appl_000306	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_Appl_000307	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000401	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000402	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000403	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000404	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000405	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000406	FC olvasása és törlése	
	IMRR177_R3_VS30_Appl_000407	FC olvasása és törlése	
	Radarérzékelő hátul jobb	IMRR177_R1_Appl_000300	FC olvasása és törlése
IMRR177_R1_Appl_000301		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_Appl_000302		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_Appl_000303		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_Appl_000304		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_Appl_000305		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_Appl_000306		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_Appl_000307		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_VS30_Appl_000401		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_VS30_Appl_000402		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_VS30_Appl_000403		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_VS30_Appl_000404		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_VS30_Appl_000405		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_VS30_Appl_000406		FC olvasása és törlése	
IMRR177_R1_VS30_Appl_000407		FC olvasása és törlése	
Rádió / navigációs		Connect907_E005	FC olvasása és törlése
	Connect907_E006	FC olvasása és törlése	
	Connect907_E007	FC olvasása és törlése	
	Connect907_E008	FC olvasása és törlése	
	Connect907_E009	FC olvasása és törlése	
	Connect907_E010	FC olvasása és törlése	
	HU6_Boot_Entry_Dev	FC olvasása és törlése	
	HU6_Boot_Entry_Dev	FC olvasása és törlése	
	HU6_Boot_Entry_Dev	FC olvasása és törlése	
	HU6_Boot_Entry_Dev	FC olvasása és törlése	
	HU6_Boot_Entry_Dev	FC olvasása és törlése	
	HU6_Boot_FreshUp1	FC olvasása és törlése	

HU6_Boot_FreshUp2	FC olvasása és törlése
HU6_Boot_Mid_High_	FC olvasása és törlése
HU6_Boot_Mid_High_	FC olvasása és törlése
HU6_Boot_Mid_High_	FC olvasása és törlése
HU6_Boot_Mid_High_	FC olvasása és törlése
HU6_Boot_Mid_High_	FC olvasása és törlése
HU6_Boot_SOP_7	FC olvasása és törlése
HU6_Boot_SOP_11	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_Dev	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_Dev_2	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_Dev_4	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_Dev_5	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_Dev_6	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp1	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp1	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp1	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp1	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp2	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp2	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp2	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_FreshUp2	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_SOP_8	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_SOP_9	FC olvasása és törlése
HU6_Entry_SOP_11	FC olvasása és törlése
HU6_High_Dev	FC olvasása és törlése
HU6_High_Dev_2	FC olvasása és törlése
HU6_High_Dev_4	FC olvasása és törlése
HU6_High_Dev_5	FC olvasása és törlése
HU6_High_Dev_6	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp1	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp1_	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp1_	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp1_	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp1_	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp2	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp2_	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp2_	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp2_	FC olvasása és törlése
HU6_High_FreshUp2_	FC olvasása és törlése
HU6_High_SOP_8	FC olvasása és törlése
HU6_High_SOP_9	FC olvasása és törlése
HU6_High_SOP_11	FC olvasása és törlése
HU6_Mid_Dev	FC olvasása és törlése

		HU6_Mid_Dev_2	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_Dev_4	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_Dev_5	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_Dev_6	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp1	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp1_1	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp1_2	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp1_3	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp2	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp2_1	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp2_2	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_FreshUp2_3	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_SOP_8	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_SOP_9	FC olvasása és törlése	
		HU6_Mid_SOP_11	FC olvasása és törlése	
	Eső-/fényérzékelő	VCS177_0x000001		
		VCS177_0x000002		
		VCS177_0x000003		
		VCS177_0x000004		
		VCS177_0x000005		
		VCS177_0x000006		
		VCS177_0x000007		
		VCS177_0x000008		
		VCS177_0x000009		
		VCS177_0x00000A		
		VCS177_0x00000B		
		VCS177_0x00000C		
		VCS177_0x00000D		
		VCS177_0x00000E		
		VCS177_0x000106		
		VCS177_0x000107		
		VCS177_0x000108		
		VCS177_0x000109		
		VCS177_0x00010A		
		VCS177_0x00010B		
		VCS177_0x00010C		
		VCS177_0x00010D		
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer	TPMMFA2_Dev_PAL2_A000	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A001	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A002	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A003	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A004	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A005	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Dev_PAL2_A006	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2000	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2001	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2002	FC olvasása és törlése	
		TPMMFA2_Ser_PAL2_2003	FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera	RVC177_RVC177_000020	FC olvasása és törlése	
		RVC177_RVC177_000021	FC olvasása és törlése	
		RVC177_RVC177_000022	FC olvasása és törlése	
		RVC177_RVC177_000023	FC olvasása és törlése	
		RVC177_RVC177_000024	FC olvasása és törlése	
		RVC177_RVC177_000025	FC olvasása és törlése	

	RVC177_RVC177_000026	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008400	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008401	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008402	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008403	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008404	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008405	FC olvasása és törlése
	RVC177_RVC177_008406	FC olvasása és törlése
Bal oldali fényszóróelektronika	HLI_FL247_BR177_IBN_DK20	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_LAB1_DK20	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R1_DK21	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R2_DK23	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R3_DK24	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R4_DK25	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R5_DK26	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R6_DK27	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R7_DK28	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR177_R7_1_DK29	FC olvasása és törlése
	HLI_FL247_BR213M_R2_DK10	FC olvasása és törlése
	Jobb oldali fényszóróelektronika	HLI_FR247_BR177_IBN_DK20
HLI_FR247_BR177_LAB1_DK20		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R1_DK21		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R2_DK23		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R3_DK24		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R4_DK25		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R5_DK26		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R6_DK27		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R7_DK28		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR177_R7_1_DK29		FC olvasása és törlése
HLI_FR247_BR213M_R2_DK10		FC olvasása és törlése
Szervokormány		EPS167_4400
	EPS167_4401	FC olvasása és törlése
	EPS167_4402	FC olvasása és törlése
	EPS167_4403	FC olvasása és törlése
	EPS167_4404	FC olvasása és törlése
	EPS167_4405	FC olvasása és törlése
	EPS167_4406	FC olvasása és törlése
	EPS167_C400	FC olvasása és törlése
	EPS167_C401	FC olvasása és törlése
	EPS167_C402	FC olvasása és törlése
	EPS167_C403	FC olvasása és törlése
	EPS167_C404	FC olvasása és törlése
	EPS167_C405	FC olvasása és törlése

		EPS167_C406	FC olvasása és törlése	
Ülő elektronika elől balra		SEATD167_Lab1_008100	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel1_008101	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel2_008102	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel3_008103	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel4_008104	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel5_008105	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel6_008106	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel7_000107	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel8_000108	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel9_000109	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel10_00010A	FC olvasása és törlése	
		SEATD167_Rel11_00010B	FC olvasása és törlése	
	Ülő elektronika elől jobb		SEATP167_Lab1_008100	FC olvasása és törlése
		SEATP167_Rel1_008101	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel2_008102	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel3_008103	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel4_008104	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel5_008105	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel6_008106	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel7_000107	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel8_000108	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel9_000109	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel10_00010A	FC olvasása és törlése	
		SEATP167_Rel11_00010B	FC olvasása és törlése	
Ülőfűtés elektronika elől balra			SHM_FL205_BR_167_R3_8201	
		SHM_FL205_BR_167_R6_0202		
		SHM_FL205_BR_213		
		SHM_FL205_BR_213_R4_8101		
		SHM_FL205_BR_213_R7_0100		
		SHM_FL205_BR_213_R7_1_0101		
		SHM_FL205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
		SHM_FL205_E_0001		
		SHM_FL205_E_0005		
		SHM_FL205_E_0006_8003		
		SHM_FL205_E_0007		
		SHM_FL205_E_0010_8006		
		SHM_FL205_E_0011_0000		
		SHM_FL205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FL205_MOPF222_R14_0103		
		SHM_FL205_R19_1_0001		
Ülőfűtés elektronika elől jobb		SHM_FR205_BR_167_R3_8201		
		SHM_FR205_BR_167_R6_0202		
		SHM_FR205_BR_213		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101		
		SHM_FR205_BR_213_R4_8101_1		
		SHM_FR205_BR_213_R7_0100		
		SHM_FR205_BR_213_R7_1_0101		
		SHM_FR205_BR_222_205_Gen1_5_0301		
		SHM_FR205_E_0001		
		SHM_FR205_E_0005		
		SHM_FR205_E_0006_8003		
		SHM_FR205_E_0007		
		SHM_FR205_E_0010_8006		
		SHM_FR205_E_0011_0000		
		SHM_FR205_MOPF222_R10_0102		
		SHM_FR205_MOPF222_R14_0103		
	SHM_FR205_R19_1_0001			

Speciális funkció elektronika	MPM907_B1_0_Muster	FC olvasása és törlése	
	MPM907_B1_1_Muster	FC olvasása és törlése	
	MPM907_B2_0_Muster	FC olvasása és törlése	
	MPM907_B2_1_Muster	FC olvasása és törlése	
	MPM907_SW_Rel_5_0	FC olvasása és törlése	
	MPM907_SW_Rel_6_0	FC olvasása és törlése	
	MPM907_SW_Rel7_0	FC olvasása és törlése	
Telefonmodul	WMI6_no_TelAnt_00	FC olvasása és törlése	
	WMI6_no_TelAnt_01	FC olvasása és törlése	
	WMI6_00	FC olvasása és törlése	
	WMI6_01	FC olvasása és törlése	
Telematika	HERMES_Hermes_Gen_1_5_4	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_1_0	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_1_1	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_1_2	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_1_3	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_2_4	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_2_5	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_2_6	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	HERMES_Hermes_Gen_21_0	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Választókar modul	DSM222_0001	FC olvasása és törlése
		DSM222_0002	FC olvasása és törlése
		DSM222_0003	FC olvasása és törlése
		DSM222_0004	FC olvasása és törlése
DSM222_0005		FC olvasása és törlése	
DSM222_8001		FC olvasása és törlése	
DSM222_8002		FC olvasása és törlése	
Központi elektronika	BCMFA2_R_1	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_2	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_3	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_4	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_5	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_6	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_7	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_7_1	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_8;	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_8_1	FC olvasása és törlése	
	BCMFA2_R_9	FC olvasása és törlése	

		BCMFA2_R_A2	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_B_IBN_Int_1	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_LAB_1	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_10	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_11	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_12	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_13	FC olvasása és törlése	
		BCMFA2_R_14	FC olvasása és törlése	
Opel				
Astra K	Motorelektronika	3F02	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
Astra J	Motorelektronika	3F0D	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		0A3B	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		0C1A	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
Insignia B	Motorelektronika	3F0F	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
Zafira C	Motorelektronika	3F0D	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
Renault				
Captur	Parkolásegéd	11293	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
Clio 4	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11293	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
Espace 5	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Összkerék kormányzás	11304	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11796	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Parkolásegéd	11293	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Kézfék	11327	FC olvasása és törlése	Karbantartási mód
			Mért értékek	
	Első kamera	11268	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Navigációs rendszer	11300	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11547	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11850	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Első radarérzékelő	11321	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Szervokormány	11320	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Központi elektronika utastér	11506	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11593	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11662	FC olvasása és törlése	

		11295	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11535	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika, motortér	11341	Mért értékek FC olvasása és törlése	
Kadjar	Adalékszabályozás	11725	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11293	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Kézfék	11327	Mért értékek FC olvasása és törlése	Karbantartási mód
	Első kamera	11268	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Navigációs rendszer	11300	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11547	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11850	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Szervokormány	11391	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika utastér	11506	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11593	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11662	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11295	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11535	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11341	Mért értékek FC olvasása és törlése	
Kangoo 2	Adalékszabályozás	11725	Mért értékek FC olvasása és törlése	
Koleos 2	Adalékszabályozás	11725	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Parkolássegéd	11293	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Kézfék	11327	Mért értékek FC olvasása és törlése	Karbantartási mód
	Navigációs rendszer	11300	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11547	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11850	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Szervokormány	11391	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika utastér	11506	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11593	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11662	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11295	Mért értékek FC olvasása és törlése	

		11535	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika, motortér	11341	Mért értékek FC olvasása és törlése	
Master 3	Adalékszabályozás	11725	Mért értékek FC olvasása és törlése	
Megane 4	Adalékszabályozás	11725	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Összkerék kormányzás	11304	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11796	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	DC / DC átalakító	11484	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Parkolássegéd	11293	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Kézfék	11327	Mért értékek FC olvasása és törlése	Karbantartási mód
	Nagyfeszültségű akkumulátortöltés kezelés	11486	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Nagyfeszültségű akkumulátortöltés kezelés 2	11487	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Első kamera	11268	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Kommunikációs elektronika	11731	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Navigációs rendszer	11300	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11547	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11850	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Első radarérzékelő	11321	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Szervokormány	11320	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11319	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Ülő elektronika elől balra	11440	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Ülő elektronika elől jobb	11439	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Starter-generátor	11485	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika utastér	11506	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11593	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11662	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11295	Mért értékek FC olvasása és törlése	
		11535	Mért értékek FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika, motortér	11341	Mért értékek FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	

Scenic 4	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése	Karbantartási mód
			Mért értékek	
	DC / DC átalakító	11484	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Parkolásegéd	11293	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Kézfék	11327	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Nagyfeszültségű akkumulátortöltés kezelés	11486	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Nagyfeszültségű akkumulátortöltés kezelés 2	11487	FC olvasása és törlése	
	Navigációs rendszer	11300	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11547	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11850	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Szervokormány	11320	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Ülő elektronika elől balra	11440	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Ülő elektronika elől jobb	11439	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Starter-generátor	11485	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Központi elektronika utastér	11506	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	11593	FC olvasása és törlése		
		Mért értékek		
	11662	FC olvasása és törlése		
		Mért értékek		
	11295	FC olvasása és törlése		
		Mért értékek		
	11535	FC olvasása és törlése		
		Mért értékek		
Központi elektronika, motortér	11341	FC olvasása és törlése		
		Mért értékek		
Talisman	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Összkerék kormányzás	11304	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11796	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Parkolásegéd	11293	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Kézfék	11327	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Első kamera	11268	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Navigációs rendszer	11300	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
		11547	FC olvasása és törlése	
		Mért értékek		
	11850	FC olvasása és törlése		
		Mért értékek		
Első radarérezkélő	11321	FC olvasása és törlése		
		Mért értékek		

	Szervokormány	11320	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
	Ülő elektronika elől balra	11440	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
	Ülő elektronika elől jobb	11439	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
	Központi elektronika utastér	11506	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		11593	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		11662	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		11295	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		11535	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
	Központi elektronika, motortér	11341	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
Trafic 3	Adalékszabályozás	11725	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
Smart			
Forfour 453	Meghajtó akkumulátor	BMS453_Variant_001500	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_002000	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_003000	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_004000	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
Fortwo 453	Meghajtó akkumulátor	BMS453_Variant_001500	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_002000	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_003000	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_004000	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_004600	FC olvasása és törlése
			Mért értékek
		BMS453_Variant_004700	FC olvasása és törlése
			Mért értékek